

1. APPLICATIONS

Cet appareil est une station de relevage compacte conçue pour évacuer les eaux usées (sauf eaux de WC) : eaux usées provenant d'évier*, de lave-linge*, de lave-vaisselle*, douche*, baignoire*, lavabo*, bidet*.

*: selon modèle.

2. INSTALLATION

- L'appareil doit se trouver dans la même pièce que les installations sanitaires raccordées.
- L'appareil doit être d'accès aisé pour le contrôle et la maintenance.
- L'installation et le fonctionnement de votre appareil doivent respecter les réglementations locales et la norme EN 12056-4.

Afin de bénéficier des développements techniques en matière d'acoustique inclus dans cet appareil, respecter les conditions d'installation suivantes :

- la cuve ne touche aucune paroi de la pièce,
- la cuve est placée sur un sol parfaitement plat afin de ne pas contrarier le bon fonctionnement des plots anti-vibratoires,
- la distance entre les fixations de la tuyauterie d'évacuation n'excède pas un mètre.

3. MISE EN SERVICE

Vérifier l'étanchéité des raccordements avec les appareils sanitaires connectés à la pompe.

4. MAINTENANCE

AVIS

En cas d'absence prolongée, il est impératif de couper l'alimentation générale en eau de la maison et de protéger l'installation contre le gel.

Nettoyage/Détartrage

Pour détartrer et nettoyer la pompe, utiliser régulièrement un détartrant adapté comme le détartrant spécial **Sanibroyeur** de **SFA**, qui est conçu pour enlever le tartre tout en respectant les organes internes de votre appareil.

5. INTERVENTIONS ÉVENTUELLES

IMPORTANT



DANGER

TOUTE OUVERTURE DE L'APPAREIL NE PEUT ÊTRE EFFECTUÉE QUE PAR UN DÉPANNÉUR AGRÉÉ.

DANS TOUS LES CAS, DÉBRANCHER LA PRISE ÉLECTRIQUE DE L'APPAREIL.

Pour aider au diagnostic et à la résolution d'anomalie, reportez-vous à la liste ci-après :

ANOMALIE CONSTATÉE	CAUSES PROBABLES	REMÈDES
Le moteur ne démarre pas.	Appareil non branché.	Brancher l'appareil.
	Alimentation électrique défectueuse.	Vérifier l'alimentation électrique.
	Problème moteur ou système de commande.	Consulter un dépanneur agréé.
L'appareil se remet en marche par intermittence.	Les appareils sanitaires raccordés fuient.	Contrôler l'installation en amont.
	Le clapet anti-retour fuit.	Nettoyer ou changer le clapet anti-retour.
Le moteur tourne correctement mais ne s'arrête plus ou tourne très longtemps.	La hauteur ou longueur d'évacuation est trop importante ou trop de coudes (perte de charge).	- Revoir l'installation. - Sinon, consulter un dépanneur agréé.
	Problème hydraulique, colmatage.	
L'appareil s'arrête.	L'appareil a fonctionné pendant trop longtemps (coupure thermique de sécurité).	Attendre le réenclenchement. Faire appel à un dépanneur agréé si nécessaire.
	Moteur bloqué par un corps étranger.	Enlever le corps étranger.
Retour d'eau trouble dans la douche (appareils avec entrées latérales).	Douche installée trop bas par rapport à la station de relevage.	Revoir l'installation.
	Battants d'entrées latérales colmatés.	Nettoyer les battants. Sinon, consulter un dépanneur agréé.

6. NORMES

Cet appareil répond à la norme EN 12050-2, aux normes Européennes sur la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique. La DoP (Déclaration de Performance) est consultable sur notre site internet dans la fiche produit.

7. ÉLIMINATION EN FIN DE VIE



L'appareil ne doit pas être jeté parmi les déchets ménagers et doit être évacué vers un point de recyclage pour les équipements électriques. L'élimination des déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute forme de valorisation d'appareils usés participent à la préservation de l'environnement.

8. CONDITIONS DE GARANTIE

L'appareil est garanti deux ans à compter de sa date d'achat sous réserve d'une installation, d'une utilisation et d'une maintenance conformes à la présente notice.

IMPORTANT

Ne pas jeter dans les appareils sanitaires raccordés à cet appareil des corps étrangers, ni des produits tels que solvants, peintures, soude caustique, acides ou autres produits chimiques. Cette pompe n'est pas destinée à recevoir des cheveux, une filtration adéquate doit être installée en amont de la pompe, le cas échéant.