

acto

RÉPULSIF

ULTRASONS

RATS, SOURIS, FOURMIS, LOIRS, LÉROTS

USB
AUTONOMIE 15 JOURS

jusqu'à 80 m²

EMBALLAGES CONTENANT AU MOINS 70% DE CARTON RECYCLÉ

ÉMETTEUR ÉTANCHE (IP44)

acto

INTENSITÉ REGLABLE

GARANTIE 2 ANS*

PROTÈGE EFFICACEMENT BASSE-COUR ET POULAILLER

Chasse et repousse les nuisibles de vos intérieurs, combles et de vos extérieurs : terrasses, vérandas, abords de maisons...
Protection permanente – Fonctionne par intermittence

*Conformément à la réglementation.

acto

RÉPULSIFS

jusqu'à 80 m²

USB

AUTONOMIE 15 JOURS

ÉTANCHE (IP44)

ACTO Répulsif ultrasons est destiné à protéger de façon permanente l'intérieur des habitations, caves, greniers, garages... et l'extérieur des habitations (abords de maisons, terrasses, jardins, abris autos, granges, basse-cour, poulaillers...) contre les rats, souris, loirs, lérots et martres. Efficace également contre les fourmis. **Protège jusqu'à 80 m² - Distance maximale d'émission 7 m (180°).**

FONCTIONNEMENT

Les ultrasons empêchent les rongeurs d'entendre un éventuel danger et perturbent les organes sensoriels des fourmis. Leur habitat devient indésirable et ils ne peuvent pas s'adapter aux ultrasons dont la fréquence change constamment. Épuisés par ce stress permanent, ils quittent généralement les lieux à la recherche de meilleures conditions dans les 72 heures. Les mouvements des rongeurs vont rapidement diminuer. Compter 2 semaines pour un résultat optimum.

INSTALLATION ET RÉGLAGES

Allumer l'appareil avec le curseur « ON/OFF ». Placer l'appareil de 20 à 50 cm au-dessus du sol pour repousser les insectes, ou de 5 à 50 cm au-dessus du sol pour repousser les rongeurs. Régler l'appareil en fonction du nuisible visé. L'appareil fonctionne par intermittence avec 5 secondes d'émission et 10 secondes de pause ; le témoin lumineux vert clignotant atteste du bon fonctionnement. Le témoin lumineux devient rouge clignotant en cas de batterie faible.

L'appareil ne nécessite aucun entretien, le laisser fonctionner en permanence 24 h / 24 pour éviter que les nuisibles ne reviennent.

Pour charger l'appareil : Soulever le cache étanche du port de chargement et insérer la fiche micro USB (câble inclus) dans celui-ci. Insérer également la fiche USB standard dans un port de charge de 5 V. Le témoin lumineux est rouge fixe pendant la durée du chargement. Une charge complète dure 5 à 6 heures. Lorsque l'appareil est complètement chargé avec une autonomie d'environ 15 jours, le voyant passe au bleu fixe.

Attention : à la fin de son chargement penser à bien refermer le cache d'étanchéité.

ULTRASONS

Leur fréquence est supérieure à 20 kHz pour les souris et les insectes rampants et supérieure à 8 kHz pour les rats. Ils sont inaudibles pour les humains. Ils rebondissent contre les surfaces lisses, mais sont absorbés par les matériaux mous tels que les tapis et les rideaux. Les ultrasons ne traversent pas les murs ni les plafonds.

RÉGLAGES

- 1 Insectes rampants, souris – rats et autres rongeurs
- 2 Silencieux – audible
- 3 Émission forte – émission normale
- 4 ON – OFF



RECOMMANDATIONS

Appareil étanche (protection IP44), il supporte la pluie et autres intempéries.

Ne pas élever des rongeurs domestiques (hamsters, gerbilles...) dans les locaux protégés par cet appareil.

Tenir hors de portée des enfants.

Pour un résultat optimal, ne pas couvrir l'appareil ni le placer derrière un meuble ou un rideau.

Pour augmenter son efficacité, déplacer l'appareil de temps à autre et installer d'autres appareils dans les pièces adjacentes ainsi qu'à chaque étage de l'habitation.

En complément de l'installation de cet appareil, il est recommandé de mettre hors de portée la nourriture et de bloquer les potentielles entrées des nuisibles.