



100093



Caisse à outils pour enfants

صندوق أدوات للأطفال



Cher client,

La société KS Tools vous remercie pour la confiance que vous lui avez accordée en achetant ce produit. Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires à la sécurité et la bonne utilisation du produit. Merci de bien vouloir en prendre connaissance et lire les instructions avant toute utilisation. Il est nécessaire de stocker cette notice d'utilisation dans un lieu sûr et à portée de main afin qu'elle puisse être lue à tout moment. Conservez cette notice pour vous assister dans vos futures utilisations. Le fabricant n'est pas tenu responsable des blessures qui peuvent être engendrées par une mauvaise utilisation de l'appareil.

Lire attentivement les consignes de sécurité, les instructions d'utilisation, de fonctionnement et de maintenance. Conserver toujours ces instructions à portée de main pour toute consultation postérieure.

1. RESTRICTIONS D'UTILISATION

Ce coffret d'outils pour enfants ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Risque d'ingestion et d'étouffement liés à la présence de petites pièces.



2. INSTALLATION DES PILES

⚠ ATTENTION :

- Les piles ne doivent pas être rechargées.
- Les accumulateurs doivent être chargés uniquement sous le contrôle d'un adulte.
- Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés.
- Les différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. (Voir schéma d'installation sous l'appareil)
- Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet.
- Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet soit éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous la perceuse à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

3. TRI ET RECYCLAGE

La perceuse jouet KS Tools est un équipement électrique et électronique (EEE) qui, en fin de vie, fera l'objet d'une collecte sélective en vue de son recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, KS Tools recommande de retirer et de jeter les piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte dédiés.

NE PAS JETER LES PILES A LA POUBELLE



2 piles LR6/AA
non incluses

4. CONFORMITE CE

Directive 2009/48/CE – Sécurité des jouets.

EN 71-1 + A1 : propriétés mécaniques & physique

EN 71-2 : 2020 : inflammabilité

EN 71-3 + A1 : 2021 : migration de certains éléments





عزيزي العميل،
تشكر شركة "كيه إس تولز" على الثقة التي وضعتها فيها من خلال شرائك هذا المنتج. سوف تجد في هذا الدليل جميع المعلومات اللازمة لسلامة المنتج والاستخدام السليم له. يرجى قراءتها وقراءة التعليمات قبل أي استخدام لهذا المنتج. من الضروري تخزين دليل المستخدم هذا في مكان آمن ومفيد بحيث يمكن قراءته في أي وقت. احتفظ بهذا الدليل لمساعدتك على استخداماتك المستقبلية. تُعد جهة التصنيع غير مسؤولة عن الإصابات التي قد تحدث نتيجة لسوء استخدام الجهاز.

ينبغي قراءة تعليمات السلامة بعناية، وكذلك تعليمات الاستخدام والتشغيل والصيانة. احتفظ دائماً بهذه التعليمات في متناول اليد للرجوع إليها فيما بعد.

1. القيود المفروضة على الاستخدام



صندوق الأدوات المخصص للأطفال هذا غير ملائم للأطفال أقل من 3 سنوات. خطر الابتلاع والاختناق بسبب وجود أجزاء صغيرة.

2. تركيب البطاريات

تنبيه:

- يجب عدم إعادة شحن البطاريات.
- يجب شحن المراكم فقط تحت سيطرة شخص بالغ.
- يجب إزالة المراكم من اللعبة قبل شحنها.
- يجب عدم خلط أنواع مختلفة من البطاريات أو المراكم أو البطاريات أو المراكم الجديدة والمستعملة.
- يجب تركيب البطاريات أو المراكم وفقاً للاتجاه الصحيح للقطبية. (انظر الرسم التوضيحي أسفل الجهاز)
- يجب إزالة البطاريات أو المراكم البالية من اللعبة.
- لا يجب أن تكون أطراف البطارية أو المرمم موصولة.

1. قبل إدخال البطاريات، تأكد من إيقاف تشغيل اللعبة.
2. افتح حجرة البطارية الواقعة تحت المثقاب باستخدام مفك براغي.
3. أدخل بطاريتين من نوع LR6/AA وفقاً للمخطط التوضيحي في حجرة البطارية.
4. أعد غلق غطاء البطارية بعناية وتأكد من إحكام ربط البرغي.

3. الفرز وإعادة التدوير

مثقاب اللعب من شركة "كيه إس تولز" هو عبارة عن معدة كهربائية وإلكترونية (EEE) سيتم جمعها في نهاية عمرها بشكل منفصل لإعادة تدويرها. وبالتالي، من أجل الحفاظ على البيئة، توصي شركة "كيه إس تولز" بإزالة البطاريات المستخدمة والتخلص منها في الحاويات المتوفرة لهذا الغرض، ثم إيداع لعبة بعد نهاية صلاحيتها في نقاط التجميع المخصصة.



2 piles LR6/AA
non incluses

لا تتخلص من البطاريات في سلة المهملات

4. الامتثال للوائح المجموعة الأوروبية (CE)

التوجيه 2009/48/EC – سلامة الألعاب.
EN 71-1 + A1: الخصائص الميكانيكية والفيزيائية
EN 71-2: 2020: القابلية للاشتعال
EN 71-3+ A1: 2021: انتقال عناصر معينة

