

diablotin 

REEMPLISSAGE ET ALLUMAGE

Par sécurité et pour éviter toute brûlure, recharger toujours le réservoir à froid.

❶ **Enfoncer** solidement la torche dans le sol pour qu'elle soit bien stable.

❷ **Dévisser** le brûleur, **remplir** 3/4 du réservoir environ, puis **revisser** le brûleur. S'assurer de la bonne étanchéité et essuyer le réservoir des coulures éventuelles avant de l'allumer.

❸ **Régler la hauteur** de la mèche à 2,5 cm maximum, attendre qu'elle s'imbibe correctement d'huile.

❹ **Allumer** en gardant éloignés votre visage, vos cheveux et vos vêtements.

Pour éteindre la mèche, placer le capuchon « étouffe flamme » sur le dessus pour empêcher l'entrée d'air.

TORCHE DE JARDIN

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À utiliser toujours sous surveillance, exclusivement à l'extérieur et en l'absence de vent. Planter les torches à distance de matériaux facilement inflammables et hors de la portée des enfants.

Attention : ne jamais remplir le réservoir avec de l'alcool, de l'essence, du white spirit ou du mélange 2 temps.

Hauteur : 1,2 m



LE TRI
+ FACILE

FILM



CONSEILS DE STOCKAGE

Conserver hors de la portée des enfants. En été, conserver la torche en position verticale (il est possible de laisser l'huile à l'intérieur). En hiver, conserver la torche dans un endroit sec, après l'avoir vidée de son contenu (vider à froid). Ne pas jeter le contenu dans les égouts ou les cours d'eau, l'éliminer selon la réglementation en vigueur.

SOJAM

2 Mail des Cerclades - CS 20808 Cergy
95015 CERGY-PONTOISE CEDEX
Tél. 01 34 02 46 60

FLAMM10



3 3 6 1 6 7 0 9 0 0 9 4 4