



ENTRETIEN

Nettoyage de l'appareil

Mettre la lanterne sur OFF.

À l'aide d'une brosse douce ou d'un pinceau, nettoyer régulièrement la grille électrique des restes d'insectes grillés après avoir débranché l'appareil.

Vider le réceptacle à résidus d'insectes (tourner d'1/10^e de tour la lanterne).

Le nettoyer avec un chiffon sec et le remettre en place.

RECOMMANDATIONS

Ne pas utiliser dans la salle de bains. Ne pas utiliser dans un lieu où sont stockés des explosifs et artifices. Ne pas utiliser en plein jour à l'extérieur (terrasse...) car l'appareil perd de son attrait pour les insectes qui ne font plus alors la distinction entre la lumière ultraviolette du piège et la lumière du jour.

Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas toucher la grille avec les mains ou avec tout autre conducteur électrique.

Éviter de fixer la lampe du regard.

CARACTERISTIQUES

- 2 batteries rechargeables AA de 1,2 V et 800 mAh, de type Ni-MH.
- Panneau solaire : 4V 130 mAh.
- Protection poussière et eau : IP53.
- Lumière d'ambiance : 1 LED de 0,1 watt.
- Lumière UV : 6 LED pour 0,4 watt.
- Durée de vie des LED : 100 000 heures.