



## AB111N | Fraiseuse d'entailles

Machine pour la pose de lamelles d'assemblages, permettant la réalisation d'entailles pour lamelles standards n° 0, 10 et 20, soit à plat pour un assemblage droit, soit incliné degré par degré (grâce au patin inclinable et relevable) autorisant la pose de lamelle à l'emplacement choisi par rapport à l'épaisseur des bois à assembler. Positionnement automatique des différentes profondeurs de travail par curseur. Changement rapide de la fraise. Équipée d'une buse d'aspiration.



Guide frontal réglable en angle et en hauteur avec échelles graduées.



Profondeur de travail réglable par curseur.



Partie frontale avec butées en caoutchouc pour une meilleure fixation et protection.



**Équipement standard**  
Fraise carbure Ø 100 x 3,97 x al. 22 D=2+4 ar. (1440080), buse d'aspiration et mallette de transport M1 en PVC.

### Accessoires en option



**Équerre latérale CB64B**  
Pour la réalisation de rainures et l'égalisation de plafonds en bois pour la mise en place de moulures (réf. 6446078).



**Tête de fraisage ogival CA64B**  
Pour la réparation de bois endommagés (poches de résine, nœuds, etc...). Fraise profilée non fournie.



**Fraise pour CA64B**  
Fraise pour la réparation de poches de résine (ref. 6440376) D. 100 MD

### Caractéristiques

Puissance	900 W
Fraise à rainurer	100x22x4 mm
Vitesse à vide	10.000/min
Profondeur maxi fraisage	20 mm
Poids	2,6 kg

