



Notice de pose

Butoir à bascule de portail en fonte

J502081

Composition KIT

- Bascule butoir 120 x 180
- Semelle butoir 120 x 180

Conseils de pose



1. Préparer le trou qui recevra le butoir.
2. Poser le butoir en s'assurant qu'il soit bien de niveau et que le haut de la pièce soit au ras du sol.
3. Sceller le butoir.
4. Lever la bascule pour bloquer les vantaux.
5. Baisser la bascule pour libérer les vantaux.

