

## **Bedienungsanleitung für kranbare Eimer 12,20 oder 40 Liter Kübel**



### **Einsatzzweck**

Der Eimer/Kübel dient dem Transport von Flüssigkeiten, Fertigbeton oder ähnlichem.

Der Eimer / Kübel darf nicht über die oberste Fülllinie hinaus befüllt werden.

Leere Eimer/Kübel dürfen nicht vom Gerüst geworfen oder gestoßen werden.

### **Nutzungsdauer**

Die Nutzungsdauer von 5 Jahren gilt ab dem auf dem Rumpf/Etikett gedrucktem Herstellungsdatum.

### **Erste Inbetriebnahme**

Vor der ersten Inbetriebnahme ist der Eimer/Kübel auf einwandfreie Beschaffenheit durch einen Sachkundigen gemäß § 39 der UVV „Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb“ zu prüfen.

### **Tägliche bzw. wiederkehrende Inbetriebnahme**

Der Verwender hat sich vor jedem Einsatz des Eimer/Kübel von seinem ordnungsgemäßen Zustand, insbesondere der Aufhängeösen, Bügel und des kerbfreien Zustandes des Bodens, zu überzeugen.

### **Regelmäßige Prüfung**

Der Eimer/Kübel ist laufend während des Gebrauchs auf Beschädigungen zu überprüfen.

Eine regelmäßige Prüfung nach § 40 der UVV ist vorgeschrieben.

Insbesondere ist der einwandfreie Zustand der Beschriftung, des Bügels, der Aufhängung sowie des Behälterbodens zu kontrollieren.

### **Vermeidung von Kerben**

Kerben setzen das elastische Verhalten des Werkstoffes PE-HD stark herab.

Für einen sicherheitstechnisch unbedenklichen Betrieb muss der Behälter durch seine bestimmungsgerechte Verwendung im Bodenbereich kerbfrei gehalten werden.

Treten dennoch durch unsachgemäßen Gebrauch Kerben auf, ist der Eimer/Kübel aus dem Betrieb zu nehmen.

### **Heben des Eimer/Kübel**

Das zum Heben der Eimer notwendige Gehänge ist auf die Tragfähigkeit abzustimmen.

### **Absetzen des Eimer/Kübel**

Beim Absetzen des Eimers ist die Tragfähigkeit des Untergrundes zu beachten.

Beim Absetzen auf Gerüsten ist ein besonderer statischer Nachweis nach DIN 4420 erforderlich

### **Außerbetriebnahme**

Nach Ablauf von fünf Jahren ab Datum Artikelboden muss der Eimer/Kübel aus dem Betrieb genommen werden.

### **Pflege**

Der Eimer/Kübel ist vor jedem Befüllen mit einem scharfen Wasserstrahlgründlich zu reinigen, um sich fortlaufend vom ordnungsgemäßen Zustand des Behälters überzeugen zu können.

### **Modifikationen**

*Veränderungen baulicher Art an dem Eimer/Kübel sind in jeglicher Art nicht erlaubt.*

Kunststofftechnik S&W GmbH - Am Neuen Baum 5-9 - 59229 Ahlen

Tel. 0 23 82 / 70 18 -0 Fax. 0 23 80 / 70 18 34

[www.suw-jopa.de](http://www.suw-jopa.de)