

Florian Eichinger GmbH
An der Lände 10
D-92360 Mühlhausen
Tel: + 49 (0) 9185 / 923-0
Fax: + 49 (0) 9185 / 923-333
Internet: www.eichinger.de
E-mail: info@eichinger.de



Bedienungsanleitung für Kippvorrichtung f. Schuttmulde 1046

Funktion/Bedienung

1. Kippvorrichtung mit Stapler oder Kran aufnehmen
2. Mit Kippvorrichtung von hinten an die Schuttmulde fahren
3. Schuttmulde mit Kippvorrichtung aufnehmen
(je 1 Bolzen an der Seite d. Mulde)
4. Schuttmulde mit Kippvorrichtung transportieren
5. Hebel an Kippvorrichtung betätigen um Mulde auszukippen