

MONTAGEHINWEISE FÜR SIMPLEX-SCHONHÄMMER, -VORSCHLAGHÄMMER UND -FORSTWERKZEUGE

KOMBINATIONS- MÖGLICHKEITEN		SCHLAGEINSÄTZE							FORST- WERKZEUGE		
		TPE-soft Härtegrad ●○○○○	Gummikomposition Härtegrad ●●○○○	TPE-mid Härtegrad ●○○○○	Superplastik Härtegrad ●●○○○	Plastik Härtegrad ●●●○○	Nylon Härtegrad ●●●○○	Weichmetall Härtegrad ●●●●●	Kupfer Härtegrad ●●●●●	Spalteinsatz	Axtblatt
Größe		Anzugsdrehmoment [Nm] (Bei unterschiedlichen Werten ist stets der höhere zu verwenden)									
STAHLGUSSGEHÄUSE MIT HOLZSTIEL	30	15	15	15	15	15	15	20	—	—	—
	40	25	25	25	25	25	25	40	—	—	—
	50	30	30	30	30	30	30	50	—	—	—
	60	40	40	40	40	40	40	75	—	—	—
	80	—	50	—	50	—	50	100	—	—	—
	100	—	—	—	175	—	—	—	—	—	—
	125	—	—	—	175	—	—	—	—	—	—
	160 Spalthammer	—	—	—	160	—	—	—	—	160	—
750 Spaltaxt	—	—	—	65	—	—	—	—	—	65	
ALUMINIUMGEHÄUSE MIT HOLZSTIEL	30	15	15	15	15	15	15	—	—	—	—
	40	25	25	25	25	25	25	—	—	—	—
	50	30	30	30	30	30	30	—	—	—	—
	60	40	40	40	40	40	40	—	—	—	—
VERSTÄRKTES STAHLGUSSGEHÄUSE MIT FIBERGLASSTIEL	30	40	40	40	40	40	40	40	40	—	—
	40	60	60	60	60	60	60	60	60	—	—
	50	60	60	60	60	60	60	70	—	—	—
	60	60	60	60	60	60	60	80	—	—	—
	80	—	90	—	90	—	90	160	—	—	—

Ist kein Anzugsdrehmoment angegeben, ist keine Montage in diesen Kombinationen möglich.

Nach dem Auswechseln von Ersatzteilen sind die Anzugsdrehmomente zu beachten.
Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen für alle SIMPLEX-Schonhämmer ausschließlich Original-Halder-Ersatzteile.