



## Betriebsanleitung

### für die Brühkessel 80 – 150Liter

1. Wasser in den Brühkessel einfüllen
2. Elektrischen Anschluss herstellen
3. Thermostat auf die gewünschte Betriebstemperatur einstellen

Die Kontrolllampe leuchtet auf und das Wasser wird nun erwärmt. Nach Erreichen der Betriebstemperatur schaltet der Thermostat ab und die Kontrolllampe geht aus.

Sinkt die Temperatur des Wassers unter die eingegebene Betriebstemperatur so schaltet der Thermostat automatisch wieder ein.

4. Nach Arbeitsende immer das Wasser aus dem Kessel entleeren und den Kessel reinigen

### **ACHTUNG!!!**

**Den Heizkörper nie ohne Wasser im Kessel einschalten, da dieser sonst trocken läuft und beschädigt wird!**