

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s domovým odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom vhodných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu. Akumulátor prístroja sa musí zlikvidovať osobitne. Akumulátor sa nesmie odhadzovať do domového odpadu.

Ak chcete vybrať akumulátor, odstráňte plastový kryt, ktorý sa nachádza v spodnej časti prístroja, a potom naskrutkujte kryt. Vyberte akumulátor z prístroja a zlikvidujte ho v špecializovanej zberní. Informácie o likvidácii ziskate od autorizovaného predajcu alebo od verejných zariadení alebo v špecializovanej zberní.

Vstup	5,0 V === 1,0 A
Rozmery	11,3 x 7,8 x 4,8 cm
Hmotnosť	cca 80 g
Akumulátor: Kapacita	200 mAh
Menovité napätie	3,7 V
Typové označenie	Li-Ion

Záruka

Blížiše informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste

MAGYAR	

 Figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa be a benne foglalt utasításokat. Őrizz meg az útmutatót későbbi használatra, és tegye azt más használók számára is hozzáférhetővé.

A csomag tartalma

Ellenőrizze a kartoncsomagolás esetleges külső sérüléseit, és ellenőrizze a tartalom teljességét. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket vagy a tartozékokon nincsenek látható sérülések, és minden csomagolóanyagot eltávolított. Kétes esetekben ne használja a készüléket, hanem forduljon a kereskedőjéhez vagy az útmutatóban megadott ügyfélszolgálathoz.

- 1 x Kész készülék
- 1 x USB-C töltőkábel
- 1 x Tartó
- 1 x Használati útmutató

Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók

FIGYELMEZTETÉS

- Fulladásveszély a csomagolóanyag miatt. A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken vagy a tartozékokon nincsenek-e látható sérülések. Kétes esetekben ne használja a készüléket, hanem forduljon a kereskedőjéhez vagy az útmutatóban megadott ügyfélszolgálathoz.
- A kézben tartandó részt valódi tisztítás előtt le kell választani a csatlakozó vezetékéről.
- Ha fűdőszozában használja a készüléket, akkor a feltöltés után húzza ki a dugaszt, mert a víz közelsége mindig veszélyes, még akkor is, ha ki van kapcsolva a készülék.
- Óvja a készüléket hosszabb ideig tartó közvetlen napsgárzástól, túlzott hőhátástól, vagy lógobó víztől.
- Kerülje súroló hatású tisztítószerek, például alumíniumoxid- vagy szilikonalapú szerek használatát.
- A készülék csak otthoni/magán környezetben történő, nem üzleti célú használatra készült.
- A készülék 8 éves és annál idősebb gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyermek nem végezheti.
- Ha megsérült a készülék hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt ártalmatlanítani kell. Ha azt nem lehet levenni, a készüléket kell ártalmatlanítani.
- Semmi esetre sem szabad a készüléket kinyitni vagy javítania, mert ekkor már nem garantálható annak kifogástalan működése. Ennek figyelmen kívül hagyása a garancia elvesztésével jár.

FIGYELMEZTETÉS

- NE használja a készüléket
- repedezett bórón.
- nyílt seben.
- bőrbetegség vagy bőrirritáció esetén.
- közvetlenül napozás után.
- ha szteroid tartalmú gyógyszereket szed.

Rendeltetésээрээр használat

A készüléknek kizárólag emberi arcon szabad alkalmazni (kivéve a szem körüli részeket). A készüléket csak az ebben a használati útmutatóban leírt célra szabad használni. A gyártó cég nem tehető felelőssé olyan károkért, amelyek a készülék szakszerűtlen vagy hanyag használatából

Az akkumulátorokkal kapcsolatos tudnivalók

- Ha az akkumulátorcella folyadékba a bőrre vagy a szembe jut, az érintett területet öblítse le bőséges vízzel és forduljon orvoshoz.
- Robbanásveszély! Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe.
- Az akkumulátorokat nem szabad szétszedni, kinyitni vagy feldarabolni.
- Csak a használati útmutatóban meghatározott töltőkészüléket szabad használni.
- Az akkumulátorokat használat előtt rendszeren fel kell tölteni. A gyártó utasításait, illetve az ebben a használati útmutatóban a helyes töltésre meghatározott előírásokat mindig be kell tartani.
- Az első használatba vétel előtt teljesen töltsse fel az akkumulátor.
- Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében évente legalább 2 alkalommal töltsse fel teljesen az akkumulátor.

FIGYELEM

Elektromos készülékeken csak szakemberek végezhetnek javításokat. A szakszerűtlen javítás komoly veszélyt jelenthet a készülék használatjára nézve. Zavar vagy károsodás esetén képzett szakemberrel javíttassa meg a készüléket.

Jelmagyarázat

A készüléken, a használati útmutatóban, a csomagoláson, valamint a készülék tipustábláján a következő szimbólumok használatosak:

	Figyelmeztetés Sérülésveszély vagy egészségkárosodás veszélye
	Figyelem Biztonsági megjegyzés a készülék/tartozékok lehetséges károsodására vonatkozóan
	Termékinformáció Fontos információkra vonatkozó megjegyzések
	Válassza szét a csomagolóelemeket, és ártalmatlanítsa azokat a helyi előírásoknak megfelelően.
	Jelölés a csomagolóanyag azonosításához. A = anyag rövidítés, B = anyagszám: 1-7 = műanyagok, 20-22 = papír és karton
	Válassza szét a terméket és a csomagolóelemeket, és ártalmatlanítsa azokat a helyi előírásoknak megfelelően.
	Olvassa el az útmutatót!
	CE-jelölés A termék eleget tesz az érvényes európai és nemzeti irányelv-eknek.
	UKCA-jelölés (UKCA = UK Conformity Assessed)
	A termékek igazolhatóan megfelelnek az EAWU műszaki előírásainak.
	Gyártó
	Ártalmatlanítás az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaírói szőlő (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment) európai uniós irányelv szerint
	Egyenáram Kizárólag egyenárammal működtethető készülék
	Fürdőkádban vagy tus alatt használható.
	Egyenáramú csatlakozó polarítása
	Az importőr szimbóluma

Üzembe helyezés

Az első használat előtt legalább 2 órán keresztül töltsa a készüléket. Ehhez a következőképpen járjon el:

- Csatlakoztassa a hálózati kábelt az arckefe oldalán lévő töltőaljzatba.
- Csatlakoztassa a USB csatlakozót a hálózati adapterbe, és csatlakoztassa ezeket a hálózati aljzatba.
- A töltési folyamat alatt az arckefe házáának alsó átlátszó részében fehér LED világog.
- Teljesen feltöltődött akkumulátor esetén a LED tartósan világít.

Megjegyzés

Alacsony akkumulátortöltöttség esetén a készülék 9-szer felvilánn, majd kikapcsol.

FIGYELEM

A töltési folyamat alatt ne használja a készüléket!

Alkalmazás

- Nedvesítés meg vízzel az FC 52 arckéfté. Soha ne használja a készüléket száraz állapoptban, mert ez irritálhatja a bőrt.
- Gyígen fel tisztító gélt az arcbőrré.
- Kapszoakra be a készüléket a BE/KI gomb egyszeri megnyomásával. A LED-lámpa rövidlen felvilánn, és az arckefe rezegni kezd.
- A készülék összesen 15 intenzitási fokozattal rendelkezik, és a készülék indításakor közpese sebességfokozaton rezeg. Az egyes intenzitási fokozatok közötti váltáshoz nyomja meg a - / + gombot. Az intenzitási fokozat minden váltóztatásakor a LED 1-szor rövidlen felvilánn.
- Tegye a készüléket az arckához, és egyenletes mozgattással tisztítsa meg arcbőrét. A szemek környékén levő érzékeny területek tisztításához alacsony intenzitási fokozatot használjon. A masszírozó felület masszírozáshoz is használható.
- A készüléket használatot követően a BE/KI gomb újbóli megnyomásával kapcsolja ki.
- Alaposan tisztítsa meg bőrért vízzel, hogy az összes bőrmaradványt eltávolítsa.
- Törülközővel szárítsa meg az arcát, végül egyenletes, körkörös mozgással víglen fel hidratáló krémet.

FIGYELEM

Ha az arckefe használatára sérülésekhez vezet, szakítsa meg annak használatát és forduljon orvosához.

Megjegyzés

A kezelést akkor fogja kellemesnek érezni, ha a szilikonbüttyöket nem nyomja rá túlzottan erősen a bőrére. Egy bőrtürellet legfeljebb 20 másodpercig kezeljen. Ajánljuk a tisztítást naponta reggel és este 1-1 percig végezni. A hatékony eredmény eléréséhez a használat idejének nem szabad túllépnie a 3 perces időtartamot. Az arckefe 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Tisztítás

FIGYELEM

- A készüléket soha ne tisztítsa alkoholt, benzint, vagy acetont tartalmazó tisztítószerekkel.
- Csak a megadott módon tisztítsa a készüléket.
- Minden használat után alaposan tisztítsa meg a készüléket. Ehhez vízzel és szappannal mossa ki a szilikonbüttyöket. Végül vízzel öblítse le a szappanmaradványokat.
- Törölje szárazra nem bolyhozódó kendővel a készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a töltőaljzatba. Ha ez mégis előfordulna, csak akkor tartsa a készüléket, ha a nyílás teljesen megszáradt.

Ártalmatlanítás

- Az elhasznált, teljesen lemerült akkumulátorokat a külön megjelölt gyűjtőtárlayokba helyezve, gyűjtőhelyeken vagy az elektromos boltokba leadva ártalmatlanítsa. Az akkumulátorok ártalmatlanítására törvény kötelezi.
- A káros anyagot tartalmazó akkumulátorokon a következő jelölések szerepelnek:

PbCdHg

- Pb = az elem ólmot tartalmaz,
 - Cd = az elem kadmiumot tartalmaz,
 - Hg = az elem higanyt tartalmaz

A környezetvédelem érdekében a készüléket az élettartamának lejártá után a háztartási hulladéktól elkülöníttetten kell ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítást az Ön országának megfelelő gyűjtőhelyein kell elvégezni. A készüléket az Eurpai Uniónak az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaírói szőlő WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelli irányelve szerint ártalmatlanítsa. Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékezelésben illetékes helyi szervekhez.

A készülék akkumulátorát külön kell ártalmatlanítani. Az akkumulátort nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az akkumulátor eltávolításához vegye le a műanyag burkolatot a készülék aljáról, majd csavarozza le a készülékházat. Válassza le a bent lévő akkumulátort a készülékről. Vegye ki az akkumulátort a készülékből, és vigye azt egy erre szolgáló gyűjtőhelyre. Az ártalmatlanítással kapcsolatosan forduljon a hivatalos kereskedőhöz vagy az ezzel foglalkozó gyűjtőhelyekhez.

Műszaki adatok

Bemenet	5,0 V === 1,0 A
Méretek	11,3 x 7,8 x 4,8 cm
Súly	kb. 80 g
Akumulátor: Kapacitás	200 mAh
Névleges feszültség	3,7 V
Tipusjelzés	Li-Ion

Garancia

A garanciával és a garanciális feltételekkel kapcsolatos bővebb tájékoztatást a mellékelt jótállási jegyen talál.

ROMÂNĂ	

 Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară
ri, puneti-le la dispozitia altor utilizatori și respectați indicațiile.

Pachet de livrare

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți.

- 1 x aparat
- 1 x cablu de încărcare USB-C
- 1 x Suport
- 1 x exemplar din instrucțiunile de utilizare

Indicații de avertizare și de siguranță

AVERTIZARE

- Pericol de sufocare cu ambalajul! Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor.
- Înainte de utilizare, verificați aparatul și accesoriile pentru identificarea defecțiunilor vizibile. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți.
- Componenta ținută în mână trebuie decuplată de la cablul de conectare înainte de curățarea cu apă.
- Dacă folosiți aparatul în baie, trebuie să scoateți ștecherul din priză după încărcare, deoarece apropierea față de apă reprezintă un pericol, chiar dacă aparatul este oprit.
- Protejați aparatul împotriva acțiunii directe a razelor solare, căldurii extreme sau apei care fierbe.
- Evitați utilizarea agenților de curățare abrazivi, precum și a produselor de îngrijire pe bază de aluminiă sau silicon.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/in mediul privat, nu în domeniul comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilitatilor nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al aparatului este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.
- Nu sunteți autorizat(ă) în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În caz de nerespectare a acestei prevederi, se pierde garanția.

AVERTIZARE

NU utilizați aparatul

- pe piele crăpată.
- pe răni deschise.
- dacă suferiți de afecțiuni sau iritații ale pielii.
- direct după plajă.
- dacă luați medicamente care conțin steroizi.

Utilizarea conform destinației
Utilizați aparatul exclusiv pe fața umană (exceptând zona ochilor). Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiunile produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

Indicații privind manipularea acumulatoraelor

- În cazul în care lichidul din celula acumulatorului intră în contact cu pielea sau ochi, clătiți locurile afectate cu apă din abundență și solicitați ajutor de specialitate.
- Pericol de explozie! Nu aruncați acumulatorale în foc.
- Nu dezasamblați, deschideți sau rupeți acumulatorale.
- Utilizați numai încărcătoare indicate în instrucțiunile de utilizare.
- Înainte de utilizare, acumulatorale trebuie încărcate corect. Pentru o încărcare corectă, trebuie să respectați întotdeauna indicațiile producătorului, respectiv informațiile din aceste instrucțiuni de utilizare.
- Înainte de prima punere în funcțiune, încărcați complet acumulatorul.
- Pentru a atinge cea mai lungă durată de viață posibilă a acumulatorului, încărcați acumulatorul complet de cel puțin 2 ori pe an.

ATENȚIE

Efectuarea lucrărilor de reparații la echipamentele electrice este permisă numai persoanelor de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot cauza pericole majore pentru utilizator. În cazul defecțiilor sau deteriorări, aparatul trebuie reparat de către o firmă de specialitate autorizată.

Explicația simbolurilor

Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

	Avertizare Indicație de avertizare privind pericolele de accidentare sau riscurile pentru sănătatea dumneavoastră
	Atenție Indicație de siguranță privind posibile daune la nivelul aparatul-ui/accesoriilor
	Informație privind produsul Indicație privind informații importante
	Separati componentele ambalajului și eliminați-le conform reglementărilor locale.

	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton
	Separati produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.
	Citiți instrucțiunile
	Marcaj CE Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	Marcaj de evaluare a conformității pentru Regatul Unit
	S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE).
	Producător
	Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
	Curent continuu Aparatul este adecvat numai pentru curent continuu
	Poate fi utilizat în cadă sau sub duș
	Polaritatea unui conector de alimentare c.c.
	Simbolul Importator

Punerea în funcțiune

Încărcați aparatul timp de cel puțin 2 ore înainte de prima punere în funcțiune. Procedați după cum urmează:

- Introduceți cablul de alimentare în mufa de încărcare de pe partea laterală a periei faciale.
- Introduceți conectorul USB într-un adaptor de rețea adecvat și conectați-l la priză.
- În timpul procesului de încărcare, lumina LED de culoare albă de deasupra tastei Pornire/Oprire a periei faciale luminează intermitent.
- Când acumulatorul este încărcat complet, LED-ul luminează continuu.

Indicație

Dacă starea bateriei devine periculoasă, lumina LED de culoare albă se aprinde de trei ori la apăsarea tastei Pornire/Oprire.

ATENȚIE

Nu folosiți aparatul în timpul procesului de încărcare!

Utilizare

- Umeziți peria facială FC 52 cu apă. Nu utilizați niciodată aparatul în stare uscată, deoarece se poate irita pielea.
- Aplicați gel de curățare pe pielea feței.
- Pentru a porni dispozitivul, apăsați o dată tasta Pornire/Oprire. Lumina LED luminează intermitent scurt o dată, iar peria facială începe să vibreze.
- Aparatul dispune, în total, de 15 trepte de intensitate și începe să vibreze la pornirea într-o treaptă medie de viteză. Pentru a comuta între treptele individuale de intensitate, apăsați butonul - / +. La fiecare modificare a treptei de intensitate, LED-ul se aprinde scurt de câte 1 ori.
- Apropiați peria cu atenție de față și curățați pielea cu mișcări circulare uniforme. Pentru curățarea zonei sensibile din jurul ochilor, folosiți o treaptă de intensitate redusă. Suprafața de masaj poate fi utilizată și pentru masaj.
- Opriți din nou aparatul ulterior tratamentului, apăsând încă o dată tasta Pornire/Oprire.
- Clățiți fața cu multă apă pentru a îndepărta toate reziduurile de pe pielea dumneavoastră.
- Tamponați fața cu un prosop pentru a o usca și aplicați apoi cu mișcări circulare uniforme o cremă hidratantă.

ATENȚIE

În cazul în care apar leziuni ca urmare a folosirii periei faciale, interrompeți imediat utilizarea și consultați medicul.

Indicație

- Pentru a asigura un tratament plăcut, nu apăsați noapurile de silicon prea tare pe piele. Tratați o regiune maximum 20 de secunde.
- Recomandăm curățarea zilnică, dimineața și seara, timp de câte 1 minut. Pentru a obține un rezultat eficient, durata de utilizare nu trebuie să depășească 3 minute. Peria facială se oprește automat după 15 minute.

Curățare

ATENȚIE

Nu curățați niciodată aparatul cu agenți de curățare care conțin alcool, benzină sau acetona.

- Curățați aparatul numai conform instrucțiunilor.
- Curățați temeinic aparatul după fiecare utilizare. În acest scop, spălați noapurile de silicon cu apă și săpun. Ulterior, clătiți resturile de săpun cu apă.
- Tamponați aparatul cu o cârpă care nu lasă scame.
- Evitați pătrunderea apei în mufa de încărcare. În cazul în care se întâmplă acest lucru, încărcați aparatul numai după ce orificiul este complet uscat.

Eliminarea ca deșeu

- Acumulatorale uzate, complete goale trebuie eliminate în recipientele de colectare special marcate, la firma specializată sau la comerciantul de electrice. Aveți obligația legală să eliminați acumulatorale ca deșeu.
- Acumulatorale care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri:

PbCdHg

- Pb = bateria conține plumb,
 - Cd = bateria conține cadmiu,
 - Hg = bateria conține mercur.

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat cu reziduurile menajere la finalul duratei de viață.

Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi.

Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorităților locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

Akkumulátor a paratului trebuie eliminat separat. Akumulatorul nu trebuie aruncat la gunoii menajer. Pentru a scoate bateria, îndepărtați capacul de plastic din partea de jos a dispozitivului și apoi înșurubați carcasa. Scoateți akumulatoirul din aparat și eliminați-l prin intermediu unui punct de colectare specializat. Pentru informații privind eliminarea, vă rugăm să contactați vânzătorul autorizat sau instituțiile publice responsabile de eliminare.

Intrare	5,0 V === 1,0 A
Dimensiuni	11,3 x 7,8 x 4,8 cm
Greutate	aprox. 80 g
Akumulator: Capacitate	200 mAh
Tensiune nominală	3,7 V
Tip	Li-Ion

Garanție

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

Ne rezervăm drepturile asupra erorilor și modificărilor

العربية

حرص على قراءة دليل الاستخدام هذا بعناية. اتبع إرشادات التحذير والأمان. حافظ على دليل الاستخدام هذا لغرض الاستخدام اللاحق. ايجل دليل الاستخدام في متناول يد المستفيمن الآخرين.
سلم دليل الاستخدام أيضا للمستفيمنين في حالة إعارة الجهاز أو بيعه.

مجموعة التوجيهات

راجع مجموعة التوجيهات في حيث سلامة عوة التنظيف المصنوعة من الكرتون من الخارج وكذلك اكمال المستويات. يجب التأكد قبل الاستخدام من عدم وجود أي إضرار ظاهرة بالجهاز أو ملحقاته التكميلية والتأكد من إزالة جميع مواد التنظيف. في حالة وجود أي شك لا تستخدم الجهاز، بل توجه به إلى المتجر الذي اشتريته منه أو إلى عنوان مركز خدمة العملاء المذكور.

- جهاز محمول
- كابل شحن USB من النوع C
- حامل
- دليل استخدام

إرشادات هامة لسلامة

تحذير

- خطر الاحتراق بسبب مواد التنظيف! إبدأ الأطفال عن مواد التنظيف.
- تحقق قبل استعمال الجهاز والملحقات التكميلية من عدم وجود أي أضرار ظاهرة. في حالة وجود أي شك لا تستخدم الجهاز مطلقاً، بل توجه به إلى المتجر الذي اشتريته منه أو إلى عنوان مركز خدمة العملاء المذكور.
- يجب فصل الجزء المحمول باليد عن كابل التوصيل قبل تنظيفه في الماء.
- في حالة استعمال الجهاز في الحمام يجب نزع القابس الكهربائي من المقيس بعد الانتهاء من الشحن، نظراً لأن وجود الجهاز بالقرب من المياه يشكل خطورة حتى إذا كان الجهاز متوقفاً عن العمل.
- احرص على حماية الجهاز من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة أو للحرارة الشديدة أو للماء المغلي.
- تجنب استخدام منتجات التنظيف الكاشطة ومنتجات العناية التي تحتوي في أساسها على أكسيد الألومنيوم أو السيليكون.
- الجهاز مخصص للاستخدام في الطلق الشخصي/المنزلي فقط وهو غير مناسب للاستخدام في الأغراض التجارية.
- يمكن استعمال هذا الجهاز من قبل الأطفال من عمر 8 سنوات أو أكثر، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من انخفاض القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو قصور في الخبرة والمعرفة، إذا تم مرافقهم أو تدريبهم على كيفية الاستخدام الآمن للجهاز وفهم الأخطار المترتبة على ذلك.
- لا يجوز ترك الأطفال يلعبون بالجهاز.
- لا يجوز للأطفال بلعواء بلعاء عذلية التنظيف والصيانة