

# FC 59 - Brosse cosmétique visage

**beurer**



Nettoyage en profondeur des pores pour une peau du visage soignée grâce aux sens de nettoyage opposés de la tête de la brosse



3 embouts de brosse pour chaque type de peau : Silicone, Sensible, Exfoliation



Étanche (IPX 7) : utilisable sous la douche et dans la baignoire

Rotation bidirectionnelle

Nettoyage facile grâce aux têtes de brosse à dents amovibles

2 vitesses réglables individuellement

1x tête de brosse à dents en silicone doux pour la peau pour une utilisation hygiénique et douce

1x tête de brosse à dents Sensitive pour peau sensible

1x tête de brosse à dents Exfoliation pour un gommage en profondeur

Arrêt automatique après 5 minutes et verrouillage des touches intégré

Batterie rechargeable pour 50 minutes d'utilisation et 70 minutes de charge

Avec 3 embouts de brosse (Silicone, Sensitiv, Exfoliant) et 1 câble USB-C

Interrupteur Marche/Arrêt éclairé pour indiquer le fonctionnement

Référence de l'article: 10485

EAN: 4 211 125 104 856

Unité d'emballage carton maître: 4 pc

Unité d'emballage carton d'expédition: 16 pc

Garantie: 3 ans

Dimensions du produit: 6.70 cm x 6.00 cm

Poids (sans emballage): 0,1624 kg