

INSTRUCTIONS AND WARNINGS

- For indoor use only.
- Keep out of reach of children and pets.
- Any modification made to this product is strictly prohibited, as it could result in injury, death, property damage, or product failure.
- To avoid product failure and electrical shock, this product must be connected to an electrical grid and properly grounded.
- Do not leave this product turned on without supervision.
- Stop using the product if the glass plate is cracked or damaged.
- Turn off and unplug the cord when the product is not in use.
- Never place any plastic or empty container on the surface.
- Do not wash the product in water.
- Never touch the hot surface.



USE

Place the cup with liquid to warm in the centre of the plate.



Press the power key.



Press to set the temperature.

Temperature options:

45°C (113°F) - low heat – liquid between 40°C (104°F) and 50°C (122°F)

55°C (131°F) - green tea – liquid between 50°C (122°F) and 60°C (140°F)

65°C (151°F) - coffee – liquid between 60°C (140°F) and 70°C (158°F)

75°C (167°F) or 85°C (185°F) - strong infusion – liquid between 70°C (158°F) and 85°C (185°F)



Press to set the timer from 1 to 12 hours.

When the timer is reached, the warmer turns off. If no timer is set, it will automatically turn off after 8 hours by default.

GUIDE D'UTILISATION

11004640



CHAUFFE-TASSE



VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES POUR PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, DE BLESSURES ET DE MORT.



IMPORTANT :

LISEZ CE GUIDE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LE À DES FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

NETTOYAGE :

APPLIQUEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. ESSUYEZ LA SURFACE AVEC UN CHIFFON DOUX ET HUMIDE.

CONSIGNES ET MISES EN GARDE

- Pour une utilisation à l'intérieur seulement.
- Gardez hors de la portée des enfants et des animaux.
- Toute modification apportée à ce produit est expressément proscrite, car elle peut entraîner des blessures, la mort, des dommages matériels ou la défaillance du produit.
- Pour éviter tout défaut de fonctionnement du produit et les décharges électriques, ce produit doit être branché à un réseau électrique et correctement mis à la terre.
- Ne laissez pas le produit en marche sans surveillance.
- Cessez d'utiliser le produit si la plaque en verre est fissurée ou endommagée.
- Éteignez et débranchez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne déposez jamais de contenant en plastique ou vide sur la surface.
- Ne nettoyez jamais ce produit dans l'eau.
- Ne touchez jamais à la surface chaude.



UTILISATION

Placez la tasse contenant le liquide à chauffer au centre de la plaque.



Appuyez pour mettre en marche.



Appuyez pour régler la température.

Sélection de températures :

45 °C (113 °F) - réchaud doux – liquide entre 40 °C (104 °F) et 50 °C (122 °F)

55 °C (131 °F) - thé vert – liquide entre 50 °C (122 °F) et 60 °C (140 °F)

65 °C (151 °F) - café – liquide entre 60 °C (140 °F) et 70 °C (158 °F)

75 °C (167 °F) ou 85 °C (185 °F) - infusion puissante – liquide entre 70 °C (158 °F) et 85 °C (185 °F)



Appuyez pour régler la minuterie de 1 à 12 heures.

Lorsque le temps de minuterie est écoulé, le chauffe-tasse s'éteint. Si aucune minuterie n'est réglée, le chauffe-tasse s'éteint automatiquement après 8 heures par défaut.

USER GUIDE

11004640



CUP WARMER



READ AND SAVE THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS TO PREVENT RISKS OF FIRE, ELECTRIC SHOCKS, INJURIES, AND DEATH.



IMPORTANT:

READ THIS GUIDE CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

CLEANING:

FOLLOW THE SAFETY INSTRUCTIONS. CLEAN THE SURFACE WITH A SOFT, DAMP CLOTH.