

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### Plinthe électrique pour porte patio

### Série PPG

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EXÉCUTÉE  
PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ



### ATTENTION

Les surfaces de cet appareil de chauffage peuvent devenir chaudes. Bien qu'il n'y ait pas de risque de brûlure pour une personne qui ait un temps de réaction normal, une personne ayant les réflexes plus lents telle qu'un bébé ou une personne âgée, peut se brûler lorsque l'appareil fonctionne à pleine capacité. Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat électronique à pulsation afin de minimiser les températures de fonctionnement.

### INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Voici quelques règles de base qui devraient toujours être appliquées pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure corporelle:

- Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Certaines composantes peuvent produire des arcs électriques ou des étincelles. Ne pas utiliser dans un lieu où on utilise ou entrepose de la gazoline, de la peinture ou tout autre liquide inflammable.
- La température de surface du boîtier de l'appareil peut être élevée lorsqu'il fonctionne. Pour prévenir les brûlures, éviter de toucher les surfaces chaudes du boîtier avec la peau. Garder les produits combustibles tels que mobiliers, coussins, literies, journaux, vêtements et rideaux à une distance d'au moins 3 po (75 mm) du devant de l'appareil.
- Ne pas boucher les entrées et/ou sorties d'air de l'appareil.
- Éviter l'insertion de matières combustibles à l'intérieur de l'appareil ce qui pourrait produire un incendie ou endommager l'appareil.
- Ne pas installer l'appareil contre un panneau de fibres cellulosiques de faible densité combustible.
- L'appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant.
- AVERTISSEMENT de température élevée - Tenir les cordons électriques, les rideaux et autres articles d'ameublement éloignés de l'appareil.
- Utiliser seulement des conducteurs de circuit de dérivation en cuivre.

- Pour une utilisation dans une salle de bain, installer l'appareil de façon à ce que les interrupteurs et les autres commandes soient hors d'atteinte depuis la douche ou le bain.
  - ATTENTION: Utiliser du fil d'alimentation de 90°C (194 °F).
  - Pour éviter les risques de choc électrique, couper l'alimentation au panneau électrique principal avant de procéder au câblage, au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil.
  - Ne pas utiliser à l'extérieur.
  - Utiliser l'appareil tel que décrit dans cette instruction. Toute autre utilisation est non recommandée par le fabricant car il pourrait y avoir risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure corporelle.
- CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

### INSTALLATION / UTILISATION

- 1- Enlever le couvercle de la plinthe.
- 2- Enlever les débouchures du côté où vous désirez faire le raccordement.
- 3- Dégainer au moins 6 po (150 mm) de l'isolation du câble. Dégainer 1/2 po (12 mm) de l'isolation des fils. Retirer les fils de raccordements, munis de marettes, de l'intérieur de la boîte de raccordements.
- 4- Effectuer le raccordement électrique selon les codes local et national. Retirer les marettes des fils et procéder au raccordement selon le **diagramme de câblage A**. Assurez-vous que les fils de raccordement de la plinthe soient libres de toutes obstructions. Ne pas oublier de brancher le fil de mise à la terre à la vis réservée à cet effet.
- 5- Fixer le boîtier au mur à l'aide de vis à bois. Lorsque la vis est bien serrée, relâcher 1/2 tour afin de permettre l'expansion du métal.
- 6- Replacer le couvercle de la plinthe et fixer ce dernier à l'aide des vis réservées à cet effet.

### INTERCONNEXION

- Les boîtes de connexion et la canalisation de câblage sont approuvées pour l'interconnexion de plinthes chauffantes et de composantes raccordées au même circuit de dérivation de chauffage.
- Le volume minimum des boîtes de jonctions est de 52,6 po<sup>3</sup> (862 cm<sup>3</sup>).

### EMPLACEMENT DES MEUBLES ET TENTURES

Afin de permettre un fonctionnement convenable, il est nécessaire d'avoir une circulation d'air libre d'au moins 3 po (75 mm) à l'avant de la plinthe chauffante. Il faut laisser un espace de 1 po (25,4 mm) dans le haut et le bas de la draperie lorsqu'elle couvre tout le mur.

### GARANTIE

Le fabricant garantit l'élément électrique chauffant de ce produit pour une période de dix (10) ans et ses composantes sont garanties contre les vices de matériel ou défauts de fabrication pour une période d'un (1) an sous usage et entretien normal à compter de la date d'achat et sur présentation de facture attestant cette date. La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement du produit (appareil) seulement et ne comprend d'aucune façon le coût de branchement ou de la pose de l'appareil ou pièces de remplacements.

### ENTRETIEN

- Une fois par an ou au besoin, enlever l'accumulation de poussière à l'intérieur de l'appareil avec l'aide d'un aspirateur ou d'air comprimé.
- Le nettoyage doit être fait après avoir coupé l'alimentation électrique au panneau d'alimentation principal. Attendre que le boîtier et l'élément de l'appareil aient refroidi avant de procéder à l'entretien. Enlever le devant de l'appareil en retirant les vis situées aux deux extrémités. ATTENTION : Les ailettes de l'élément sont coupantes - Ne pas toucher. Replacer tous les couvercles avant d'établir l'alimentation électrique.
- Un technicien qualifié peut accomplir tout autre service.

