

chal-tec gmbh

elektronik  star



Nebelmaschine 400W

10002450



elektronik  star
www.elektronik-star.de

Telefon: 01805-019 180* (Mo-Fr 10-13 und 14-18 Uhr)

*Je 0,14 EUR/Min, inkl. 19% MwSt. aus dem dt. Festnetz oder max. 0,42 EUR/Min, inkl. 19% MwSt. aus dem Mobilfunknetz.

Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Spezifikationen

Spannung	AC 220~240V 50Hz	AC 220~240V 50Hz	AC 220~240V 50Hz	AC 220~240V 50Hz
	AC 110~120V 50Hz	AC 110~120V 50Hz	AC 110~120V 50Hz	AC 110~120V 50Hz
Leistung	1500W	1200W	800W	400W
Aufwärmzeit	10 min	10 min	8 min	6 min
Reichweite	6m	6m	4m	3m
m³/Minute	175 m ³	158 m ³	70 m ³	42 m ³
Tankinhalt	1,5 L	1,5 L	1 L	0,5 L
Steuerung	Fernbedienung	Kabelbedienung Fernbedienung	Fernbedienung Kabelbedienung	Kabelbedienung
Abmessung	53,5x32x27 cm	52,5x32x27 cm	39x26x20 cm	23x14x13,5 cm
Gewicht	6,4 kg	7 kg	5,5 kg / 4,2 kg	2,5 kg

Achtung:

- Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schock.
- Halten Sie das Gerät trocken.
- Das Gerät ist ausschließlich für Innenräume konzipiert.
- Trennen Sie vor Füllen des Tanks die Netzverbindung.
- Das Gerät ist nicht Wasser- oder Spritzgeschützt. Wenn Feuchtigkeit, Wasser oder Nebelflüssigkeit in das Gerät eindringt, trennen Sie die Netzverbindung und konsultieren einen Service-Techniker.

Sicherheitshinweise:

- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Richten Sie die Nebeldüse nicht auf Personen.
- Der Nebel ist sehr heiß, Vermeiden Sie Tätigkeiten innerhalb von 60 cm Abstand zur Nebeldüse.
- Stellen Sie das Gerät an gut belüfteten Bereichen auf. Verdecken Sie keinesfalls die Lüftung des Gerätes. Lassen Sie rund um das Gerät mindestens 20 cm Abstand.
- Halten Sie brennbare Materialien von der Nebeldüse fern. Diese wird im Betrieb bis zu 300°C heiß.
- Lassen Sie das Gerät vor jeder Reinigung abkühlen.
- Füllen Sie keine brennbaren Flüssigkeiten in den Tank (Öl, Benzin, Parfum)
- Verwenden Sie ausschließlich wasserbasierte Nebelflüssigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass genügend Nebelflüssigkeit im Tank ist.
- Leeren Sie vor jedem Transport grundsätzlich den Tank.
- Die Nebelflüssigkeit darf nicht getrunken werden, anderenfalls suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut oder Augen, anderenfalls sorgfältig mit viel Wasser ausspülen.

Reinigung und Wartung von Nebelmaschinen

Sicherheitshinweise:

- Halten Sie die Reinigungsflüssigkeit von Kindern fern und bewahren Sie diese für Kinder unzugänglich auf.
- Die Reinigungsflüssigkeit darf nicht getrunken, eingenommen oder äußerlich angewendet werden.
- Bei Haut-/Augenkontakt umgehend mit viel klarem Wasser ausspülen und ggf. einen Arzt aufsuchen.

Reinigung des Gerätes:

Bitte reinigen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen von Ablagerungen und Staub. Benutzen Sie dazu ein fusselfreies, leicht feuchtes Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Lösungen wie Alkohol, Waschbenzin oder Lösungsmittel.

Das Heizelement der Nebelmaschine sollte nach ca. 30 Betriebsstunden gereinigt werden. Einen entsprechenden Reiniger finden Sie im Shop www.elektronik-star.de unter der Artikelnummer 10004090.

Heizelement reinigen:

Leeren Sie eventuelle Reste von Nebelfluid aus dem Tank Ihrer Nebelmaschine und spülen Sie den Tank mit destilliertem Wasser aus. Anschließend füllen Sie den Tank der Nebelmaschine mit 0,5 Liter destilliertem Wasser und führen Sie die Nebelfunktion aus.

Lassen Sie die Maschine abkühlen und füllen Sie die Reinigungsflüssigkeit in den Tank. Begeben Sie sich anschließend an einen gut belüfteten Ort und führen Sie dort die Nebelfunktion aus. In Abhängigkeit vom Grad der Verschmutzung des Heizelementes muss dieser Vorgang ggf. mehrfach wiederholt werden.

Nach Abschluss des Vorganges entleeren Sie bitte die restliche Reinigungsflüssigkeit aus dem Tank und spülen diesen nochmals mit destilliertem Wasser aus.

Füllen Sie zum Abschluss der Reinigung nochmals destilliertes Wasser in den Tank und führen Sie damit ebenfalls die Nebelfunktion aus.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.