



Aroma-Diffusor

10029718 10029719

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Klarstein Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Daten

Artikelnummer	10029718 10029719
Stromversorgung	220-240 V- 50
Leistungsaufnahme	8 W
Abmessungen (H x T x W)	24 x 11 x 11 cm
Tankgröße	40 ml

Sicherheitshinweise

Kinder im Haushalt

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie in die sichere Verwendung des Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Kinder dürfen die Reinigung und Wartung nicht unbeaufsichtigt durchführen.

Netzstecker und Netzkabel

- Schließen Sie das Netzkabel ausschließlich an Wechselfspannung an. Beachten Sie die angegebene Nennspannung auf dem Gerät.
- Trennen Sie den Netzstecker, wenn
 - Sie den Tank befüllen.
 - es eine Fehlfunktion gibt.
 - vor dem Reinigen.
 - nach dem Gebrauch.
- Verwenden Sie keine beschädigten Verlängerungskabel.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel und ziehen Sie nicht daran.

- Wenn das Netzkabel beschädigt wurde, muss es von einem qualifizierten Elektrotechniker ersetzt werden.
- Ziehen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten und lassen Sie es nicht einklemmen.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel heraus und fassen Sie es nicht mit nassen Händen an.
- Setzen Sie das Netzkabel nicht direkter Wärme aus (wie Hitze von Herplatten, offene Flammen, Bügeleisen oder Ofenheizungen).

Besondere Sicherheitshinweise

- Durchstechen Sie das Gehäuse auf keinen Fall mit Gegenständen irgendeiner Art.

Aufstellung

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen oder einem Pool. Gewährleisten Sie einen Mindestabstand von 3 Metern. Stellen Sie das Gerät an einen Ort, wo niemand es in der Badewanne erreichen kann. Das Gerät ist nicht spritzwasserfest.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf. Stellen Sie das Gerät an Wände, Gardinen und Möbel.
- Gewährleisten Sie, dass das Gerät während des Betriebs fest steht und niemand über das Netzkabel stolpert.
- Das Gerät ist nicht zur Verwendung im Freien bestimmt.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf (am besten in der Originalverpackung), und außerhalb der Reichweite von Kindern.

Geräteübersicht

- | | | |
|---|------------------|--------------|
| 1 | Obere Haube | |
| 2 | Untere Haube | |
| 3 | Wassertank | |
| 4 | Basis | |
| 5 | Ein/Aus-Schalter | LED-Schalter |
| 6 | Aromataste | |



Inbetriebnahme

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Inbetriebnahme ausgeschaltet ist.
2. Nehmen Sie die obere und die untere Haube ab.
3. Befüllen Sie den Tank mit kaltem Leitungswasser. Gehen Sie nicht über die MAX-Marke hinaus.
4. Geben Sie 3-10 Tropfen ätherisches Öl direkt in den Wassertank.
5. Setzen Sie die beiden Hauben wieder auf.
6. Schließen Sie den Netzstecker an.
7. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter.

Nach einigen Sekunden steigt ein feiner Nebel auf. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Tank leer ist. Wiederholen Sie dann die Schritte oben. Der Diffusor ist dann wieder bereit.

Tastenfunktionen

Ein/Aus	Drücken, um das Gerät einzuschalten. Wiederholt drücken, um das LED-Licht einzuschalten. Ein drittes Mal drücken, um das Gerät auszuschalten.
Aroma-Funktion	Drücken, um den Intervallmodus zu starten. (10 Minuten Betrieb, 20 Minuten Pause). Die LED blinkt dreimal. Wieder drücken, um den Intervallmodus zu beenden. Die LED blinkt einmal.

Pflege und Reinigung

Hinweise:

- Achten Sie darauf, dass das Gehäuse nicht unter Wasser gesetzt wird.
- Verwenden Sie bei der Reinigung keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Wechseln Sie das Wasser im Tank mindestens alle 72 Stunden (im Falle einer gelegentlichen Nutzung), um die Vermehrung von Bakterien zu vermeiden.

Tägliche Pflege

- Ziehen Sie vor jedem Betrieb den Netzstecker.
- Leeren Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit klarem Wasser ab, um mögliche Ablagerungen zu entfernen.
- Trocknen Sie den Wassertank mit einem saugfähigen Tuch.

Monatliche Pflege

- Füllen Sie den Tank mit Wasser, dem Sie eine kleine Menge Weißweinessig hinzugefügt haben. Lassen Sie es für 15 Minuten stehen.
- Reinigen Sie die Platte des Ultraschallwandlers mit einer weichen Bürste und trocknen Sie die Platte mit einem weichen Tuch ab.

Aufbewahrung

Reinigen Sie das Gerät wie oben empfohlen mit einer Lösung auf Weißweinessigbasis. Lassen Sie das Gerät trocknen. Lagern Sie es an einem trockenen Ort, vorzugsweise in der Originalverpackung. Vermeiden Sie hohe Temperaturen.

Hinweise zur Entsorgung



Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung



Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2004/108/EG (EMV)
2006/95/EG (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
2012/206/EU (EVPD)

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

Technical Data

Item number	10029718 10029719
Power supply	220-240 V- 50 Hz
Power consumption	8 W
Measurements (H x T x W)	24 x 11 x 11 cm
Tank capacity	40 ml

Security Instructions

Children in the household

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Power plug and power cord

- Only connect the cable to alternating current. Pay attention to the voltage information on the device.
- The device must always be unplugged:
 - Before the device is moved to another place.
 - Before the device is opened or when it is refilled with water.
 - In the case of malfunction
 - Before any cleaning
 - After each use.
- Never use an extension cable that has been damaged.
- Never carry or pull the device by the power cable.

- If the power cable becomes damaged, it must be replaced by a qualified person .
- Do not pull the power cable over sharp edges or allow it to become jammed.
- Never remove the plug from the socket by pulling at the power cable and never remove it with wet hands.
- Penetrating the housing with any kind of object is strictly prohibited.


Positioning

- Do not use this diffuser in close proximity to a bath tub, shower or swimming pool(always ensure a minimum distance of 3m). Always place the device in a position where it cannot be reached by anyone in the bath tub.
- Do not set up the device near a source of heat. Do not position the device directly next to walls, curtains or furniture.
- Ensure that the device is stable during operation and that no-one can trip over the power cable.
- Do not use the device outdoors.
- Store the device in a dry place, out of the reach of children (in the box).

Product Description

- 1 Outer cover
- 2 Inner cover
- 3 Water tank
- 4 Base
- 5 On/Off switch
- 6 Aroma wave button

LED switch



Operation

1. Before switching on the device, check that the machine is turned off.
2. Pull off the two covers(outer2 and inner 3) .
3. Fill in the tan with cold tap water without exceeding the MAX level.
4. Add 3-10 essential oil drops directly in the tank.
5. Replace the two covers.
6. Then plug the cord in an electrical socket.
7. Press the power switch on/off.

After a few second, diffusers a fine fragrant mist. Machine automatically switches off when the tank is empty. Repeat the procedure described above. The machine is now ready to work again.

Button funtions

On/Off	Press the power switch once to turn the device on. Press the power switch a second time to turn the smooth LED light on. Press the power switch a third time to turn off.
Function aroma wave	Press the key aroma wave for the interval model(10 minutes on then 20 minutes off), the LED blinks 3 times. Press the key to switch off the interval mode, the LED blinks once.

Cleaning and Care

Notes:

- Check that the housing is not swamped.
- Do not use solvents or abrasive products when cleaning the device.
- Change the water in the tank at least once every 72 hours (in case of occasional usage) in order to avoid any bacteria growth.

Daily maintenance

- Before any operation, unplug the device.
- Empty the water from the tank and rinse off with clear water in order to remove any eventual scale deposit.
- Dry the tank with absorbent tissue.

Monthly maintenance

- Fill the tank with water added with a small quantity of white vinegar. Leave for 15 minutes then drain, rinse and dry.

- Clean the ultrasonic plate with a soft brush and wipe it with a soft tissue.

Storage

Clean as previously recommended with a white vinegar-based solution.

Let the device dry. Put in a dry place, preferably in its original packaging. Avoid high temperatures.

Disposal Considerations



According to the European waste regulation 2002/96/EC this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Declaration of Conformity



Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany

This product is conform to the following European Directives:

2004/108/EC (EMC)

2006/95/EC (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

2012/206/EU (ErP)

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver acquistato il nostro prodotto. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di seguirle per evitare eventuali danni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivati da una mancata osservazione delle avvertenze di sicurezza e da un uso improprio del dispositivo.

Dati tecnici

Articolo numero	10029718 10029719
Alimentazione	220-240 V- 50 Hz
Potenza	8 W
Dimensioni (A x P x L)	24 x 11 x 11 cm
Dimensioni serbatoio	40 ml

Avvertenze di sicurezza

Bambini in casa

- Questo dispositivo non deve essere utilizzato dai bambini sopra gli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche e sensoriali, a meno che un supervisore ha prima illustrato loro le istruzioni di sicurezza e come utilizzare il dispositivo.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- I bambini possono eseguire la pulizia e la manutenzione solo sotto sorveglianza.

Spina e cavo di alimentazione

- Collegare il cavo di alimentazione solo a corrente alternata. Prestare attenzione alla tensione nominale indicata sul dispositivo.
- Scollegare il cavo di alimentazione:
 - quando si riempie il serbatoio.
 - se si verificano dei malfunzionamenti.
 - prima di eseguire ogni operazione di pulizia.
 - dopo l'utilizzo.
- Non utilizzare prolunghe danneggiate.
- Non spostare il dispositivo tirando il cavo di alimentazione.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un elettricista qualificato.
- Non far scorrere il cavo di alimentazione su spigoli vivi e non collocare oggetti pesanti al di sopra.
- Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina e non toccare il cavo con le mani bagnate.
- Non esporre il cavo di alimentazione a fonti di calore dirette (come fornelli, fiamme libere, ferro da stiro o stufe).

Avvertenze di sicurezza particolari

- Non forare mai il dispositivo con oggetti di nessun tipo.

Collocazione

- Non utilizzare il dispositivo vicino ad una vasca da bagno, ad una doccia o ad una piscina. Assicurarsi che ci sia sempre una distanza minima di 3 metri. Posizionare il dispositivo lontano dalla vasca da bagno. Il dispositivo non è resistente agli spruzzi d'acqua.
- Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore. Non collocare il dispositivo vicino a pareti, tende e mobili.
- Assicurarsi che durante il funzionamento il dispositivo sia stabile e che nessuno possa inciampare sul cavo di alimentazione.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Conservare il dispositivo in un luogo asciutto (nella confezione originale), al di fuori dalla portata dei bambini.

Descrizione del prodotto

- 1 Calotta esterna
- 2 Calotta interna
- 3 Serbatoio acqua
- 4 Base
- 5 Interruttore on/off Interruttore a LED
- 6 Tasto aroma



Messa in funzione

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Estrarre la calotta interna ed esterna.
3. Riempire il serbatoio con acqua fredda. Non riempire il serbatoio oltre il segno MAX.
4. Aggiungere 3-10 gocce di olio essenziale direttamente nel serbatoio dell'acqua.
5. Inserire di nuovo entrambe le calotte.
6. Collegare il cavo di alimentazione.
7. Premere l'interruttore on / off.

Dopo pochi secondi fuoriesce una nebbia sottile. Il dispositivo si spegne automaticamente quando il serbatoio è vuoto. Quindi ripetere i passaggi descritti sopra. Il diffusore è di nuovo pronto per l'uso.

Funzione dei tasti

On/off	Premere per accendere il dispositivo. Premere di nuovo per accendere la luce a LED. Premere una terza volta per spegnere il dispositivo.
Funzione aroma	Premere per avviare la modalità intervallo (10 minuti in funzione, 20 minuti di pausa). Il LED lampeggia tre volte. Premere di nuovo per arrestare la modalità intervallo. Il LED lampeggia una volta.

Pulizia e manutenzione

Note:

- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Non utilizzare solventi o abrasivi per la pulizia.
- Cambiare l'acqua nel serbatoio almeno una volta ogni 72 ore (nel caso di uso occasionale) per evitare la crescita di batteri.

Manutenzione quotidiana

- Prima di qualsiasi operazione, disinserire il cavo di alimentazione.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua e risciacquare con acqua pulita al fine di rimuovere eventuali depositi.
- Asciugare il serbatoio con un panno assorbente.

Manutenzione mensile

- Riempire il serbatoio con acqua ed aggiungere una piccola quantità di aceto bianco. Lasciare riposare per 15 minuti.

- Pulire la piastra del trasduttore ad ultrasuoni con una spazzola morbida e asciugare la piastra con un panno morbido.

Conservazione

Pulire il dispositivo come consigliato sopra utilizzando una soluzione a base di aceto bianco. Far asciugare il dispositivo e conservarlo in un luogo asciutto, preferibilmente all'interno della confezione originale. Evitare di esporre il dispositivo a temperature elevate.

Smaltimento



Se sul prodotto è presente la figura a sinistra (il cassonetto dei rifiuti mobile sbarrato), si applica la direttiva europea 2002/96/CE. Questi prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti normali. Informarsi sulle disposizioni vigenti in merito alla raccolta separata di dispositivi elettrici ed elettronici. Non smaltire i vecchi dispositivi con i rifiuti domestici. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi, si proteggono il pianeta e la salute delle persone da possibili conseguenze negative. Il riciclo di materiali aiuta a ridurre il consumo di materie prime.

Dichiarazione di conformità



Produttore: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlino, Germania.

Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive europee:

2004/108/EC (EMC)

2006/95/EC (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

2012/206/EU (ErP)

Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement et respecter les instructions de branchement et d'utilisation de ce mode d'emploi afin d'éviter d'éventuels dommages. Nous ne saurions être tenus pour responsables des dommages dus au non-respect des consignes et à la mauvaise utilisation de l'appareil.

Fiche technique

Numéro d'article	10029718 10029719
Alimentation électrique	220-240 V- 50 Hz
Puissance	8 W
Dimensions (H x P x L)	24 x 11 x 11 cm
Capacité du réservoir	40 ml

Consignes de sécurité

Enfants dans le foyer

- Les enfants de plus de 8 ans ainsi que les personnes dont les capacités et expériences physiques, sensorielles et mentales sont réduites ne peuvent utiliser l'appareil que s'ils ont été sensibilisés à une utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils ont conscience des dangers qu'il présente.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer et entretenir l'appareil sans surveillance.

Fiche et cordon d'alimentation

- Brancher le cordon d'alimentation uniquement sur une prise à courant alternatif. S'assurer que la tension nominale corresponde à celle de l'appareil.
- Débrancher l'appareil :
 - Au moment de remplir le réservoir
 - Lorsque l'appareil présente un dysfonctionnement.
 - Avant de nettoyer l'appareil.
 - Après utilisation.
- Ne pas utiliser de rallonge électrique endommagée.
- Ne pas porter l'appareil par le cordon d'alimentation et ne pas tirer dessus.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un électricien.
- Ne pas faire passer le cordon d'alimentation au-dessus d'angles coupants et éviter de le coincer.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche d'alimentation et ne pas le saisir avec des mains humides.
- Ne pas exposer le cordon d'alimentation à une source directe de chaleur (comme une cuisinière, une flamme nue, un fer à repasser ou un four).

Consignes spéciales de sécurité

- Ne jamais percer l'enveloppe de l'appareil avec aucun objet.

Emplacement

- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine. Maintenir une distance d'au minimum 3 mètres. Placer l'appareil à un endroit non accessible depuis la baignoire. L'appareil n'est pas résistant aux éclaboussures.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur. Installer l'appareil sur un mur, sur un rideau ou sur un meuble.
- S'assurer que l'appareil est bien stable pendant son fonctionnement et que personne ne peut se prendre les pieds dans le cordon d'alimentation.
- L'appareil n'est pas destiné à un usage en extérieur.
- Entreposer l'appareil dans un lieu sec (idéalement dans son emballage d'origine), hors de la portée des enfants.

Aperçu de l'appareil

- 1 Couvercle extérieur
- 2 Couvercle intérieur
- 3 Réservoir
- 4 Socle
- 5 Marche/arrêt Interrupteur LED
- 6 Touche aromatique



Fonctionnement

1. S'assurer que l'appareil est éteint avant de le faire fonctionner.
2. Enlever les couvercles intérieur et extérieur.
3. Remplir le réservoir d'eau froide du robinet. Ne pas dépasser le repère MAX.
4. Verser 3-10 gouttes d'huile éthérée directement dans l'eau.
5. Replacer les deux couvercles.
6. Brancher l'appareil à une prise.
7. Appuyer sur le bouton marche/arrêt.

Après quelques secondes, une brume fine s'élève. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque le réservoir est vide. Répéter ensuite les étapes décrites ci-dessus. Le diffuseur est alors de nouveau prêt à l'emploi.

Fonctions des touches

Marche/arrêt	Appuyer pour allumer l'appareil. Appuyer de nouveau pour allumer la lumière LED. Appuyer une troisième fois pour éteindre l'appareil.
Fonction arôme	Appuyer pour activer le mode par intervalles. (10 minutes de fonctionnement, 20 minutes de pause). La LED clignote trois fois. Appuyer de nouveau pour terminer le mode par intervalles. La LED clignote une fois.

Nettoyage et entretien

Remarque :

- Veiller à ne pas submerger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas utiliser de dissolvant ou de matériel abrasif pour le nettoyage de l'appareil.
- Changer l'eau du réservoir au moins toutes les 72 heures (en cas d'utilisation fréquente) pour empêcher la prolifération de bactéries.

Entretien quotidien

- Débrancher l'appareil avant tout nettoyage.
- Vider le réservoir d'eau et le rincer à l'eau claire afin d'éliminer les dépôts éventuels.
- Sécher le réservoir avec un chiffon absorbant.

Entretien mensuel

- Remplir le réservoir d'eau et y ajouter une petite quantité de vinaigre de vin blanc. Laisser tremper pendant 15 minutes.

- Nettoyer la plaque du transducteur d'ultrasons à l'aide d'une brosse douce et sécher la plaque avec un chiffon doux.

Rangement

Nettoyer l'appareil comme indiqué ci-dessus avec une solution à base de vinaigre de vin blanc. Laisser l'appareil sécher. Le ranger dans un endroit sec, idéalement dans l'emballage d'origine. Éviter les températures élevées.

Information sur le recyclage



Vous trouverez sur le produit l'image ci-contre (une poubelle sur roues, barrée d'une croix), ce qui indique que le produit se trouve soumis à la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez-les et ne jetez pas les appareils usagés avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte du produit usagé permet de préserver l'environnement et la santé. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.

Déclaration de conformité



Fabricant : Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.

Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes :

2004/108/CE (CEM)

2006/95/CE (LVD)

2011/65/UE (RoHS)

2012/206/UE (ErP)

Estimado cliente,

Le felicitamos por la adquisición de su aparato Klarstein. Lea atentamente las siguientes instrucciones de conexión y uso y sígalas para evitar posibles daños técnicos. No aceptamos responsabilidad por los daños producidos por falta de seguimiento de la instrucciones de seguridad o uso inadecuado.

Datos técnicos

Número de artículo	10029718 10029719
Fuente de alimentación	220-240 V- 50
Potencia de entrada	8 W
Medidas (alto x profundidad x ancho) 24 x 11 x 11 cm	24 x 11 x 11 cm
Capacidad del tanque	40 ml

Instrucciones de seguridad

Niños en casa

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas siempre y cuando se les haya explicado el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin estar vigilados.

Enchufe y cable de alimentación

- Conecte el cable de alimentación exclusivamente a corriente alterna. Tenga en cuenta la tensión nominal indicada en el aparato.
- Desconecte el enchufe cuando
 - llene el tanque.
 - si hay un mal funcionamiento.
 - antes de la limpieza.
 - después del uso.
- No utilice cables de alargo dañados.
- No mueva el aparato desde el cable ni tire de él.

- Si el cable de alimentación ha sido dañado debe ser reparado por un técnico electrónico cualificado.
- No tire del cable sobre esquinas afiladas y no permita que se doble.
- No desconecte el enchufe tirando del cable y no lo toque con las manos mojadas.
- No exponga el cable a calor directo (como el calor de hornillos, llamas abiertas, planchas o estufas).

Instrucciones de seguridad especiales

- No perforo la carcasa en ningún caso con ningún tipo de instrumento.

Ubicación

- No emplee el aparato cerca de bañeras, duchas o piscinas. Ponga una distancia mínima de 3 metros. Ponga el aparato en un sitio que nadie pueda alcanzar desde la bañera. El aparato no es resistente a las salpicaduras de agua.
- No coloque el aparato en la cercanía de una fuente de calor. Ponga el aparato en paredes, cortinas y muebles.
- Asegúrese de que el aparato se encuentra estable y que nadie pueda tropezar con el cable durante su uso.
- El aparato no está indicado para uso en el exterior.
- Guarde el aparato en un sitio seco (preferentemente en la caja original), fuera del alcance de los niños.

Descripción general del aparato

- 1 Tapa superior
- 2 Tapa inferior
- 3 Tanque de agua
- 4 Base
- 5 Interruptor de encendido y apagado
- 6 Interruptor LED / Botón de aroma



Puesta en marcha

1. Asegúrese de que el aparato está desconectado antes de la puesta en marcha.
2. Retire las tapas exterior e interior.
3. Llene el tanque con agua fría del grifo. No sobrepase la marca MAX.
4. Agregue 3-10 gotas de aceite esencial directamente al el tanque de agua.
5. Coloque ambas tapas.
6. Conecte el enchufe.
7. Presione el interruptor de encendido y apagado. Después de algunos segundos saldrá una fina niebla.

Después de algunos segundos saldrá una fina niebla. El aparato se apaga automáticamente al vaciarse el tanque. Repita entonces los pasos de arriba. El difusor está preparado otra vez.

Funciones de teclas

- | | |
|--------------------------|--|
| Encendido/Apagado | Presione para encender el aparato. Vuelva a presionar para encender la luz LED. Presionar por tercera vez para apagar el aparato. |
| Función de aroma | Presione para activar el modo de intervalo. (10 minutos de funcionamiento, 20 minutos de pausa). El LED parpadea tres veces. Volver a presionar para desactivar el modo intervalo. El LEDparpadea una vez. |

Cuidado y limpieza

Advertencias:

- Asegúrese de que la carcasa no se moje.
- No utilice en la limpieza productos disolventes o abrasivos.
- Cambie el agua del tanque como mínimo cada 72 horas (en caso de un uso eventual), para evitar la multiplicación de bacterias..

Cuidado diario

- Desconecte el enchufe después de cada uso.
- Vacíe el tanque y enjuáguelo con agua limpia para evitar posibles sedimentos.
- Seque el tanque de agua con un paño absorbente.

Cuidado mensual

- Llene el tanque con agua a la que haya agregado una pequeña cantidad de vinagre de vino blanco. Déjelo durante 15 minutos.

- Limpie la placa del transductor ultrasónico con un cepillo suave y séquela con un paño suave.

Almacenamiento

Limpie el aparato como se recomienda arriba con una disolución de vinagre de vino blanco, déjelo secar. Guárdelo en un sitio seco, preferiblemente en la caja original. Evite altas temperaturas.

Instrucciones para desechar



Si se encuentra la ilustración de la izquierda (tacho de basura con ruedas tachado) en el producto, entonces rige la normativa europea 2002/96/EG. Estos productos no pueden desecharse con la basura doméstica normal. Infórmese sobre las regulaciones locales para recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. Cíñase a la regulación local y evite desechar aparatos junto con la basura doméstica. Mediante el desecho de los aparatos viejos de acuerdo con la reglamentación se protege al medio ambiente y la salud de sus congéneres de posibles consecuencias negativas. El reciclado de materiales ayuda a disminuir el consumo de materias primas.

Declaración de conformidad



Fabricante: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Este producto satisface las siguientes normativas europeas:

2004/108/EG (EMV)
2006/95/EG (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
2012/206/EU (EVPG)