

Pistolet à cartouche à batterie



Utilisations exclusives

Cet outil est destiné à appliquer du mastic sur une surface.

Accessoires

- Consulter le manuel de la machine s'il est nécessaire de les changer.
- Porter des gants et des lunettes pour tout changement d'accessoire.



Batteries

- Ne pas tenter d'ouvrir la batterie. Si elle présente des traces de fuites, ne pas l'utiliser.
- Ne pas stocker les batteries dans un lieu où elles peuvent être chauffées à plus de 50° (derrière un pare-brise ou en plein soleil notamment).
- Ne pas jeter au feu, Ne pas utiliser comme marteau, etc.

Contrôles avant/ après utilisation, chute ou blocage

- Retirer la batterie pour toute intervention ou changement d'accessoire.
- Porter des gants.
- Aucune pièce / vis ou fragment manquants, aucune déformation ni fissure.
- L'état de l'interrupteur doit être parfait, les ventilations doivent être dégagées.
- Au démarrage, laisser la machine tourner à vide quelques secondes en l'orientant de façon non dangereuse en cas de projections : il ne doit y avoir aucune vibration ni bruit suspect.

Zone de travail sécurisée

- Si vous êtes en hauteur, votre position doit être stable et personne ne doit se trouver en dessous.
- Pas de personnel sans EPI à proximité.

Posture et manipulation correctes

- Pas de pression excessive sur la machine pour éviter la surcharge.
- La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette. Pour l'arrêter, relâchez la gâchette.
- Le voyant d'avertissement rouge clignote lorsque l'outil est soumis à une surcharge. Au-delà d'une certaine charge, le voyant rouge reste allumé et l'outil s'arrête. Pour redémarrer l'outil, relâchez la gâchette et appuyez à nouveau dessus. Recherchez la cause de la surcharge lorsque le voyant clignote ou reste allumé. Diminuez le paramètre de la molette de réglage de la vitesse ou augmentez le diamètre de l'embout.