

# MOBIKA

## PENDERIE CHAUFFANTE AVEC PORTE-BOTTES

MODÈLE : AR-PS-001



NOTICE D'UTILISATION

**Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil :  
lire attentivement cette notice et la conserver soigneusement**

Merci d'avoir choisi notre produit.

Cet appareil est d'un usage très simple. Nous vous conseillons néanmoins de lire attentivement cette notice d'utilisation car elle contient des informations importantes concernant la sécurité et l'utilisation.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures causées à des personnes ou dégâts matériels dus à la non-observation des instructions d'entretien et à l'usage inadéquat de l'appareil.

Après avoir retiré l'emballage de l'appareil, vérifier que celui-ci se trouve dans un parfait état.

Veillez également à ce que les différents types d'emballages (cartons, sacs en plastique, bandes collantes...) soient hors de portée des enfants.

Avant d'utiliser l'appareil, vérifier si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique.

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

**AVERTISSEMENT : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures, veuillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience et de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.

**AVERTISSEMENT : Cet appareil est destiné uniquement au séchage des textiles et bottes.**

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

### **1. Mises en garde générales :**

- Cet appareil fait appel à l'électricité, à la chaleur et à des ventilations. L'ensemble de ces technologies peut présenter un risque en cas de mauvaise manipulation.
- En cas de manipulation incorrecte de l'appareil, celui-ci peut présenter un risque tel que les chocs électriques ou les brûlures.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui de votre appareil (AC 230 V, 50Hz).

## 2. Mises en garde spécifiques :

- Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'une source d'eau et n'est pas conçu pour être exposé à des projections d'eau.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la prise électrique et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il est endommagé, s'il est resté à l'extérieur, s'il est tombé dans l'eau. Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des jeunes enfants, le cordon électrique présente un risque de strangulation.
- Ne pas utiliser l'appareil dans une pièce contenant des gaz explosifs, des produits inflammables, des solvants ou autres substances similaires. Il y a des parties à l'intérieur de l'appareil qui peuvent être chaudes pendant le fonctionnement, ou qui peuvent provoquer des étincelles.
- Aucun autre équipement ne doit être branché à la même prise électrique que la penderie. Ne pas rajouter de rallonge électrique, de minuteries, de programmateur,...

## 3. Instructions de sécurité :

- Il est formellement interdit d'obstruer les orifices de ventilation de quelque façon que ce soit afin d'éviter tout risque d'échauffement.
- L'appareil ne doit être installé que par des personnes compétentes en la matière et régulièrement inspecté afin de s'assurer notamment du bon état des câbles électriques. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel (fabricant, service après-vente,...). N'essayez pas de le réparer vous-même.
- Laisser les rideaux fermés pendant l'utilisation
- Après utilisation, éteindre l'appareil et retirer la prise électrique
- Ne pas verser d'eau ou de liquide dans la penderie pendant l'opération de séchage
- Protéger la penderie des secousses
- **Débrancher la prise électrique en cas d'urgence**
- Ne pas insérer d'objet à l'intérieur de l'appareil. Ne pas ouvrir. Cela peut provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager l'appareil.
- Toujours éteindre (et retirer la prise électrique) la penderie avant d'entamer la procédure de nettoyage. **Utilisez seulement un chiffon doux et humide pour le nettoyage. Ne pas utiliser de chiffons ou éponges abrasifs, qui peuvent rayer la surface. Ne jamais utiliser de détergents ou autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil. Ne pas laisser les éléments électriques (y compris les interrupteurs, prises,...) entrer en contact avec l'eau.**



Laisser les rideaux fermés pendant toute la durée d'utilisation de l'appareil



Ne pas couvrir la ventilation

#### 4. Symboles de sécurité :

- Des symboles de sécurité spécifiques sont reproduits plus loin dans le manuel afin d'indiquer les dangers potentiels et les précautions à prendre.
- Ne pas stocker dans la penderie de matériels explosifs, de produits chimiques,...
- Ne pas sécher de vêtements ayant été en contact avec des produits explosifs, chimiques,...
- Ne pas mettre à sécher d'animaux vivants.

#### **ALLUMER**

- Brancher le cordon d'alimentation à la prise
- Tourner le commutateur 1 sur la position I pour utiliser la ventilation seule
- Tourner le commutateur 2 sur la position II pour sécher les vêtements uniquement
- Tourner le commutateur 3 sur la position III pour sécher vêtements et bottes

#### **ÉTEINDRE**

- Tourner le commutateur 1 sur la position 0 pour éteindre la ventilation seule
- Tourner le commutateur 2 sur la position 0 pour éteindre le séchage des vêtements uniquement
- Tourner le commutateur 3 sur la position 0 pour éteindre le séchage des vêtements et bottes
- Débrancher le cordon d'alimentation de la prise

#### **CAPACITÉ ÉLECTRIQUE**

Commutateur 1 : Ventilateur seul	60 W
Commutateur 2 : Ventilateur + Chauffage (vêtements)	360 W
Commutateur 3 : Ventilateur + Chauffage (vêtements + bottes)	960 W

**Permet de sécher simultanément jusqu'à 10 vêtements et 10 paires de bottes**

---

## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Tension de fonctionnement 230 V
- Fréquence 50 Hz
- Puissance de sortie 60W/360W/960W
- Courant électrique 8A

## **PANNEAU D'AVERTISSEMENT**



## **DÉPANNAGE**

- Y-a-t-il une panne de courant ?
- La prise électrique est-elle branchée ?
- L'appareil est-il allumé ?
- Le voltage est-il trop fort ou trop faible ?

La panne de l'appareil peut être due au besoin de remplacer le fusible. Il s'agit d'une opération d'entretien de l'appareil

Le remplacement du fusible peut se faire par toute personne utilisatrice de l'appareil à l'exception des enfants.

Le fusible est disponible chez votre revendeur / fabricant sous la référence VE-FVC-001.

Le fusible se trouve au niveau de la prise femelle sur le côté du bloc moteur.

## Comment changer le fusible ?

1. A l'aide d'un tournevis, déclipser la languette du porte-fusible pour accéder au fusible à remplacer.
2. Retirer le fusible présent de son support et le remplacer par un fusible neuf de la même manière.
3. Une fois le nouveau fusible en place, repositionner le porte-fusible sous la prise femelle et appuyer dessus pour le clipser.



**Si le problème persiste, contacter votre revendeur / fabricant**

MOBIKA

## **OBLIGATIONS DE L'UTILISATEUR - ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS**



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

Pour l'élimination, il y a plusieurs possibilités:

A) La municipalité a mis en place des systèmes de collecte dans lesquels les déchets électroniques peuvent être éliminés au moins gratuitement pour l'utilisateur.

B) Lors de l'achat d'un nouveau produit, le détaillant reprendra l'ancien produit au moins gratuitement.

C) Le fabricant reprendra le vieil appareil en vue de son élimination au moins gratuitement pour l'utilisateur.

D) Les produits anciens contenant des ressources précieuses, ils peuvent être vendus à des revendeurs de ferraille.

L'élimination à l'état sauvage des déchets dans les forêts et les paysages met votre santé en danger lorsque des substances dangereuses s'infiltrent dans les eaux souterraines et se retrouvent dans la chaîne alimentaire.



Date de mise à jour : 1 juillet 2024