

Programme	Durée	Température			Froid	Charge max	Essorage		Options	Type de linge
		min	max	max			min	max		
Coton	02:45	40	90	Oui	6	800	1300	Toutes	Coton blanc et Couleur	
Coton ECO	03:05	40	60	Non	6	800	1300	Toutes	Coton blanc et Couleur grand teint	
Délicats	00:55	40	40	Oui	2,5	800	1000	Toutes sauf Time manager	Acrylique, Viscose, lavage doux	
Synthétiques	02:01	40	60	Oui	2,5	800	1300	Toutes	Tout sauf laine et délicat	
Rapide	00:14	30	30	Non	1,5	800	800	Sans essorage	Synthétiques ou mixtes	
Rinçage	00:21	20	20	Oui	6	800	1300	+Essorage Sans Essorage Rinçage+	Tout sauf laine et délicat	
Essorage Vidange	00:13	20	20	Oui	6	800	1300	+Essorage Sans Essorage	Tout sauf laine et délicat	
Anti-allergie	03:26	60	60	Non	6	800	1300	Toutes sauf Time manager	Coton <i>blanc</i>	
Doudounes	01:57	40	60	Oui	2	800	800	Sans essorage Douceur plus	Couette/Couvre-lit synthétique	
Soie	00:30	30	30	Non	2	800	800	Sans essorage	Textile mixtes	
Laine	01:04	40	40	Oui	1	800	1000	+Essorage ou Sans essorage	Lavable à la main	
Sport	01:51	30	40	Oui	2,5	800	1000	Toutes sauf Douceur+ Time manager	Textiles mixtes	
Outdoor	01:25	30	40	Oui	1	800	1000	Toutes sauf Prélavage Time manager	Synthétiques/Imperméables	
Denim	01:36	30	40	Oui	3	800	1000	Toutes sauf pré-lavage Time manager	Jeans	
Time manager	----	Long / par défaut								Bac lessive pré-lavage
	----	Pleine charge normalement sale								Bac lessive lavage
	---	Un cycle rapide pleine charge légèrement sale								Adoucissant (additifs liquides)
	--	Cycle très rapide / pas sale / demi charge								Niveau maximum (liquides)
	-	Cycle le plus court, pas sale, petite quantité								
Options										
Sans essorage	Suppression de toutes les phases d'essorages, linge très délicat									
Prélavage	Ajoute un pré-lavage, pour linge très sale									
Rinçage Plus	Ajoute des rinçages, enlève toutes les traces de lessive									
Douceur Plus	Répartie mieux l' adoucissant									
Départ différé, Arrêt cuve pleine, Nuit	(sans intérêt)									
	Possibilité de mettre en pause et rajouter du linge.									
	Nettoyage tambour nécessaire (lavage Coton+Température max., à vide).									