

50 JA 120 L KPSV-SÄILIÖN AVAUS JA KALVONVAIHTO-OHJE

1. Kytke virta pois pumpusta ja avaa hanat, jotta säiliö tyhjenee vedestä.
2. TYHJENNÄ ILMA TARKASTI POIS SÄILIÖSTÄ, ILMAVENTTIILIN SISÄKALUT POISTAMALLA.
3. Säiliössä on kaksi M8x60 mm:n pulttia, joiden mutterit avataan esim. jakoavaimella.
4. Vanteet irrotetaan erilleen ruuvimeisselillä auttaen.
5. Vaippa-aihiot irrotetaan toisistaan ja tarkistetaan.
6. Tukivanne irrotetaan.
7. Kalvo poistetaan ja säiliö puhdistetaan tarvittaessa sisä- ja ulkopuolelta esim. Fairy-vedellä.
8. Kalvon tukirengas laitetaan paikoilleen kalvon sisäpuolelle kohtien 10 ja 11 kuvien mukaisesti.
9. Kumin ulkopuoli liukastetaan esim. Fairy-vedellä, jolloin se on helpompi asentaa.
10. Kalvo kiinnitetään siihen säiliön puolikkaaseen, jossa on muhvi.
11. Kalvon mukana toimitettava O-rengas asennetaan kumikalvon ulkopuolelle siten, että se nojaa säiliöpuolikkaan laipan pyöristykseen. HUOM! O-rengasta ei saa venyttää.
12. Toinen säiliön puolikas asennetaan paikoilleen lastaa apuna käyttäen.
13. Vanteet asennetaan paikoilleen. Tarvittaessa naputellaan kumi- tai muovivasaralla. Pultit kiinnitetään vasta kun vanteet ovat paikoillaan.
14. Pultit aluslevyineen kiinnitetään.
15. Ruuvataan ilmaventtiilin sisäosat paikoilleen.
16. Lisätään esipaine, 50 l säiliössä tavallisesti 1,5-2 bar ja 120 l säiliössä 2,3-2,5 bar. Oikea esipaine 50 l:n säiliössä on 0,1-0,2 bar pienempi kuin pumpun käyntiinlähötpaine ja 120 l:n säiliössä 0,1-0,2 bar suurempi kuin pumpun käyntiinlähötpaine.

Tämän jälkeen säiliö on käyttövalmis.

HUOM! Esipaine on tarkistettava ja tarvittaessa lisättävä kotitalouskäytössä vähintään kerran vuodessa. Suosittelemme 8 kk tarkistusväliä. Suuremmassa käytössä esim. maatalous- ja teollisuuskäytössä huoltoväli puolitetaan. Paineiskut rikkovat kalvopainesäiliön, jossa ei ole esipainetta.

