

1G 24v ac
2G0 24v ac
3GND
4+C
10GDO

G	
G0	
1	

10GDO
11DO1
10GDO
12DO2
10GDO
13DO3
10GDO
14GO4
10GDO
15DO5
10GDO
16DO6
10GDO
17DO7

A1	R1		11
A2			14
A1	R2		11
A2			14
A1	R3		11
A2			14
A1	R4		11
A2			14
A1	R5		11
A2			14
A1	R6		11
A2			14
A1	R7		11
A2			14

Puhallin 1 käyntilupa
Puhallin 1 käyntilupa (NO)
Puhallin 2 käyntilupa
Puhallin 2 käyntilupa (NO)
Puhallin 3 käyntilupa
Puhallin 3 käyntilupa (NO)

30Agnd
31AI1
30Agnd
32AI2
33Agnd
34AI3
33Agnd
35AI4

2
3

Ulkoanturi
PT 1000

40Agnd
41UI1
40Agnd
42UI2
43Agnd
44UI3
43Agnd
45UI4

4+c
71DI1
4+c
72DI2
4+c
73DI3
4+c
74DI4
4+c
75DI5
4+c
76DI6
4+c
77DI7
4+c
78DI8

1
4
1
5
1
6
1
7

Hätäseis
Hätäseis (NC)
Puhallin 1 hälytys
Puhallin 1 hälytys (NO)
Puhallin 2 hälytys
Puhallin 2 hälytys (NO)
Puhallin 3 hälytys
Puhallin 3 hälytys (NO)

G+
90Agnd
91AO1
G+
90Agnd
92AO2
G+
90Agnd
93AO3
G+
90Agnd
94AO4
G+
90Agnd
95AO5

G
8
9
G
8
10
G
8
11

Puhallin 1 GND
Puhallin 1 0-10V
Puhallin 2 GND
Puhallin 2 0-10V
Puhallin 3 GND
Puhallin 3 0-10V

HUOM! Asennuksen ja kytkennän saa suorittaa ainoastaan sähköalan ammattilainen.