

## Suodattimenvaihto SAM41 – Suodatin 70005002

1. Pysäytä lämpöpumppu ja odota, kunnes NIBE SAM 41:n puhallin on pysähtynyt.
2. Irrota etuluukku vetämällä sitä suoraan ulos.
3. Poista eriste (tulppa) ja ota ilmansuodatin ulos.
4. Laita uusi suodatin paikalleen ja paina sitä hieman takaseinää vasten kunnes se tipahtaa muovikielekkeen taakse ja asettuu. Laita eriste (tulppa) takaisin paikalleen.
5. Kiinnitä etuluukku työntämällä sitä suoraan kohti.
6. Käynnistä lämpöpumppu.

