



**Pakkauksen sisältö**

a. Unisenza Plus UFH Wiring Centre RF  
b. Levyn kiinnitsruuvi  
c. Kiinnitystulppa levyn kiinnitystä varten  
d. Virtajohto (vain EU-tuote)  
e. DIN-kisko (vain EU-tuote)  
f. QR-koodi, joka tarjoaa linkin sähköiseen käyttöoppaaseen.

**Yleiskatsaus**

1. Patruunasulake
2. Virran LED-merkkivalo
3. Virtalähde
4. Vyöhykeparituksen LED-merkkivalo
5. Verkon tilan LED-merkkivalo
6. Pariliitospainike
7. Kattilan/lämpöpumpun viive OFF-jumperi
8. INT/EXT-antennijumperi
9. NC/NO-toimilaitteiden hyppijohdin
10. Vyöhykkeen ulostulon LED-merkkivalo
11. Toimilaitteiden liittimet
12. Ulkoisen antennin liitin
13. Voltiton pumpun ohjauslähtö ja LED-merkkivalo
14. Voltiton kattilan/lämpöpumpun ohjauslähtö ja LED-merkkivalo
15. Lämmön/jäähdytyksen vaihtotulo ja LED-merkkivalo
16. Kastepisteanturin tulo

**LED-tila**

| LED                                          | Tila                      | Kuvaus                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Virran merkkivalo                            | Punainen                  | Unisenza Plus UFH Wiring Centre RF on varustettu 230 V:n virralla |
| Vyöhykeparituksen merkkivalo                 | Punainen                  | Vyöhykeparitila on päällä                                         |
|                                              | Punainen vilkkuu hitaasti | Pariliitos valitun vyöhykkeen kanssa                              |
| Verkon tilan merkkivalo                      | Vihreä                    | Zigbee-verkkoon on liitetty                                       |
|                                              | Vihreä vilkkuu hitaasti   | Ei yhteyttä yhdyskäytävään                                        |
|                                              | Vihreä vilkkuu nopeasti   | Liittyminen Zigbee-verkkoon                                       |
| Vyöhykkeen ulostulon merkkivalo              | Vihreä                    | Vyöhykerele on päällä                                             |
|                                              | Ei merkkivaloa            | Vyöhykerele on pois päältä                                        |
| Pumpun ohjauslähtöilmaisim                   | Punainen                  | Pumpun lähtö on päällä                                            |
| Kattilan/lämpöpumpun ohjauslähdön merkkivalo | Punainen                  | Kattila/lämpöpumppu on päällä                                     |
| Lämmön/jäähdytyksen vaihtumisen merkkivalo   | Punainen                  | Unisenza Plus UFH Wiring Centre RF toimii lämmitystilassa         |
|                                              | Sininen                   | Unisenza Plus UFH Wiring Centre RF toimii jäähdytystilassa        |

**Jumperin asetus**

**Kattilan/lämpöpumpun viive OFF-jumperi**

Tällä jumperilla asetetaan viiveaika (ei viivettä tai 5 minuutin viive), jolloin kattilan/lämpöpumpun ohjauslähtö kytkeytyy pois päältä sen jälkeen, kun viimeinen termostaatti on lopettanut lämmöntarpeen (tai jäähdytyksen) lähettämisen.

0 min 5 min

**INT/EXT-antennijumperi**

Johtokeskukseen on mahdollista liittää ulkoinen antenni. Aseta jumperi EXT-asentoon, kun käytetään lisäantennia.

INT EXT

**NC/NO-toimilaitteiden jumperi**

Valitse johdotuskeskukseen liitettyn lämpösähköisen toimilaitteen tyyppi.

- NC : toimilaitte on normaalisti suljettu
- NO : toimilaitte on normaalisti avattu.

NC NO

**Asennus**

**Suosituksia oikeaa asennusta varten**

**Kiinnitys seinään**

**Kiinnitys DIN-kiskoon**

**Johdotus**

**Käyttö**

**Liittäminen Unisenza Plus -yhdyskäytävään**

**APP:n kanssa**

**Ilman APP**

**Johdotuskeskuksen vyöhykkeiden liittäminen Unisenza Plus Thermostat RF:hen APP:n kanssa**

**Keskusvyöhykkeiden pariliitäntä Unisenza Plus Thermostat RF -termostaattiin ilman APP:tä**

**Keskimmäisten vyöhykkeiden pariliitäntä Unisenza Plus -vastaanottiin APP:n kanssa**

**Keskimmäisten vyöhykkeiden kytkeminen Unisenza Plus -vastaanottiin ilman APP:tä**