

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、この電気器具を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。

注意事項を「警告」と「注意」に区分して明示していますので、お使いの際には必ず守ってください。



この表示の注意事項に従わないと、死亡や大けがなどの人身事故につながる可能性があります。



この表示の注意事項に従わないと、感電やその他の事故によりケガをしたり物的損害の発生が想定されます。

行為を禁止する記号



禁止



火気禁止



分解禁止



水ぬれ禁止



水場での使用禁止



ぬれ手禁止

行為を指示する記号



指示



電源ケーブルを抜く

警告



・本体を水につけたり、水をかけたりしない。



・火気を近づけない。



・絶対に分解、修理、改造は行わない。

⇒修理は必ず株式会社チカク

裏面に記載のサポートまでご依頼ください。 ※分解等行った場合は修理対象外となります。



・交流100V(50/60Hz)以外では使わない。

・コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。

・付属のケーブル類を破損する使い方はしない。

・タコ足配線をしない。

・本機の上に水が入ったものや重いものを置かない。

・気温が0°C以下、40°C以上の場所に置かない。

・湿度が10%~80%以外の場所に設置しない、もしくは結露した状態で使用しない。



・ぬれた手で、電源ケーブル、テレビ接続用ケーブルの抜き差しをしない。

注意



- ・風通しの悪いところに置かない。
- ・付属品以外のケーブルや外部機器等の組み合わせは行わない。
- ・電源ケーブル、テレビ接続用ケーブルは、

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。



- ・クリーニング、お手入れ時や、長時間使用しない場合は電源ケーブルを抜く。
- ・変な音、匂いがしたら電源ケーブルを抜く。



- ・ケーブル類は正しく配置する。
- ・受信ボックスは安定した場所に置く。
- ・ケーブル類のほこりなどは定期的に清掃する。

本機が正常に動作しない場合は直ちに使用を止め、裏面に記載のサポートセンターまでご連絡下さい。

保証書

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から一年以内に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社サポートデスクに修理をご依頼ください。ただし、保証期間内でも次の場合は有料修理となります。

- イ、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- ロ、お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
- ハ、火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、人災、公害や異常電圧による故障及び損傷
- ニ、保証書の提示がない場合
- ホ、一般家庭以外(業務用の長時間の使用など)に使用された場合の故障及び損傷
- ヘ、本書p.38-39に記載する「警告」「注意」に従わない使用をした場合
- ト、HDMIアンプ・セレクト等、外部機器がテレビと受信ボックスの間に中継された場合

お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却いたします。この間、お客様の個人情報は第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

品名	まごちゃん受信ボックス	型番	CH-MG02
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所	_____	
	お名前	_____様	
	電話	()	



〒150-0011 東京都渋谷区東2-14-7
株式会社チカク