

1. Зарегистрировать пароль

- Нажмите и удерживайте кнопку регистра (кнопка питания), пока цифровые клавиши не изменятся с мигающих «1, 2, 3, 4» на «1, 3».
- Отпустите кнопку регистрации и нажмите клавишу «1», чтобы войти в режим регистрации пароля.
- Введите 4-значный пароль, затем снова введите те же 4 цифры ещё раз.
- После успешной регистрации, цифра «1» загорится зеленым на 1 секунду, а затем выключится.

Затем он укажет текущий зарегистрированный номер пароля.

После первой успешной регистрации нового пароля, цифра «1» будет мигать белым цветом 3 раза перед выключением. Если регистрация пароля не удалась или превышает 3 попытки, цифра «1» загорится красным цветом в течении 1 секунды перед выключением.

Обратите внимание, что после первой успешной регистрации нового пароля, изначальный пароль "1234*" станет недействительным. Емкость пароля ограничена до 3х наборов.

2. Стереть пароли (если старый пароль известен)

Нажмите и удерживайте кнопку регистра (кнопка питания), пока цифровые клавиши не изменятся с мигающих «1, 2, 3, 4» на «1, 3». Отпустите кнопку регистрации и нажмите клавишу «3», чтобы войти в режим удаления пароля. Введите пароль, который хотите удалить.

После успешного удаления цифра «1» загорится зеленым на 1 секунду, а затем выключится, восстановив заводские значения по умолчанию. Если введен неверный пароль, цифра "1" будет гореть красным в течение 1 секунды, прежде чем отключится.

Примечание: После успешного удаления паролей система восстановит заводской пароль по умолчанию до «1234».

3. Разблокировка с помощью пароля

При нажатии на кнопку питания в течение 4 секунд, система активируется.

Введите 4-х-значный пароль. Если проверка будет успешной, откроется замок. Замок автоматически заблокируется через 6 секунд.

Если введен неверный пароль, цифра «1» будет отображаться красным цветом. При корректном вводе, цифра «3» будет отображаться зеленым цветом в течение 1 секунды, прежде чем выключится.

4. Предупреждение о низком заряде батареи и зарядке

Если при разблокировке ручки цифра "1" загорится красным в течение 5 секунд и выключится, это указывает на низкий заряд батареи: пожалуйста, немедленно зарядите.

Используйте зарядное устройство или блок питания для зарядки ручки. Во время зарядки цифра «1» будет постоянно гореть красным цветом. После полной зарядки цифра "1" будет гореть зеленым цветом.

5. Восстановить заводские настройки (Если забыли введенный ранее пароль)

Если вы забыли пароль, нажмите и удерживайте кнопку регистра (кнопка питания) и цифровые клавиши «1, 2, 3, 4» и переключитесь на «1, 3». Затем отпустите кнопку регистрации и нажмите клавишу «3», чтобы войти в режим удаления пароля. Используйте мастер-пароль *11311312*, чтобы удалить все пароли. При успешном удалении цифра «1» загорится зеленым на 1 секунду и затем выключится, восстанавливая заводской пароль по умолчанию «1234»

6. Скрытая Кнопка

Нажмите кнопку и удерживайте ее, чтобы разблокировать ручку окна без необходимости введения пароля, что позволит вам открыть окно.