

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

### Intervalos de mantenimiento

El mantenimiento debe realizarse a intervalos regulares. El no hacerlo puede tener como resultado un desgaste excesivo o averías prematuras.

El programa de mantenimiento es una guía para el mantenimiento correcto de la cargadora Bobcat.

## ADVERTENCIA

### EVITE ACCIDENTES GRAVES O MORTALES

Es preciso leer las instrucciones antes de utilizar la máquina o de realizar operaciones de mantenimiento. Asegúrese de que entiende el Manual de utilización y mantenimiento, el Prontuario y las pegatinas de la máquina. Respete las instrucciones y las advertencias de los manuales cuando repare, ajuste o haga el mantenimiento del equipo. Después de realizar reparaciones, ajustes u operaciones de mantenimiento, compruebe que todo funciona correctamente. Los operadores que no dispongan de los conocimientos necesarios y que no respeten las instrucciones pueden provocar lesiones o accidentes mortales.

W-2003-0807

*Cada 10 horas (antes de arrancar la cargadora)*

- **Aceite del motor:** Compruebe el nivel de aceite y añada más si fuese necesario. (Véase la página 148.)
- **Filtros de aire del motor y sistema de ventilación:** Compruebe el panel de visualización. Repárelo sólo si fuese necesario. Compruebe si los componentes tienen fugas o están dañados. (Véase la página 142.)
- **Sistema de refrigeración del motor:** Elimine los residuos del radiador, el refrigerador de fluido hidráulico y la rejilla trasera. Compruebe que el refrigerante esté FRÍO y añada refrigerante premezclado si fuese necesario. (Véase la página 151.) o (Véase la página 152.) y (Véase la página 153.)
- **Filtro de combustible:** Elimine el agua acumulada. (Véase la página 146.)
- **Brazos de elevación, articulaciones de elevación, cilindros, sistema Bob-Tach, ejes de articulación y cuñas:** Lubrique con grasa multiusos a base de litio. (Véase la página 178.)
- **Cinturón de seguridad, tensores del cinturón de seguridad, barra de seguridad y bloqueos de los mandos:** Compruebe el estado del cinturón de seguridad. Limpie o sustituya los tensores del cinturón de seguridad cuando sea necesario. Compruebe el correcto funcionamiento de la barra de seguridad y de los bloqueos de los mandos. Elimine la suciedad y los residuos de las piezas móviles. (Véase la página 127.) y (Véase la página 129.)
- **Sistemas Bobcat de bloqueo interfuncional (BICS™):** Compruebe que funcionan correctamente. Las funciones de elevación e inclinación NO DEBEN funcionar con la barra de seguridad levantada. (Véase la página 126.)
- **Bocina delantera:** Compruebe que el funcionamiento sea correcto. (Véase la página 51.)
- **Neumáticos:** Compruebe el estado de desgaste de los neumáticos y que la presión sea la correcta. Infle los neumáticos a la presión MÁXIMA que aparece en el lateral de los mismos. (Véase la página 171.)
- **Cabina del operador:** Compruebe los tornillos de sujeción, las arandelas y las tuercas. Compruebe el estado de la cabina. (Véase la página 135.)
- **Indicadores y luces:** Compruebe que todos los indicadores y las luces funcionan correctamente. (Véase la página 38.)
- **Tuercas de las ruedas:** Realice el mantenimiento cada 10 horas, o a diario durante las primeras 30 horas, y luego conforme a lo programado. Compruebe que no estén sueltas las tuercas de las ruedas y apriételas al par correcto. (Véase la página 171.)
- **Huellas antideslizantes y pegatinas de seguridad:** Compruebe si hay pegatinas o huellas antideslizantes dañadas. Sustituya las pegatinas o huellas que estén estropeadas o gastadas. (Véase la página 19.) y (Véase la página 93.)
- **Fluido hidráulico:** Compruebe el nivel de fluido y añada más si fuese necesario. (Véase la página 163.)
- **Filtros de la calefacción (si viene equipado):** Limpie o sustituya los filtros cuando sea necesario. (Véase la página 140.)

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (CONT.)

### Intervalos de mantenimiento (Cont.)

#### *Cada 50 horas*

- **Latiguillos y conductos hidráulicos:** Compruebe si existen daños o fugas. Repare o sustituya lo que sea necesario.
- **Transmisión final (cárter de cadena):** Compruebe el nivel de fluido y añada más si fuese necesario. (Véase la página 172.)
- **Freno de estacionamiento, pedales, mandos manuales y palancas de dirección o joysticks:** Compruebe que funcionan correctamente. Repare o ajuste si es necesario.
- **Tuercas de las ruedas:** Compruebe que no haya tuercas flojas y apriételas al par correcto. (Véase la página 171.)
- **Correa de transmisión del motor / hidrostática:** Realice el mantenimiento después de las primeras 50 horas y luego conforme a lo programado. Compruebe si existe desgaste o roturas. Ajústela o sustitúyala cuando sea necesario. (Véase la página 174.)
- **Aceite y filtro del motor:** Realice el mantenimiento después de las primeras 50 horas y luego conforme a lo programado. Cambie el aceite y el filtro. (Véase la página 149.)

#### *Cada 100 horas*

- **Apagachispas:** Vacíe la cámara apagachispas. (Véase la página 170.)
- **Batería:** Compruebe los cables y las conexiones. (Véase la página 159.)
- **Aceite y filtro del motor:** Realice el mantenimiento cada 100 horas cuando utilice la máquina en condiciones extremas. Cambie el aceite y el filtro. (Véase la página 149.)

#### *Cada 250 horas o cada 12 meses*

- **Filtro de combustible:** Sustituya el filtro. (Véase la página 146.)
- **Correa de transmisión del motor / hidrostática:** Compruebe si presenta desgaste o daños. Ajústela o sustitúyala cuando sea necesario. (Véase la página 174.)
- **Correa de transmisión (alternador, bomba de agua):** Compruebe su estado. Sustituya conforme sea necesario. (Véase la página 173.)
- **Sistema Bobcat de bloqueo interfuncional (BICS™):** Compruebe el funcionamiento del mando de derivación de los brazos de elevación. (Véase la página 126.)
- **Aceite y filtro del motor:** Sustituya el aceite y el filtro. (Véase la página 149.)

#### *Cada 500 horas o cada 12 meses*

- **Filtro de cebado hidráulico y respiradero del depósito hidráulico:** Sustituya el filtro de cebado y el respiradero del depósito hidráulico. (Véase la página 167.) y (Véase la página 169.).

#### *Cada 1000 horas o cada 12 meses*

- **Filtro hidráulico / hidrostático:** Sustituya el filtro hidráulico / hidrostático. (Véase la página 166.)
- **Depósito hidráulico:** Sustituya el fluido. (Véase la página 164.)
- **Transmisión final (cárter de cadena):** Sustituya el fluido. (Véase la página 172.)
- **Válvulas del motor:** Ajuste la holgura de las válvulas.

#### *Cada 24 meses*

- **Refrigerante:** Cambie el refrigerante. (Véase la página 154.)

**NOTA:** Puede solicitar el Libro de inspecciones a través de su distribuidor local. Referencia: 7296478.