

## PROGRAMME D'ENTRETIEN

### Intervalles d'entretien

Les entretiens doivent être effectués à intervalles réguliers afin d'éviter toute usure excessive ou défaillance prématurée des composants de la machine.

Utilisez le tableau des entretiens comme guide d'entretien approprié de la chargeuse Bobcat.



## AVERTISSEMENT

### RISQUES DE BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES

Lisez les instructions avant d'utiliser la machine ou d'effectuer son entretien. Lisez et assimilez le contenu du Manuel d'utilisation et d'entretien, du Guide de l'Opérateur et des autocollants apposés sur la machine. Lors d'une réparation, d'un réglage ou d'une opération d'entretien, respectez les instructions et les avertissements contenus dans les manuels. Une fois le travail terminé, assurez-vous toujours que la machine / l'accessoire fonctionne correctement. L'absence de formation de l'opérateur et le non-respect des instructions peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.

W-2003-0807

*Toutes les 10 heures (avant de démarrer la chargeuse)*

- **Huile moteur** - Contrôlez le niveau et faites l'appoint si nécessaire. (Voir page 150.)
- **Filtres à air moteur et circuit d'admission d'air** - Contrôlez le tableau de bord. N'effectuez l'entretien qu'en cas de nécessité. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites ni de composants endommagés. (Voir page 143.)
- **Système de refroidissement du moteur** - Éliminez les débris présents dans l'ensemble radiateur et refroidisseur d'huile hydraulique, le refroidisseur de carburant, le condenseur de climatisation (selon modèle), la grille arrière et les grilles de la porte arrière et du capot moteur. Contrôlez le niveau À FROID et faites l'appoint avec du liquide de refroidissement prémélangé si nécessaire. (Voir page 153.) et (Voir page 156.)
- **Filtre à carburant** - Contrôlez le tableau de bord. Vidangez l'eau dès que nécessaire. (Voir page 147.)
- **Bras de levage, articulations de levage, vérins, Bob-Tach, axes pivots, cales, broches de l'essieu de torsion** - Lubrifiez avec une graisse multi-usages à base de lithium. (Voir page 183.)
- **Ceinture de sécurité, enrouleurs de ceinture de sécurité, arceau de siège et verrouillage des commandes** - Contrôlez l'état de la ceinture de sécurité. Nettoyez ou remplacez l'enrouleur si nécessaire. Contrôlez le bon fonctionnement de l'arceau de siège et du verrouillage des commandes. Éliminez les saletés et les débris des pièces mobiles. (Voir page 129.) et (Voir page 130.)
- **isopositif de verrouillage Bobcat (BICS™)** - Contrôlez son bon fonctionnement. Les fonctions de levage et de cavage NE DOIVENT PAS fonctionner lorsque l'arceau de siège est relevé. (Voir page 128.)
- **Avertisseur avant** - Contrôlez son bon fonctionnement. (Voir page 49.)
- **Cabine de l'opérateur** - Contrôlez les boulons de fixation, les rondelles et les écrous. Contrôlez l'état de la cabine. (Voir page 135.)
- **Témoins et voyants** - Vérifiez si tous les témoins et voyants fonctionnent correctement. (Voir page 37.)
- **Autocollants de sécurité et antidérapants** - Contrôlez l'état des autocollants de sécurité et des antidérapants. Remplacez tout élément usé ou endommagé. (Voir page 19.) et (Voir page 92.)
- **Huile hydraulique** - Contrôlez le niveau d'huile et faites l'appoint si nécessaire. (Voir page 167.)
- **Filtres du chauffage et de la climatisation** (selon modèle) - Nettoyez ou remplacez les filtres si nécessaire. (Voir page 140.)

## TABLEAU DES ENTRETIENS (SUITE)

### Intervalles d'entretien (suite)

*Toutes les 50 heures*

- **Flexibles et conduites du système hydraulique** - Contrôlez leur état et leur étanchéité. Effectuez les réparations ou les remplacements nécessaires.
- **Frein de stationnement et manipulateurs** - Vérifiez leur bon fonctionnement. Effectuez les réparations ou les réglages éventuellement requis.
- **Écrous de barbotins des chenilles** - Vérifiez le serrage des écrous de barbotins et serrez-les au couple approprié. (Voir page 175.)
- **Courroie d'entraînement hydrostatique/du moteur** - Premier entretien à 50 heures, puis selon le tableau. Contrôlez l'usure et l'état. Ajustez-la ou remplacez-la si nécessaire. (Voir page 179.)
- **Courroie d'entraînement hydrostatique/du moteur** - Premier entretien à 50 heures, puis selon le tableau. Remplacez l'huile et le filtre. (Voir page 151.)

*Toutes les 100 heures*

- **Batterie** - Contrôlez les câbles et les raccordements. (Voir page 163.)
- **Huile moteur et filtre** - Entretien toutes les 100 heures en conditions de travail intensives. Remplacez l'huile et le filtre. (Voir page 151.)

*Toutes les 250 heures ou tous les 12 mois.*

- **Courroie d'entraînement hydrostatique/du moteur** - Contrôlez l'usure et l'état. Ajustez-la ou remplacez-la si nécessaire. (Voir page 179.)
- **Courroie d'entraînement hydrostatique/du moteur** - Contrôlez leur état. Remplacez-les si nécessaire (Voir page 176.) et (Voir page 177.)
- **Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS™)** - Contrôlez le bon fonctionnement de la commande de dérivation des bras de levage. (Voir page 128.)

*Toutes les 500 heures ou tous les 12 mois.*

- **Filtre à carburant** - Remplacez le filtre. (Voir page 147.)
- **Filtre de gavage hydraulique, reniflard du réservoir hydraulique** - Remplacez le filtre de gavage et le reniflard du réservoir. (Voir page 171.) et (Voir page 172.)
- **Bâti du moteur hydrostatique** - Remplacez le fluide. (Voir page 175.)
- **Huile moteur et filtre** - Remplacez l'huile et le filtre. (Voir page 151.)
- **Faisceau de chauffage et évaporateur de climatisation** (selon modèle) - Nettoyez le faisceau de chauffage et l'évaporateur de climatisation. Nettoyez les orifices de vidange. (Voir page 141.)

*Toutes les 1000 heures ou tous les 12 mois.*

- **Filtre hydraulique/hydrostatique** - Remplacez le filtre hydraulique/hydrostatique. (Voir page 170.)
- **Réservoir hydraulique** - Remplacez l'huile. (Voir page 168.)
- **Soupapes du moteur** - Réglez le jeu des soupapes du moteur.

*Toutes les 1500 heures ou tous les 24 mois.*

- **Liquide de refroidissement** - Remplacez le liquide de refroidissement. (Voir page 157.)

*Toutes les 3000 heures ou tous les 36 mois.*

- **Filtre du fluide d'échappement diesel (DEF)/AdBlue®** - Remplacez le filtre du fluide d'échappement diesel (DEF)/AdBlue®.

**REMARQUE : vous pouvez commander le livret d'entretien auprès de votre concessionnaire Bobcat. Référence 7296478.**