

ONDERHOUDSSCHEMA

Lijst

Het onderhoud dient op regelmatige tijdstippen te worden uitgevoerd. Zo niet zullen overmatige slijtage en vroegtijdige defecten optreden. Het onderhoudsschema helpt u om de Bobcat-lader correct te onderhouden.

 WAARSCHUWING	<p>Instructies zijn noodzakelijk alvorens de machine in gebruik te nemen of te onderhouden. Lees aandachtig de bedienings- en onderhoudshandleiding, het bestuurdershandboek alsook de waarschuwingstekens (stickers) op de machine, en zorg dat u alles goed begrijpt. Volg bij reparaties, afstellen of onderhoud de waarschuwingen en instructies uit de handleidingen op. Controleer of de machine correct werkt na afstellingen, reparaties of onderhoud. Ongeschoolde bestuurders kunnen lichamelijk letsel of levensgevaar veroorzaken.</p> <p style="text-align: right;">W-2003-0807</p>
---	--

ONDERHOUDSSCHEMA		UREN					
		8-10	50	100	?	?	?
ONDERDEEL	ONDERHOUD VEREIST						
Motorolie	Controleer het oliepeil en voeg zo nodig olie toe. Nooit teveel bijvullen.						
Motorluchtfilter en luchtinlaat	Voer het onderhoud enkel uit indien nodig. Controleer op lekken en beschadigde onderdelen.						
Koelingsstelsel motor	Verwijder vuil van de oliekoeler, de radiator en de rooster. Controleer het COLD-peil van het koelmiddel en voeg zo nodig voorgemengd koelmiddel toe.						
Brandstoffilter	Verwijder het ingesloten water.						
Hefarmen, cilinders, Bob-Tach scharnierpenen en wiggen	Smeer met universeel vet op basis van lithium.						
Stoelbeugel, bedieningsvergrendelingen, veiligheidsgordel, gordelspanners	Controleer de staat van de veiligheidsgordel. Gordelspanners schoonmaken of vervangen wanneer nodig. Controleer de stoelbeugel en de bedieningsvergrendelingen op correct functioneren. Verwijder vuil en afval van bewegende onderdelen.						
Bobcat-vergrendelingssysteem (BICS™)	Controleer de correcte werking. De hef- en kipfuncties MOGEN NIET functioneren terwijl de stoelbeugel is omhooggeklapt. Lees in de handleiding meer details.						
Claxon voor	Controleer de juiste werking.						
Veiligheidstreden en -stickers	Controleer de veiligheidsstickers en veiligheidstreden. Vervang stickers of treden die beschadigd of versleten zijn.						
Bestuurderscabine	Controleer de bevestigingselementen, ruitenwissers en moeren. Controleer de staat van de cabine.						
Richtingaanwijzers en lichten	Controleer de werking van de richtingaanwijzers en lichten.						
Verwarmingsfilters (indien aanwezig)	Reinig of vervang filters indien nodig.						
Hydraulische vloeistof, slangen en buisleidingen	Controleer het vloeistofpeil en vul bij indien nodig. Controleer op schade en lekken. Herstel of vervang zo nodig.						
Rupsen	Controleer op beschadigde of versleten rupsbanden en juiste rupsbandenspanning.	■					
Parkeerrem, pedalen, bedieningshendels en stuurhendels of joysticks	Controleer de correcte werking. Herstel of stel indien nodig af.						
Vonkvrije uitlaat	Reinig de vonkkamer.						
Batterij	Controleer de kabels, verbindingen en het elektrolytpeil. Voeg zo nodig gedistilleerd water toe.						
Scharnierpunten van de stuurhendels	Smeernippels.						
Brandstoffilter	Vervang het filterelement.						
Motor/hydrost. aandrijfriem	Controleer op schade of slijtage. Controleer aanslag van spanrolarm.		▲				
Aandrijfriemen (dynamo, waterpomp)	Controleer staat en spanning. Herstel of vervang zo nodig.						
Bobcat-vergrendelingssysteem (BICS™)	Controleer de werking van de bypass-bediening van de hefarmen.						
Motorolie en oliefilter	Vervang olie en filter.		▲	*			
Onderhoud van rupsbandtandwielen	Controleer het aanhaalmoment. Span aan indien nodig. Zie de werkwijze in deze handleiding.						
Hydraulisch/hydrostatisch filter, laadfilter, ontluuchtingsdop van het hydraulisch reservoir	Vervang het hydraulisch/hydrostatisch filter, het laadfilter en de ontluuchting van het hydraulisch reservoir.		●				
Hydraulisch reservoir	Vervang de vloeistof.						
Carteraftapfilters	Vervang de filters.		▲				
Motorkleppen	Stel de motorkleppen af.					○	
Koelmiddel	Vervang het koelmiddel						Om de 2 jaar

- Of om de 12 maanden.
- ▲ Voer onderhoud uit na eerste 50 bedrijfsuren, daarna volgens schema.
- Controleer om de 8 - 10 uur tijdens de eerste 24 uur en vervolgens om de 50 uur.
- Vervang het hydraulisch / hydrostatisch filterelement na de eerste 50 bedrijfsuren, wanneer de onderhoudscode [M0217] op het display verschijnt of volgens schema.
- * Vervang de olie en het filter bij zware werkomstandigheden om de 100 bedrijfsuren.
- Voer onderhoud uit na eerste 500 bedrijfsuren, daarna volgens schema.

OPMERKING: Het Controle-inspectieboekje kan bij uw lokale dealer worden besteld. Onderdeelnummer 4420300.