

TABLEAU D'ENTRETIEN

Tableau

Les entretiens doivent être effectués à intervalles réguliers afin d'éviter toute usure excessive ou défaillance prématurée des composants de la machine. Utilisez le tableau d'entretien comme référence lors de toute opération d'entretien de la pelle compacte Bobcat.

 AVERTISSEMENT	<p>Lisez les instructions avant d'utiliser la machine ou d'effectuer son entretien. Lisez et assimilez le contenu du Manuel de l'Opérateur et d'Entretien, du Guide de l'Opérateur et des autocollants apposés sur la machine. Lors d'une réparation, d'un réglage ou d'une opération d'entretien, respectez les instructions et les avertissements contenus dans les manuels. Une fois le travail terminé, vérifiez toujours si la machine fonctionne correctement. L'absence de formation de l'opérateur et le non-respect des instructions peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles</p> <p style="text-align: right;">W-2003-0903</p>
--	--

TABLEAU D'ENTRETIEN		HEURES					
ÉLÉMENT	ENTRETIEN REQUIS	8-10	50	100	250	500	[3] 1 000
Liquide de refroidissement moteur	Contrôler le niveau de liquide de refroidissement. Faire l'appoint de liquide de refroidissement prémélangé si nécessaire.						
Huile moteur	Contrôler le niveau d'huile moteur et faire l'appoint si nécessaire.						
Huile, flexibles et conduites hydrauliques	Contrôler le niveau d'huile hydraulique et faire l'appoint si nécessaire. Vérifier la présence de détériorations ou de fuites. Effectuer les réparations ou les remplacements nécessaires.						
Filtre à air du moteur et circuit d'admission d'air	Contrôler le témoin d'état et vider la cuve à poussière si nécessaire. S'assurer que le circuit d'admission d'air ne présente pas de fuites.						
Chenilles	Contrôler et régler la tension des chenilles si nécessaire.						
Témoins et voyants	Vérifier si tous les témoins et voyants fonctionnent correctement.						
Verrouillage de la console de commande	Vérifier son fonctionnement. Effectuer les réparations ou les remplacements nécessaires.						
Structure de protection de l'opérateur	Contrôler l'état général. Contrôler les fixations.						
Ceinture de sécurité	Contrôler l'état général. Contrôler les fixations.						
Autocollants et antidérapants de sécurité	Vérifier si les autocollants et les antidérapants de sécurité ne sont pas endommagés. Remplacer le cas échéant les autocollants ou les antidérapants usés ou abîmés.						
Points pivots	Graisser tous les points pivots de la machine.						
Pignon et couronne d'orientation	Graisser par les deux graisseurs.						
Réservoir de carburant et filtre	Vidanger l'eau et les sédiments du réservoir et du filtre à carburant.						
Batterie	Contrôler la batterie, les câbles, les connexions et le niveau d'électrolyte. Faire l'appoint d'eau distillée si nécessaire.						
Courroie de l'alternateur et du ventilateur	Vérifier l'état de la courroie et la régler si nécessaire.		[1]				
Silencieux pare-étincelles	Nettoyer la chambre à étincelles.						
Filtre à carburant	Remplacer le filtre à carburant.						
Moteur d'entraînement	Contrôler le niveau d'huile des deux moteurs d'entraînement.			[2]			
Huile et filtre à huile moteur	Remplacer l'huile et le filtre. Utiliser un filtre Bobcat et de l'huile de qualité CD ou supérieure.		[1]				
Radiateur et refroidisseur d'huile	Éliminer les débris des ailettes des radiateurs.						
Filtre hydraulique	Remplacer le filtre.			[2]			
Alternateur et démarreur	Contrôler les connexions de l'alternateur et du démarreur.			[2]			
Soupapes du moteur	Contrôler et régler le jeu des culbuteurs.						
Moteur d'entraînement	Remplacer l'huile des deux moteurs d'entraînement.						
Circuit hydraulique	Remplacer l'huile et les filtres hydrauliques. Nettoyer le réservoir.			[2]			
Circuit de refroidissement du moteur	Vidanger et rincer le circuit de refroidissement. Remplacer le liquide de refroidissement prémélangé tous les deux ans.						

[1] Également après les 50 premières heures.

[2] Également après les 100 premières heures.

[3] Ou tous les 12 mois.

Il est possible de commander le Carnet de contrôle par l'intermédiaire du concessionnaire (référence 4420310).