


## PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

### Tabella

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti a intervalli regolari. Il mancato rispetto di questa norma provoca un'usura eccessiva e guasti precoci. Il programma di manutenzione costituisce una guida per una corretta manutenzione dell'escavatore Bobcat.

 <b>AVVERTENZA</b>	<p>Prima dell'uso o della manutenzione della macchina, leggere le istruzioni. Leggere attentamente il Manuale d'uso e manutenzione, il Libretto d'istruzioni e gli adesivi d'identificazione sulla macchina (etichette). Quando si effettuano interventi di riparazione, regolazione o manutenzione, seguire le avvertenze e le istruzioni dei manuali. Dopo ogni intervento di regolazione, riparazione o manutenzione, controllare che tutto funzioni correttamente. La mancanza di addestramento e il mancato rispetto delle istruzioni possono essere causa di lesioni gravi o mortali.</p> <p style="text-align: right;">W-2003-0903</p>
---	---

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE		ORE					
COMPONENTE	MANUTENZIONE NECESSARIA	8-10	50	100	250	500	[3] 1000
Refrigerante motore	Controllare il livello del refrigerante. Aggiungere refrigerante premiscelato secondo necessità.						
Olio motore	Controllare il livello dell'olio motore e rabboccare secondo necessità.						
Olio idraulico, tubazioni flessibili e rigide	Controllare il livello dell'olio idraulico e rabboccare secondo necessità. Verificare la presenza di eventuali danni o perdite. Riparare o sostituire secondo necessità.						
Filtro dell'aria e impianto dell'aria del motore	Controllare l'indicatore di condizione e, se necessario, svuotare la vaschetta raccogli-polvere. Verificare la presenza di perdite nell'impianto dell'aria.						
Cingoli	Controllare e regolare la tensione dei cingoli secondo necessità.						
Indicatori e spie	Verificare il corretto funzionamento di tutti gli indicatori e di tutte le spie.						
Bloccaggio delle console di comando	Verificare che funzioni correttamente. Riparare o sostituire secondo necessità.						
Tettuccio dell'operatore	Controllare le condizioni e la bulloneria di fissaggio.						
Cintura di sicurezza	Controllare le condizioni e la bulloneria di fissaggio.						
Adesivi di sicurezza e gradini antisdrucchiolo	Controllare che gli adesivi e i gradini antisdrucchiolo non siano danneggiati. Sostituire gli adesivi e i gradini danneggiati o usurati.						
Punti di articolazione	Ingrassare tutti i punti di articolazione della macchina.						
Ralla e pignone di rotazione	Ingrassare i due raccordi.						
Serbatoio e filtro del carburante	Scaricare l'acqua e i sedimenti dal serbatoio e dal filtro del carburante.						
Batteria	Controllare la batteria, i cavi, i collegamenti e il livello dell'elettrolita. Aggiungere acqua distillata secondo necessità.						
Cinghia dell'alternatore/ventola	Verificare le condizioni della cinghia e regolare secondo necessità.		[1]				
Marmitta parascintille	Svuotare la camera parascintille.						
Filtro del carburante	Sostituire il filtro del carburante.						
Motore di trasmissione	Controllare il livello del lubrificante in entrambi i motori di trasmissione.			[2]			
Olio motore e filtro	Cambiare l'olio e sostituire il filtro. Utilizzare olio CD o di classe superiore e filtro Bobcat.		[1]				
Radiatore e scambiatore di calore dell'olio	Eliminare i detriti dalle alette del radiatore.						
Filtro idraulico	Sostituire il filtro.			[2]			
Alternatore e motorino di avviamento	Controllare i collegamenti dell'alternatore e del motorino.			[2]			
Valvole del motore	Verificare e regolare il gioco delle valvole del motore.						
Motore di trasmissione	Cambiare il lubrificante in entrambi i motori di trasmissione.						
Impianto idraulico	Cambiare l'olio idraulico e sostituire i filtri. Pulire il serbatoio.			[2]			
Impianto di raffreddamento del motore	Svuotare e risciacquare l'impianto di raffreddamento. Cambiare il refrigerante premiscelato ogni 2 anni.						

[1] Anche dopo le prime 50 ore.

[2] Anche dopo le prime 100 ore.

[3] Oppure ogni 12 mesi.

Il Libretto per ispezioni può essere ordinato dal concessionario di zona. Numero pezzo: 4420310.