


ONDERHOUDSSCHEMA

Tabel

Onderhoudswerk moet regelmatig worden uitgevoerd. Indien dit niet gebeurt, zullen overmatige slijtage en vroegtijdige defecten optreden. Het onderhoudsschema is een richtlijn voor correct onderhoud van de Bobcat-graafmachine.

 WAARSCHUWING	<p>Alvorens met de machine te werken, moet u over de correcte instructies beschikken. Lees en begrijp de bedienings- en onderhoudshandleiding, het bestuurdershandboek en de waarschuwingssymbolen (stickers) op de machine. Volg bij het uitvoeren van reparaties, afstellingen of onderhoud de waarschuwingen en instructies uit de handleidingen op. Controleer of de machine correct functioneert na reparaties, afstellingen of onderhoud. Onbevoegde bestuurders en het niet naleven van deze instructies kan verwondingen of zelfs dood veroorzaken.</p> <p style="text-align: right;">W-2003-0903</p>
---	---

ONDERHOUDSSCHEMA		BEDRIJFSUREN					
ONDERHOUDSELEMENT	VOORGESCHREVEN ONDERHOUD	8-10	50	100	250	500	[3] 1000
Motorkoelvloeistof	Controleer het koelvloeistofpeil. Vul zo nodig voorgemengde koelvloeistof bij.						
Motorolie	Controleer het motoroliepeil en vul zo nodig olie bij.						
Hydraulische vloeistof, slangen en leidingen	Controleer het peil van de hydraulische vloeistof en vul zo nodig bij. Controleer op beschadiging en lekken. Repareer of vervang indien nodig.						
MotorluchtfILTER en luchtinlaatsysteem	Controleer de vervuilingindicator en leeg de stofbeker indien nodig. Controleer het luchtinlaatsysteem op lekkage.						
Rupsbanden	Controleer de spanning van de rupsbanden en stel deze indien nodig af.						
Indicatorlampjes en lampen	Controleer of alle indicatorlampjes en lampen goed werken.						
Uitschakelinrichting bedieningsconsole	Controleer of deze correct functioneert. Repareer of vervang indien nodig.						
Overdekte bestuurdersplaats	Controleer de staat ervan. Controleer de bevestigingselementen.						
Veiligheidsgordel	Controleer de staat ervan. Controleer de bevestigingselementen.						
Waarschuwingstekens en veiligheidstreden	Controleer op beschadigde waarschuwingstekens (stickers) en -treden (opstapjes). Vervang alle stickers of treden die beschadigd of afgesleten zijn.						
Scharnierpunten	Breng vet aan op alle scharnierpunten van de machine.						
Zwenkkrans en -tandwiel	Vet beide fittings in.						
Brandstoftank en -filter	Voer water en bezinksel af uit de brandstoftank en de brandstoffilter.						
Accu	Controleer de accu, kabels, aansluitingen en het elektrolytpeil. Vul zo nodig gedistilleerd water bij.						
Dynamo-/ventilatorriem	Controleer de staat van de riem en stel deze zo nodig af.		[1]				
Uitlaatdemper met vonkenvanger	Reinig de vonkenkamer.						
Brandstoffilter	Vervang de brandstoffilter.						
Aandrijfmotor	Controleer het smeermiddelpeil in beide aandrijfmotoren.			[2]			
Motorolie en oliefilter	Vervang de olie en de filter. Gebruik olie van het type CD of beter en een Bobcat-filter.		[1]				
Radiator en oliekoeler	Verwijder het gruis van de koelvinnen van de radiator.						
Hydraulische-oliefilter	Vervang de filter.			[2]			
Dynamo en startmotor	Controleer de dynamo- en startmotoraansluitingen.			[2]			
Motorkleppen	Controleer de klepspel van de motor en stel deze af.						
Aandrijfmotor	Ververs het smeermiddel in beide aandrijfmotoren.						
Hydraulisch systeem	Ververs de hydraulische vloeistof en de filters. Reinig de tank.			[2]			
Motorkoelsysteem	Tap het koelsysteem af en spoel het door. Ververs de voorgemengde koelvloeistof om de 2 jaar.						

[1] Ook na de eerste 50 bedrijfsuren.

[2] Ook na de eerste 100 bedrijfsuren.

[3] Of om de 12 maand.

Uw dealer kan het inspectieboek (logboek) voor u bestellen.
Onderdeelnummer: 4420310.