

РАСПИСАНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

График

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться через строго определенные интервалы времени. Несоблюдение этого правила приводит к чрезмерному износу и раннему отказу оборудования. Расписание сервисного обслуживания содержит инструкции по организации надлежащего технического обслуживания экскаватора Bobcat.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	<p>Перед эксплуатацией или техническим обслуживанием машины необходимо ознакомиться с инструкциями. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и обслуживанию, справочным руководством оператора и условными обозначениями (наклейками) на машине. Во время ремонта, настройки или технического обслуживания соблюдайте предупреждения и инструкции, содержащиеся в руководствах. По окончании ремонтных работ, настройки или технического обслуживания проверьте работоспособность машины. Действия неподготовленных операторов или несоблюдение инструкций могут привести к травме или смертельному исходу. W-2003-0903</p>
---	--

РАСПИСАНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ		ЧАСЫ					
КОМПОНЕНТ	НЕОБХОДИМОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	8-10	50	100	250	500	[3] 1 000
Охлаждающая жидкость двигателя	Проверка уровня охлаждающей жидкости. Добавление предварительно смешанной охлаждающей жидкости при необходимости.						
Масло в двигателе	Проверка уровня масла в двигателе и добавление моторного масла при необходимости.						
Гидравлическая жидкость, шланги и трубопроводы	Проверка уровня гидравлической жидкости и добавление при необходимости. Проверка на повреждения и утечки. Ремонт или замена при необходимости.						
Воздушный фильтр двигателя и система воздушного охлаждения	Проверка индикатора состояния и очистка пылезащитного колпачка при необходимости. Проверка системы воздушного охлаждения на наличие утечек.						
Гусеницы	Проверка и регулировка натяжения гусеничного полотна при необходимости.						
Индикаторы и осветительные приборы	Проверка правильности работы всех индикаторов и осветительных приборов.						
Блокировка консоли управления	Проверка правильности работы. Ремонт или замена при необходимости.						
Навес над креслом оператора	Проверка состояния. Проверка крепления.						
Ремень безопасности	Проверка состояния. Проверка крепления.						
Предупредительные знаки и ступеньки безопасности	Проверка условных обозначений (наклеек) и ступенек безопасности на повреждения. Замена поврежденных или погнутых условных обозначений или ступенек безопасности.						
Оси вращения	Смазка всех осей вращения машины.						
Поворотная платформа и шестерня	Смазка двух арматур.						
Топливный бак и фильтр	Слив воды и осадка из топливного бака и топливного фильтра.						
Аккумулятор	Проверка аккумулятора, кабелей, соединений и уровня электролита. Добавление дистиллированной воды при необходимости.						
Приводной ремень генератора переменного тока и вентилятора	Проверка состояния ремня и его регулировка при необходимости.		[1]				
Глушитель с искроуловителем	Чистка искроуловительной камеры.						
Топливный фильтр	Замена топливного фильтра.						
Приводной двигатель	Проверьте уровень смазочного материала в обоих приводных двигателях.			[2]			
Моторное масло и фильтр	Замена масла и фильтра. Используйте масло CD или более высокого качества и фильтр Bobcat.		[1]				
Радиатор и масляный радиатор	Очистка пластин радиатора от мелкого мусора.						
Гидравлический фильтр	Замена фильтра.			[2]			
Генератор и стартер	Проверка соединений генератора и стартера.			[2]			
Клапаны двигателя	Проверка состояния клапанов двигателей и их очистка.						
Приводной двигатель	Замените смазочный материал в обоих приводных двигателях.						
Гидравлическая система	Замена гидравлической жидкости и фильтров. Очистка резервуара.			[2]			
Система охлаждения двигателя	Дренаж и промывка охлаждающей системы. Производите замену предварительно смешанной охлаждающей жидкости каждые 2 года.						

[1] Также за первые 50 часов.

[2] Также за первые 100 часов.

[3] Или каждые 12 месяцев.

Контрольную книгу проверки (протокол) можно заказать у местного агента по продаже. Номер детали: 4420310.