



INSTRUCTION MANUAL

ZWF007



Detachable Sandwich Maker

If you have any problems, please feel free to contact us at support@sunvivi.com. We are committed to providing you with our best service and will respond promptly.



707-392-8405



support@sunvivi.com



www.sunvivi.com



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should be observed.

PLEASE READ AND SAVE ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE DETACHABLE SANDWICH MAKER.

1. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. The Detachable Sandwich Maker is not intended for use by children.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles, knobs or oven mitts.
3. For indoor household use only.
4. Unplug the Detachable Sandwich Maker from the outlet when not in use and before cleaning. Allow the Detachable Sandwich Maker to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning.
5. To protect against electric shock, do not immerse cord, plugs, or Detachable Sandwich Maker base in water or any other liquid.
6. Do not operate the Detachable Sandwich Maker with a damaged cord or plug, or after the Detachable Sandwich Maker malfunctions, or has been damaged in any manner. Return the Detachable Sandwich Maker to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. Never use accessories that are not recommended by the manufacturer. They could constitute a danger to the user and risk damage to the Detachable Sandwich Maker.
8. Never move the Detachable Sandwich Maker by pulling the cord. DO NOT let the electrical cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces.
9. Place the Detachable Sandwich Maker on a flat, level, stable, heat resistant surface when using.
10. Make sure the cord never comes into contact with the hot parts of the Detachable Sandwich Maker.
11. Do not place the Detachable Sandwich Maker on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
12. Do not use the Detachable Sandwich Maker with a damaged outlet.
13. Make sure hands are dry when plugging in and unplugging the Detachable Sandwich Maker.
14. Any examination, repair, or adjustment for the Detachable Sandwich Maker should be made by the authorized service agent.
15. Do not use this Detachable Sandwich Maker for other than intended use.
16. Take proper precautions to prevent the risk of burns, fire, or other personal or property damage, as the Detachable Sandwich Maker generates heat and escaping steam during use.
17. Use only heat resistant wooden or plastic utensils to add or remove food from the Detachable Sandwich Maker.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



General Safety Instructions

WARNING! Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire or serious personal injury. The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are a factor which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

CAUTION: A short power supply cord is provided to reduce the risk of personal injury resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

ELECTRIC POWER

If electric circuit is overloaded with other appliances, your Detachable Sandwich Maker may not operate properly. The Detachable Sandwich Maker should be operated on a separate electrical circuit from other operating appliances.

SAFETY WARNING

Although your appliance is easy to operate, the warnings below must be followed for your safety:

1. Do not place the appliance near a heat source.
2. Use the appliance on a stable surface.
3. Do not unplug by pulling on the power supply cord.
4. The appliance must be unplugged:
 - A. Before any cleaning or maintenance.
 - B. If it appears to be faulty.



THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

List of Main Parts

- 1.S.s Metal cover
- 2.Indicator Light
- 3.Lower housing
- 4.Upper housing
- 5.Clip
- 6.Lower Plate Release Button
- 7.Upper Plate Release Button
- 8.Grill Plate
- 9.Waffle Plate
- 10.Sandwich Plate



Technical Specifications

SKU	ZWF007
Model Number	ZM-260D
Rating Voltage	120V 60Hz
Rated Wattage	800W

Contents of Packaging

- a. Base
- b. 2 Grill Plates
- c. 2 Sandwich Making Plates
- d. 2 Waffle Baking Plates
- e. Instruction Manua

Before First Use

- 1.Open lid and remove the pre-installed plates by pressing the Upper and Lower Plate Release Buttons (6, 7).
- 2.Wash plates in warm soapy water, rinse, and dry thoroughly before first use.
- 3.DO NOT immerse base in water or any other liquid.
- 4.To help maintain the non-stick coating, before using the cooking plates for the first time, lightly coat with vegetable oil on a paper towel or lightly spray with a cooking spray. You may do this periodically throughout the use of this product.

How to Use

- Clean the baking plates with a damp cloth or sponge.
- Slightly grease the baking plates with a little butter or cooking oil.

Note: when using this sandwich maker for the first time, a fine smoke haze may result. This is normal because of the initial heating of the internal components.

Making toasted sandwich

- 1.Put the mains plug into the wall socket. The red power light will illuminate to show that the sandwich maker is heating.
- 2.Prepare the batter and filling for your sandwich while sandwich maker is pre-heating.
- 3.It will take approximately 3 minutes to reach baking temperature, the ready indicator green light will go on. the sandwich maker is then at the correct temperature for use.
- 4.To obtain an even golden brown result, you can slightly butter the side of the bread in contact with the plate.
- 5.Lay the slices of bread with the buttered side on the lower cooking plate, place your filling and cover with the second slices of bread with buttered side up. You can toast only one sandwich if you wish. For optimal result, fillings should be placed well within the sandwich slices.
- 6.Lower the upper cooking plate carefully onto the bread until the sandwich maker is tightly clamped.
- 7.Cook for about 3 to 8 minutes, the ready light goes on again, or until the food be golden brown, adjusting the time to suit your own individual taste.
- 8.Use a non-metallic utensil (e.g. Wooden spatula) to remove the toasted sandwich maker. Do not use sharp or abrasive kitchen utensils.
- 9.Unplug the sandwich maker from the wall socket after use.

Recipe Ideas

The Detachable Sandwich Maker is great for heating up and making easy meals and snacks with a variety of your favorite ingredients.

Use your favorite bread or biscuits and fill them with your favorite cheese, meats, peanut butter, pizza sauce or pie filling for an easy lunch or snack.

Make your favorite pancake recipe (or use your favorite mix) and add crispy bacon, blueberries, chocolate chips or your favorite nuts.

Make a delicious Panini sandwich using focaccia or sliced crusty bread and fill it with mozzarella slices, tomato slices, and a few basil leaves or use sliced roast beef, Dijon mustard, caramelized onions and your favorite cheese.

Check your local library or online for more recipes ideas.

The waffle recipe

Recipe:	Usage amount
White flour	250g
Milk	180g
Sugar	50g
Egg	3pcs
Cooking Oil	10g

Note: It is recommended to use this flour with GOLDEN MALTED brand, and no fermentation is required.

Pour the batter into the cooking plate evenly, approximately 120-125ML.

Note: Only 125ML of batter can be poured in; otherwise, it will overflow and be difficult to clean.

Maintenance



CAUTION:

Always be sure that the Detachable Sandwich Maker is unplugged and completely cooled before cleaning or attempting to store the item. NEVER IMMERSE the Detachable Sandwich Maker base in water or any other liquid.

CLEANING

1. Remove the sandwich, waffle, or grill plates by pressing and sliding the Upper and Lower Plate Release Buttons.
2. Wash the plates in warm soapy water, rinse, and dry thoroughly before storing.
3. Wipe the base with a damp cloth, sponge, or paper towel. Do NOT immerse the base or run water over the base unit. Dry the surfaces with a soft cloth or paper towel before storing.
4. Do not use abrasive cleaners on the plates or the base unit.
5. To remove cooked on food, use a plastic bristle brush or plastic mesh pad.

STORING

Store the Detachable Sandwich Maker in a dry location. Do not place any heavy items on top of the Detachable Sandwich Maker during storage as this may result in possible damage of the Detachable Sandwich Maker.

Environmental Protection

If the Detachable Sandwich Maker should no longer work at all, please make sure that it is disposed of in an environmentally friendly way.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ZWF007



Sandwichera Desmontable

Si tiene algún problema, no dude en contactarnos en support@sunvivi.com. Estamos comprometidos a brindarle el mejor servicio y responderemos de inmediato.



707-392-8405



support@sunvivi.com



www.sunvivi.com

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando uses un electrodoméstico, debes observar las precauciones básicas de seguridad.

POR FAVOR LEA Y GUARDE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL HERRAMIENTA DE SANDWICH DESMONTABLE.

- La supervisión cercana es necesaria cuando cualquier electrodoméstico se usa cerca de niños. El Hacedor de Sándwiches Desmontable no está destinado para el uso de los niños.
- No toque las superficies calientes. Use las asas, los botones o guantes para horno.
- Solo para uso doméstico en interiores.
- Desenchufe el Hacedor de Sándwiches Desmontable del enchufe cuando no lo esté usando y antes de limpiarlo. Deje enfriar el Hacedor de Sándwiches Desmontable antes de poner o quitar partes y antes de limpiarlo.
- Para proteger contra descargas eléctricas, no sumerja el cordón, los enchufes o la base del Hacedor de Sándwiches Desmontable en agua o cualquier otro líquido.
- No opere el Hacedor de Sándwiches Desmontable con un cordón o enchufe dañado, o después de que el Hacedor de Sándwiches Desmontable funcione mal o haya sido dañado de alguna manera. Regrese el Hacedor de Sándwiches Desmontable al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
- Nunca use accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Podrían constituir un peligro para el usuario y causar daños al Hacedor de Sándwiches Desmontable.
- Nunca mueva el Hacedor de Sándwiches Desmontable tirando del cordón. NO deje que el cordón eléctrico cuelgue por el borde de una mesa o encimera o toque superficies calientes.
- Coloque el Hacedor de Sándwiches Desmontable sobre una superficie plana, nivelada, estable y resistente al calor al usarlo.
- Asegúrese de que el cordón nunca entre en contacto con las partes calientes del Hacedor de Sándwiches Desmontable.
- No coloque el Hacedor de Sándwiches Desmontable sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.
- No use el Hacedor de Sándwiches Desmontable con un enchufe dañado.
- Asegúrese de que las manos estén secas al enchufar y desenchufar el Hacedor de Sándwiches Desmontable.
- Cualquier examen, reparación o ajuste del Hacedor de Sándwiches Desmontable debe ser realizado por un agente de servicio autorizado.
- No use este Hacedor de Sándwiches Desmontable para otros usos que no sean los previstos.
- Tome las precauciones adecuadas para prevenir el riesgo de quemaduras, incendios u otros daños personales o materiales, ya que el Hacedor de Sándwiches Desmontable genera calor y vapor durante su uso.
- Use solo utensilios de madera o plástico resistentes al calor para agregar o retirar alimentos del Hacedor de Sándwiches Desmontable.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Instrucciones Generales de Seguridad

¡ADVERTENCIA! Lea y comprenda todas las instrucciones. No seguir todas las instrucciones que se enumeran a continuación puede resultar en descargas eléctricas, incendios o lesiones personales graves. Las advertencias, precauciones e instrucciones discutidas en este manual no pueden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Debe entenderse por el operador que el sentido común y la precaución son factores que no se pueden incorporar a este producto, sino que deben ser proporcionados por el operador.

PRECAUCIÓN: Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de lesiones personales derivadas de enredos o tropezos con un cable más largo.

ELECTRICIDAD:

Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros electrodomésticos, es posible que su Hacedor de Sándwiches Desmontable no funcione correctamente. El Hacedor de Sándwiches Desmontable debe ser operado en un circuito eléctrico separado de otros aparatos en funcionamiento.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Aunque su electrodoméstico es fácil de operar, las siguientes advertencias deben ser seguidas para su seguridad:

- 1.No coloque el electrodoméstico cerca de una fuente de calor.
- 2.Use el electrodoméstico sobre una superficie estable.
- 3.No desenchufe tirando del cable de alimentación.
- 4.El electrodoméstico debe ser desenchufado:
 - A. Antes de cualquier limpieza o mantenimiento.
 - B. Si parece estar defectuoso.

ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

List of Main Parts

- 1.Cubierta metálica
- 2.Luz indicadora
- 3.Carcasa inferior
- 4.Carcasa superior
- 5.Clip
- 6.Botón de liberación de la placa inferior
- 7.Botón de liberación de la placa superior
- 8.Placa de parrilla
- 9.Placa de waffles
- 10.Placa para sándwiches



Especificaciones Técnicas

SKU	ZWF007
Número de modelo	ZM-260D
Voltaje nominal	120V 60Hz
Potencia nominal	800W

Contenido del Empaque

- a. Base
- b. 2 Placas de Parrilla
- c. 2 Placas para Hacer Sándwiches
- d. 2 Placas para Hornear Waffles
- e. Manual de Instruccione

Antes del Primer Uso

- 1.Abra la tapa y retire las placas preinstaladas presionando los Botones de Liberación de la Placa Superior e Inferior (6, 7).
- 2.Lave las placas con agua tibia y jabón, enjuáguelas y séquelas completamente antes del primer uso.
- 3.NO sumerja la base en agua ni en ningún otro líquido.
- 4.Para ayudar a mantener el recubrimiento antiadherente, antes de usar las placas de cocción por primera vez, recúbrelas ligeramente con aceite vegetal en una toalla de papel o rocíelas ligeramente con un spray para cocinar. Puede hacer esto periódicamente durante el uso de este producto.

CÓMO USAR

- Limpie las placas de cocción con un paño húmedo o una esponja.
- Engrase ligeramente las placas de cocción con un poco de mantequilla o aceite de cocina.

Note: al usar esta sandwichera por primera vez, puede aparecer una ligera niebla de humo. Esto es normal debido al calentamiento inicial de los componentes internos.

Hacer sándwiches tostados

1. Conecte el enchufe principal en la toma de corriente. La luz roja de encendido se iluminará para indicar que la sandwichera se está calentando.

2. Prepare la masa y el relleno de su sándwich mientras la sandwichera se precalienta.

3. Tomará aproximadamente 3 minutos alcanzar la temperatura de cocción. La luz verde de listo se encenderá. La sandwichera estará entonces a la temperatura correcta para su uso.

4. Para obtener un resultado dorado y uniforme, puede untar ligeramente la parte del pan que esté en contacto con la placa con mantequilla.

5. Coloque las rebanadas de pan con el lado con mantequilla hacia abajo sobre la placa inferior, coloque el relleno y cubra con la segunda rebanada de pan con el lado con mantequilla hacia arriba. Si lo desea, puede tostar solo un sándwich. Para obtener el mejor resultado, el relleno debe colocarse bien dentro de las rebanadas de pan.

6. Baje cuidadosamente la placa superior sobre el pan hasta que la sandwichera esté firmemente cerrada.

7. Cocine durante aproximadamente 3 a 8 minutos, hasta que la luz de listo se encienda nuevamente, o hasta que el sándwich esté dorado, ajustando el tiempo según su gusto personal.

8. Use un utensilio no metálico (por ejemplo, una espátula de madera) para retirar el sándwich tostado. No use utensilios de cocina afilados o abrasivos.

9. Desenchufe la sandwichera de la toma de corriente después de su uso.

Ideas de Recetas

El Hacedor de Sándwiches Desmontable es ideal para calentar y hacer comidas y bocadillos fáciles con una variedad de sus ingredientes favoritos.

Ideas de Recetas

El Hacedor de Sándwiches Desmontable es ideal para calentar y hacer comidas y bocadillos fáciles con una variedad de sus ingredientes favoritos.

Use su pan o galletas favoritos y llénelos con su queso, carnes, mantequilla de maní, salsa de pizza o relleno de pastel favorito para un almuerzo o merienda fácil.

Prepare su receta de panqueques favorita (o use su mezcla preferida) y agregue tocino crujiente, arándanos, chispas de chocolate o sus nueces favoritas.

Haga un delicioso sándwich Panini usando focaccia o pan crujiente en rodajas y llénelo con rodajas de mozzarella, rodajas de tomate y unas hojas de albahaca o use rodajas de rosbif, mostaza de Dijon, cebollas caramelizadas y su queso favorito.

Consulte su biblioteca local o en línea para más ideas de recetas.

Receta para gofres

Ingrediente	Cantidad de uso
Harina blanca	250g
Leche	180g
Azúcar	50g
Huevos	3 unidades
Aceite de cocina	10g

Nota: Se recomienda utilizar harina de la marca GOLDEN MALTED, y no se requiere fermentación.

Vierta la masa uniformemente sobre la placa de cocción, aproximadamente 120 – 125 ml.
Nota: No vierta más de 125 ml de masa, de lo contrario, se desbordará y será difícil de limpiar.

Mantenimiento



PRECAUCIÓN:

Asegúrese siempre de que el Hacedor de Sándwiches Desmontable esté desenchufado y completamente enfriado antes de limpiarlo o intentar almacenarlo. NUNCA SUMERJA la base del Hacedor de Sándwiches en agua ni en ningún otro líquido.

LIMPIEZA

- 1.Retire las placas para sándwiches, waffles o parrilla presionando y deslizando los Botones de Liberación de la Placa Superior e Inferior.
- 2.Lave las placas en agua tibia con jabón, enjuáguelas y séquelas completamente antes de almacenarlas.
- 3.Limpie la base con un paño húmedo, esponja o toalla de papel. NO sumerja la base ni deje correr agua sobre la unidad base. Seque las superficies con un paño suave o toalla de papel antes de almacenarlas.
- 4.No use limpiadores abrasivos en las placas ni en la unidad base.
- 5.Para eliminar restos de comida cocida, use un cepillo de cerdas plásticas o una almohadilla de malla plástica.

ALMACENAMIENTO

Guarde el Hacedor de Sándwiches Desmontable en un lugar seco. No coloque objetos pesados sobre el Hacedor de Sándwiches durante el almacenamiento, ya que esto podría causar daños a la unidad.

Protección Ambiental

Si el Hacedor de Sándwiches Desmontable dejara de funcionar, asegúrese de desecharlo de manera ambientalmente amigable.