



ZIC004SL

OPERATION INSTRUCTION

Electric Ceramic Stove



Model No.: ES-3301C

For your safety and correct use of the product,
please read the instructions carefully before use.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handle or knobs.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or the whole unit in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunction or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
12. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
13. Do not use appliance for other than intended use.

14. CORRECT USE OF ELECTRICITY

- a) Use of an extension cord is not recommended as it may overheat and cause risk of fire. However, if an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and the long cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.
- b) To prevent overloading and blowing fuses, ensure that no other high power appliance is plugged into the same socket, or another socket which is connected in the same circuit.
- c) **DO NOT PUT** the cord under the carpet, blankets. Always keep the power cable away from walkway in room.
- d) **DO NOT TRY TO REPAIR** the broken fuse by yourself, the user should take the set to your local authorized maintenance center to replace it with the new one.
- e) The appliance is indoor use only.





IMPORTANT SAFEGUARDS

- f) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 - g) Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - h) The surfaces are liable to get hot during use
 - i) The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system
 - j) When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
 - k) **WARNING:** If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
 - l) The outer surface may get hot when the appliance is operating and first time use, there is a little smoke and smell, that is normal.
- 15. SAFETY IN OPERATION**
- a) DO NOT OPERATE this hot plate near water sources or flammable liquids.
 - b) DO NOT OPERATE this hot plate on or near any hot surface. (Hot plate, electric stoves etc).
 - c) Always operate this from an earthed domestic 120V ~ 60Hz power socket.
 - d) Ensure the hot place is placed on a stable, secure surface to eliminate the possibility of tipping over or avoid any water in the appliance.
 - e) Never try to touch the hot surface of this hot plate before it is cooled down.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY





IPREPARATION BEFORE USE

1. Clean the hot plate with a soft damp cloth. Place your hot plate on the level and stable surface near the electrical socket.
2. Check that the voltage marked on the product corresponds with your supply voltage. Ensure the controller is in the "OFF" position before plug in.
3. Always use flat bottom saucepans or containers that make close contact with the heating element. Ideally, the saucepans or containers should be 180~200mm in diameter. Keep the surface of the heating element clean and dry.
4. Close supervision is extremely necessary when this hot plate is used by or near children or invalids. Never operate this hot plate unattended.
5. If there is smoke for the first use, that is normal. To make the unit heat without any pot about 10 Minutes before cooking.





OPERATION

1. Put water and/or food in the container (The total amount of water and /or food should not exceed 80% of the container to avoid overflowing), put a lid on the container and place it on the hot plate. If there is smoke for the first use, that is normal. To make the unit heat without any pot about 10 Minutes before cooking.
2. Connecting to the power supply socket. Turn the switch from "OFF" TO "MAX" position and the indicator light is on for working, the hot plate is in a state of heating.
3. Two points to be reminded by the user when using the new hot plate:
 - a) When using this hot plate for the first time, there may be a smell of smoke coming from the surface of the heating element. This is normal because of the invisible protective coating in production.
 - b) Before the water is boiling, the indicator light on the hot plate may be temporary off due to the temporary disconnection of the thermostatic control. This is a safety issue for the working on the hot plate.
4. When you have finished using the hot plate, turn the switch to "OFF" position and unplug it from the socket. Wait until the appliance is completely cooled down before moving or cleaning.





MAINTENANCE & CARE

1. Make sure the plug is removed from the power supply socket. After the hot plate set has completely cooled down, clean it with the mild cleaner or gel-like cleaner by using soft cloth.

PLEASE DO NOT CLEAN THE SET WHEN IT IS STILL HOT.

2. **DO NOT USE** hard brushes, scratchy materials and/or alcohol, petrol or any organic cleaner for the cleaning purpose.

3. Except the removable frying pan, do not immerse the main body in water to clean.

4. Put the hot plate on the cool place right after the cleaning.





SPECIFICATION

Model No: ES-3301C

1) Rate Voltage: 120V,60Hz
2) Power: 650W+500W+650W
3) Stainless Steel Housing
4) Thermostat controller
5) Power indicator
6) Thermal fuse for overheating protection
7) High quality heating plate diameter. 7.1IN+5.9IN+7.1IN
8) High strength crystallite glass plate, healthy and no radiation
9) Function: any material pot such as glass cookware, ceramic cookware , steel pot.
Product size: 22.6*15*3.5IN





Any Problem? Let Us Know.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com



ZIC004SL

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Estufa Eléctrica De Cerámica



Número de modelo:
ES-3301C

Para su seguridad y un uso correcto del producto, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com



ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Cuando se utilice un electrodoméstico, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o los botones.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes ni la unidad completa en agua u otro líquido.
4. Se debe supervisar de cerca cuando cualquier electrodoméstico sea utilizado por o cerca de niños.
5. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar las piezas.
6. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato haya sufrido un mal funcionamiento o daño de cualquier tipo. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede causar lesiones.
8. No lo use en exteriores.
9. No deje que el cable cuelgue por el borde de una mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
10. No lo coloque sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un horno caliente.
11. Se debe tener extrema precaución al mover un electrodoméstico que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
12. Siempre conecte el enchufe al electrodoméstico primero, luego enchufe el cable en el tomacorriente. Para desconectar, gire cualquier control a "apagado", luego retire el enchufe del tomacorriente.
13. No use el electrodoméstico para otro uso que no sea el previsto.

14. USO CORRECTO DE LA ELECTRICIDAD

- a) No se recomienda el uso de un cable de extensión, ya que puede sobrecalentarse y causar riesgo de incendio. Sin embargo, si se utiliza un cable de extensión, la clasificación eléctrica indicada del cable de extensión debe ser al menos tan alta como la clasificación eléctrica del electrodoméstico, y el cable largo debe organizarse de manera que no se caiga sobre el mostrador o la mesa, donde pueda ser tirado por los niños o tropezarse con él.
- b) Para evitar sobrecargas y fusibles fundidos, asegúrese de que ningún otro electrodoméstico de alto voltaje esté enchufado en el mismo enchufe o en otro enchufe que esté conectado al mismo circuito.
- c) **NO PONGA** el cable debajo de alfombras o mantas. Mantenga siempre el cable de alimentación alejado de las áreas de paso en la habitación.





ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- d) **NO INTENTE REPARAR** el fusible roto usted mismo, el usuario debe llevar el aparato a su centro de mantenimiento autorizado local para reemplazarlo por uno nuevo.
- e) Este aparato es solo para uso en interiores.
- f) Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya proporcionado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- g) Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- h) Las superficies pueden calentarse durante el uso.
- i) El aparato no está destinado a ser operado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- j) Cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo, desenchúfelo del tomacorriente.
- k) **ADVERTENCIA:** Si la superficie está agrietada, apague el aparato para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- l) La superficie externa puede calentarse cuando el aparato esté en funcionamiento y durante el primer uso. Puede haber un poco de humo y olor, lo cual es normal.

15. SEGURIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO

- a) **NO OPERE** esta placa caliente cerca de fuentes de agua o líquidos inflamables.
- b) **NO OPERE** esta placa caliente sobre o cerca de cualquier superficie caliente. (Placa caliente, estufas eléctricas, etc.).
- c) Siempre opere este aparato desde un enchufe doméstico de 120V ~ 60Hz con conexión a tierra.
- d) Asegúrese de que la placa caliente esté colocada sobre una superficie estable y segura para eliminar la posibilidad de volcarse o evitar que entre agua en el aparato.
- e) Nunca intente tocar la superficie caliente de esta placa caliente antes de que se haya enfriado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SOLO PARA USO DOMÉSTICO





PREPARACIÓN ANTES DE USAR

1. Limpie la placa caliente con un paño suave y húmedo. Coloque la placa caliente sobre una superficie nivelada y estable cerca del enchufe eléctrico.
2. Verifique que el voltaje marcado en el producto coincida con el voltaje de su suministro. Asegúrese de que el controlador esté en la posición "OFF" antes de enchufarlo.
3. Siempre use sartenes o recipientes de fondo plano que hagan contacto cercano con el elemento calefactor. Idealmente, las sartenes o recipientes deben tener un diámetro de 180 ~ 200 mm. Mantenga la superficie del elemento calefactor limpia y seca.
4. Es extremadamente necesario supervisar de cerca cuando esta placa caliente sea utilizada por o cerca de niños o personas con discapacidades. Nunca opere esta placa caliente sin supervisión.
5. Si hay humo al usarlo por primera vez, eso es normal. Haga que la unidad se caliente sin ninguna olla durante unos 10 minutos antes de cocinar.





OPERACIÓN

1. Ponga agua y/o comida en el recipiente (la cantidad total de agua y/o comida no debe exceder el 80% del recipiente para evitar desbordamientos), coloque una tapa en el recipiente y póngalo sobre la placa caliente. Si hay humo al usarlo por primera vez, esto es normal. Haga que la unidad se caliente sin ninguna olla durante unos 10 minutos antes de cocinar.
2. Conecte al enchufe de alimentación. Gire el interruptor de "OFF" a la posición "MAX" y la luz indicadora se encenderá para indicar que está funcionando, la placa caliente estará en estado de calentamiento.
3. Dos puntos a recordar por el usuario al usar la nueva placa caliente:
 - a) Al usar esta placa caliente por primera vez, puede haber un olor a humo proveniente de la superficie del elemento calefactor. Esto es normal debido al recubrimiento protector invisible en la producción.
 - b) Antes de que el agua hierva, la luz indicadora en la placa caliente puede apagarse temporalmente debido a la desconexión temporal del control termostático. Este es un tema de seguridad relacionado con el funcionamiento de la placa caliente.
4. Cuando haya terminado de usar la placa caliente, gire el interruptor a la posición "OFF" y desenchúfelo del enchufe. Espere hasta que el aparato se haya enfriado completamente antes de moverlo o limpiarlo.





MANTENIMIENTO Y CUIDADO

1. Asegúrese de que el enchufe esté desconectado de la toma de corriente. Después de que el conjunto de la placa caliente se haya enfriado completamente, límpielo con un limpiador suave o limpiador en gel utilizando un paño suave.

POR FAVOR, NO LIMPIE EL CONJUNTO MIENTRAS ESTÉ CALIENTE.

2. **NO USE** cepillos duros, materiales ásperos y/o alcohol, gasolina o cualquier limpiador orgánico para fines de limpieza.
3. Excepto por la sartén removible, no sumerja el cuerpo principal en agua para limpiarlo.
4. Ponga la placa caliente en un lugar fresco justo después de la limpieza.





ESPECIFICACIONES

Modelo No: ES-3301C

1) Voltaje nominal: 120V, 60Hz
2) Potencia: 650W+500W+650W
3) Carcasa de acero inoxidable
4) Controlador termostático
5) Indicador de encendido
6) Fusible térmico para protección contra sobrecalentamiento
7) Placa calefactora de alta calidad, diámetro 7.1IN+5.9IN+7.1IN
8) Placa de vidrio cristalino de alta resistencia, saludable y sin radiación
9) Función: apta para cualquier tipo de olla, como utensilios de vidrio, utensilios de cerámica, ollas de acero.
Tamaño del producto: 22.6*15*3.5IN





Estamos aquí para ayudar.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com