



ZEC005

SINGLE CUP BREWER

User Manual



Model No.: KG010420-03

Read this manual thoroughly before using and
save it for future reference



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com

Table of Contents

Important Safeguards ----- 01

Product Component ----- 03

Before First Use ----- 05

Making Coffee ----- 07

Descaling ----- 09

Troubleshooting ----- 10

Status Indicator ----- 13

Cleaning and Maintenance ----- 14

Service ----- 15

Guarantee ----- 15



Important Safeguards

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions before use.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- **WARNING** – to protect against electric shock, fire and personal injury:
 - do not immerse cord, plug in water or other liquids;
 - do not immerse the appliance or any electrical components in water or any other liquids;
 - always switch off and unplug the appliance before cleaning.
 - the filling aperture must not be opened during use.
 - to avoid the risk of injury, do not open the brewing chamber during the brewing process.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from wall outlet when the appliance is not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. Allow to cool before handling, putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injuries to persons.
- Do not use outdoors or in a damp area.
- Do not be placed in a cabinet when in use.
- Do not place the appliance close to the edge of the countertop.
- Do not let power cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- To disconnect, turn the appliance off, then remove plug from wall outlet.
- Never pull on the cord to disconnect the appliance from the wall outlet; instead, grasp the plug and pull on the plug.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
- Never leave the appliance unattended during operation.
- A fire may occur if the appliance is covered or touching flammable



Important Safeguards

material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation. Do not store any item on top of the appliance when in use.

- Extreme caution must be used when moving an appliance containing liquids.

- Do not open the Release Lever, the Lid or remove the Ground Coffee Holder/Capsule Holder during or immediately after use. Always exercise caution when opening the Lid or removing the Ground Coffee Holder/Capsule Holder after use. Hot steam might be trapped beneath. Scalding may occur if the Lid is opened during the brewing cycle.

- Do not use the appliance with an empty or under filled Water Tank. Ensure the water level is always between the Min (6 oz) and Max (14 oz) markings. Do not fill the Water Tank over the Max (14 oz) marking.

- Keep the area above the appliance clear during use, as hot steam will escape the appliance.

- Do not use the appliance without a suitable cup/mug placed under the Nozzle.

- Do not use the appliance without the Filter/Capsule Holder .

- Do not use hot water, milk or other liquids for brewing.

- Always use fresh and cold water for brewing.

- Use extreme caution when removing the Ground Coffee Holder/Capsule Holder and disposing of used coffee ground/capsules.

- Only use capsules intended for this appliance. If the capsule does not fit, do not force the capsule into the appliance.

- CAUTION! Possibility of injury! The underside of the Lid and Capsule Holder contains sharp needles. Use caution when handling and during cleaning. Do not touch the needles.

- WARNING: To avoid the risk of injury, do not open the brew chamber during the brewing process.



Product Component

Voltage: 120V~60Hz

Wattage: 1000W



Product Component

No.	Description	No.	Description
1	Top Lid	7	Bottom Drip Tray
2	Control Panel	8	Water Tank Lid
3	Lock Button	9	Water Tank
4	Nozzle	10	Ground Filter
5	Drip Plate	11	Capsule Holder
6	Top Drip Tray		

WARNING:

- 1. DON'T open the Lock Button, Top Lid, or remove the Ground Filter / Capsule Holder during or immediately after use.
- 2. Always exercise caution when opening the Top Lid or removing the Holder/Filter after use. Hot steam might be trapped beneath.
- 3. **CAUTION!** Possibility of injury! The underside of Top Lid and Capsule Holder contains sharp needles. Use caution when handling and during cleaning. DON'T touch the needles.



Before First Use

1. Position Machine

Ensure all packaging has been removed and the appliance is always positioned onto a dry, stable, flat horizontal counter top.

2. Wash & Dry Parts

Wash the parts listed below in warm water mixed with vinegar water (this will help to remove the smell from new product), then rinse with clean water, shake dry or air dry thoroughly:

- Ground Filter
- Capsule Holder
- Removable Water Tank

WARNING: The underside of Top Lid and Holder contains sharp needles. Use caution when handling and during cleaning. **DON'T touch the needles.**

3. Add Vinegar Water

A. Lift the water tank straight up to remove it.

B. Open water tank lid and fill pure water mixed a half vinegar water. **No less 6oz and no more than 14oz (MAX) of water.**

C. Place water tank and align the buckle to hole, then press down to parallel machine's top.

NOTE:

1. Always ensure there is water in the Water Tank before use. DON'T use without water or with hot water.

2. When lifting the tank, a slight water spill is normal.

3. When first use or after long time no use, we recommend water mixed vinegar water for a few brews, until no smell is present.

4. Use only water and do not use any other liquids, like milk.

5. When first using the appliance, there may be a slight burning or plastic smell. This is normal for new product and will disappear after a few uses.



Before First Use

4. Power On

- A. Insert the Power Plug into a 120VAC outlet.
- B. Press the Top Lid down into the lock position to close the lid. Without inserting the Capsule Holder or Ground Filter.

NOTE:

- 1. The appliance has a rated power of 1000W. Before plugging it into the outlet, ensure that the electrical circuit is not overloaded with other appliances.
- 2. DON'T touch the needle on the underside of Top Lid, it's sharp.

3. After closing the Top Lid, double check if it's fully locked.

5. Cleaning Brew

- A. After closing lid, all icons will flash together for 5 secs. **When the icons flash sequentially, means it's READY.**
- B. Install the Top Drip Tray when using small mugs. Place the Drip Plate in mounting slot.
- C. Press the "REGULAR" icon once, let the appliance brew for cleaning.
- D. After brewing, add 14oz of pure water into the tank. Press the **REGULAR** icon once for brew another cleaning.

NOTE:

- 1. Must NOT open the Top Lid during brewing.** When brewing, it is normal for the appliance to emit hot steam.
- 2. Keep clear of the area above the appliance at all times.
- 3. After brewing, DON'T open the lid immediately, be careful steam.**



Making Coffee

1. Add Water

- A. Lift the water tank straight up to remove it.
- B. Open water tank lid and fill pure water.No less 6oz or more than 14oz of water.
- C. Place water tank and align the buckle to hole,then press down to parallel machine's top.

NOTE: When lifting tank, not only pick up the lid as it may disconnect.

2. Power On

- A. Insert the Power Plug into a 120VAC outlet and open the Top Lid.

3. Insert Capsule or Ground Coffee

- A. Select Holder or Filter:
 - Capsule Holder only use for K pod capsules.
 - Ground Filter only use for ground coffee. **DON'T use cocoa powder** as it can clog the Filter if not melted in time, which will cause the appliance to leak or be damaged.
- B. When using Capsule Holder, insert a capsule, **press it down,make sure the bottom of capsule is pierced**, then insert to Funnel.

WARNING: NEVER use the Dolce Gusto capsule for brewing or the appliance will be damaged right away.

- C. When installing to Funnel, the **Locating Device** on Holder/Filter is to be **aligned with the notch** in Funnel, or the Top Lid cannot be closed.
- D. When using Ground Filter, add your desired amount of ground coffee, close & lock the lid, then insert to Funnel.

NOTE:

1. **DON'T fill over the MAX fill line. DON'T add fine ground coffee.DON'T tamp the powder.**
2. Before inserting to the Funnel, must ensure **Ground Filter's lid is fully locked**, or water or powder may leak.
3. The underside of Top Lid and Capsule Holder contain sharp needles. Use caution and do not touch the needles.



Making Coffee

4. Brewing

- A. Press the Top Lid down to lock it. Make sure it's fully locked.
- B. When the icons keep flash sequentially, means the appliance is READY.
- C. Select brew mode. The selected icon will remain lit while brewing.

[STRONG] Use 8oz water to brew a cup of strong coffee.

[Over Ice] Use 6oz water to brew.

(Please add 1:1 ratio or more ice cubes to your mug first)

[REGULAR] Use all the water in tank to brew a classic Americano.

NOTE:

- 1. Press & hold "**REGULAR**" icon 3 secs is the **Descale brew**. Water will not be heated but pumped directly.
- 2. Must NOT open the Top Lid during brewing. Keep clear of the area above the appliance at all times.
- 3. When brewing, it is normal for the appliance to emit hot steam.
- 4. After brewing, DON'T open the lid immediately, be careful steam.**
- 5. The "Over Ice" function brews hot water, not warm or iced water.**

5. Cleaning

- A. After brewing, press the Lock Button to open Top Lid.
- B. After the capsule or coffee grounds have cooled, pinch the handles of the Holder/Filter and lift it out.
- C. Discard of used capsule or grounds, rinse with water and air dry Holde/ Filter.

NOTE:

- 1. Be careful the needle in Capsule Holder to avoid injury.
- 2. Capsule Holder and Ground Filter is dishwasher safe.
- 3. The Capsule Holder/Ground Filter are hot after using the appliance. allow to cool before removing.



Descaling

1. Descaling

After 300 brews, the appliance sends a descaling reminder, and will beep 3 times after each plug on.

Regular descaling helps extend the lifespan of your coffee machine and prevents unpleasant odors in your coffee. We recommend descaling every 1-3 months, depending on usage frequency.

Before starting the descaling, remove the Holder/Filter from appliance. Prepare a large ceramic mug, warm water at 120 F, white vinegar water or citric acid.

STEP 1: Plug in the appliance and close the Top Lid. Without inserting the Capsule Holder or Ground Filter.

STEP 2: Add a mixture of 7oz warm water and 7oz white vinegar water, or a mixture of 12oz warm water and 1oz citric acid descaler, into water tank

STEP 3: Press & hold "**REGULAR**" icon 3 secs for the descaling brew.

After brewing, repeat **STEP 2 to 3** once. If not descaled for a long time, we recommend repeating the cycle 3 times.

STEP 4: Add 14oz of pure water into the tank. Press the **REGULAR** icon once to start a cleaning brew. If vinegar smell persists, perform an additional pure water brew.

After finish the descaling brew, reminder will be stopped and the brewing cycle counter will be reset.

TIPS:

1. Using warm water for descaling will be more effective.
2. The appliance can also be cleaned before the brewing cycle counter reaches 300 cycles.



Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
Plastic or burning smell	Brand new and unused appliance	Follow "Before First Use" steps, it will disappear after a few uses
Not working or not power up	Malfunction	Contact us
	not plugged in Wall outlet not energized	Insert the plug into the wall outlet
The coffee is cold	Triggered a Descale brew	When selecting brew mode, press the icon once then quickly release it
The cleaning reminder sends an alarm	Automatic brewing cycle counter reached 300 cycles	Descal the appliance following the "Descaling" steps
Increased brew cycle time/ slow brew output	Mineral scale build-up in the water system	Descal the appliance following the "Descaling" steps
Brewing process stops before completion	Lid opened during brewing process	Close the Lid and repeat select the brew mode
	Not enough water	Refill the water tank with fresh water and restart
	Power supply unstable	Check the plug for looseness
Over Ice brewing taste no good	Too little ice cube	Add 6oz or more of ice cube in mug
	Ice cube is not hard enough	Use ice cube that are frozen longer and at lower temperature
	Refer to "The coffee is too weak"	Refer to Page 11 "The coffee is too weak"
Brewing process does not start	Press command not received or water on icon surface	Unplug and dry the water then restart
	Water tank is empty, water shortage alarm reminder	Refill the water tank with fresh water and fit in place
	Holder/ Filter not installed properly	Check the Locating Device on Holder/Filter is aligned notch



Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The coffee is too weak	Not enough ground coffee used	Add more ground coffee. [DON'T fill over the MAX fill line]
	Capsule used more sule used more	Discard of the old capsule and use a new one
	Ground coffee used more than once	Clean the Ground Filter and refill with fresh ground coffee
	Too much water used	Reduce the amount of water used on the next brew
The coffee taste bad	First time use or long time without cleaning/descaling	Follow the "Before First Use" and "Descaling" steps in the manual
	Expired capsule/ground coffee or dampness in ground	Replace with fresh capsule/ground coffee
	Impure water used	Use of filtered, bottled, or purified water
Water does not come out from the Nozzle	Nozzle blocked	Check the nozzle for blockages
	Too much ground coffee inside the Ground Filter	Remove some ground coffee from Ground Filter
	Powder too fine	Clean the Ground Filter and refill with coarse ground coffee
	Ground coffeier in Filter was tamped	Clean the Ground Filter and refill with untamped ground coffee
	Capsule not suitable	Replace with a K pod capsule
	Tank is empty or not installed properly	Refill the water tank with fresh water and fit in place
	Upper/bottom of the capsule not pierced by needle	Switch the appliance off and carefully replace the capsule



Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
Leaking during brewing cycle	Ground coffee too fine	Clean the Ground Filter and refill with coarse ground coffee
	Ground coffee in Filter was tamped	Clean the Ground Filter and refill with untamped ground coffee
	Capsule not suitable	Replace with a K pod capsule
	Upper/bottom of the capsule not pierced by needle	Switch the appliance off and carefully replace the capsule
	Top Lid or Ground Filter Lid not locked in place	Check the lid for tight close and breakages
	Holder/Ground Filter not installed properly	Check the Locating Device on Holder/Filter is aligned notch
	Machine internal water pipes loose or cracked	support@sunvivi.com
	Damaged Capsule Holder/Ground Filter	Replace with new original Capsule Holder/Ground Filter
	Too much ground coffee inside Filter	Remove some ground coffee from Ground Filter
There are coffee grounds in cup	Too much ground coffee inside Ground Holder	Remove some ground coffee from Ground Filter
	Ground coffee too fine	Clean the Ground Filter and refill with coarse ground coffee
	Capsule's bottom pierced too deep	Replace with a new capsule and check if it happens again
	Top Lid or Ground Filter Lid not locked in place	Check the lid for tight close and breakages
	Holder/Ground Filter not installed properly	Check the Locating Device on Holder/Filter is aligned notch
	Capsules pierced multi times with multi holes at top/bottom	Replace with a new capsule and restart



Status Indicator

READY—**Sequential flashing**: Activated after top lid is fully locked and PROTECTION mode is complete.

PROTECTION—**All lights flash together**:

1. When top lid is opened;
2. The first 5 secs after closing lid.

BREWING—**Single light illumination**: Starts when STRONG, Over Ice, or REGULAR icon is pressed once.

DESCALE—**"REGULAR" icon quick flash**: Triggered by pressing and holding the regular icon for 3 secs.

SLEEP—**"Over Ice" icon slow pulse**: Activates after 2 mins of inactivity.



Cleaning And Maintenance

Proper maintenance will ensure many years of service from your appliance. Clean the appliance after every use. The appliance contains no user serviceable parts and requires little maintenance. Leave any servicing or repairs to qualified personnel.

WARNING:

- Always disconnect the Plug from the wall outlet before cleaning. Allow all parts of the appliance to cool down completely.
- The underside of the Lid and Capsule Holder contain sharp needles. Use caution when handling and during cleaning. Do not touch the needles.

NOTE:

- Do not immerse the power cord with Plug and appliance into water or any other liquids.
- Do not use abrasive cleaners, steel wool or scouring pads. Dry all parts thoroughly after cleaning, before using or storing the appliance. Ensure that no water enters the appliance housing.
 - Remove the Drip Tray with Cup Holder, Ground Coffee Holder and Capsule Holder from the appliance. These parts can be washed in hot soapy water.
 - Wipe the seal on the needle on the underside of the Lid with a damp cloth. Do not remove the seal.
 - Clean all accessories after each use.
 - Clean the appliance housing, Lid and Funnel with a damp sponge or cloth.
 - All detachable accessories are dishwasher safe.

TIPS:

1. Regularly clean the appliance. Always use fresh, cold water.
2. Store unused ground coffee in a cool, dry place.
3. After opening a container of ground coffee, reseal it tightly and store it in a refrigerator to maintain its freshness.
4. For an optimum coffee taste, buy whole coffee beans and finely grind them just before brewing.
5. Do not reuse ground coffee since this will greatly reduce the coffee flavor.
6. Reheating coffee is not recommended as the coffee will develop a flavor immediately after brewing.





Any Problem? Let Us Know.



www.sunvivi.com



707-392-8405



support@sunvivi.com



ZEC005

BREWER DE UNA SÓLA TAZA

Manual del Usuario



Número de modelo:
KG010420-03

Lea este manual cuidadosamente antes de usarlo y
guárdelo para futuras referencias



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com

Índice

Medidas de Seguridad Importantes ----- 16

Componentes del Producto ----- 18

Antes del Primer Uso ----- 20

Preparación de Café ----- 22

Descalcificación ----- 25

Solución de Problemas ----- 26

Indicador de Estado ----- 29

Limpieza y Mantenimiento ----- 30

Servicio ----- 31

Garantía ----- 31



Medidas de Seguridad Importantes

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o perillas.
- **ADVERTENCIA** – Para protegerse contra descargas eléctricas, incendios y lesiones personales:
 - no sumerja el cable ni el enchufe en agua ni en otros líquidos;
 - no sumerja el aparato ni ningún componente eléctrico en agua u otros líquidos;
 - apague siempre y desenchufe el aparato antes de limpiarlo;
 - la abertura de llenado no debe abrirse durante el uso;
 - para evitar riesgo de lesiones, no abra la cámara de preparación durante el proceso de elaboración.
- Es necesaria una estricta supervisión cuando el aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desenchufe de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de manipularlo, colocar o retirar piezas y antes de limpiar el aparato.
- No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, o después de que el aparato haya funcionado mal o haya sufrido algún daño.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- No utilice el aparato en exteriores ni en lugares húmedos.
- No coloque el aparato dentro de un armario durante su uso.
- No coloque el aparato cerca del borde de la encimera.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni dentro de un horno caliente.
- Para desconectar, apague el aparato y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
- Nunca tire del cable para desconectar el aparato; sujete siempre el enchufe y tire de él.
- No utilice el aparato para fines distintos de los previstos.
- No lo limpie con estropajos metálicos. Las partículas que se desprendan pueden entrar en contacto con las partes eléctricas y provocar riesgo de descarga eléctrica.



Medidas de Seguridad Importantes

- Nunca deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
- Puede producirse un incendio si el aparato está cubierto o en contacto con materiales inflamables, incluidas cortinas, persianas, paredes y similares, durante el uso. No almacene ningún objeto encima del aparato mientras esté en funcionamiento.
- Extreme las precauciones al mover un aparato que contenga líquidos.
- No abra la palanca de liberación, la tapa ni retire el portafiltro/soporte de cápsulas durante o inmediatamente después del uso. Tenga siempre cuidado al abrir la tapa o retirar el portafiltro/soporte de cápsulas tras el uso. Puede haber vapor caliente acumulado debajo. Existe riesgo de quemaduras si se abre la tapa durante el ciclo de preparación.
- No utilice el aparato con el depósito de agua vacío o insuficientemente lleno. Asegúrese de que el nivel de agua esté siempre entre las marcas Mín. (6 oz) y Máx. (14 oz). No llene el depósito por encima de la marca Máx. (14 oz).
- Mantenga libre el área situada encima del aparato durante el uso, ya que el vapor caliente saldrá del mismo.
- No utilice el aparato sin colocar una taza o vaso adecuado debajo de la boquilla.
- No utilice el aparato sin el filtro/soporte de cápsulas.
- No utilice agua caliente, leche u otros líquidos para la preparación.
- Utilice siempre agua fresca y fría para la preparación.
- Tenga mucho cuidado al retirar el portafiltro/soporte de cápsulas y al desechar el café molido o las cápsulas usadas.
- Utilice únicamente cápsulas diseñadas para este aparato. Si la cápsula no encaja, no la fuerce dentro del aparato.
- ¡PRECAUCIÓN! Riesgo de lesiones. La parte inferior de la tapa y el soporte de cápsulas contienen agujas afiladas. Tenga cuidado al manipularlos y al limpiarlos. No toque las agujas.
- ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de lesiones, no abra la cámara de preparación durante el proceso de elaboración.



Componentes del Producto

Voltaje: 120V~60Hz

Potencia: 1000W



Componentes del Producto

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Tapa Superior	7	Bandeja de goteo inferior
2	Panel de Control	8	Tapa del tanque de agua
3	Botón de bloqueo	9	Tanque de agua
4	Boquilla	10	Filtro de café molido
5	Plato de goteo	11	Soporte de cápsulas
6	Bandeja de goteo superior		

ADVERTENCIA:

- 1. NO abra el botón de bloqueo, la tapa superior ni retire el filtro de café molido / soporte de cápsulas durante o inmediatamente después de su uso.
- 2. Siempre tenga precaución al abrir la tapa superior o al retirar el soporte / filtro después de su uso. El vapor caliente podría quedar atrapado debajo.Capsule Holder during or immediately after use.
- 3. **¡PRECAUCIÓN!** ¡Posibilidad de lesión! La parte inferior de la tapa superior y el soporte de cápsulas contienen agujas afiladas. Tenga cuidado al manipularlos y durante la limpieza. NO toque las agujas.



Antes del primer Uso

1. Colocar la máquina

Asegúrese de que todo el embalaje haya sido retirado y que el electrodoméstico esté siempre colocado sobre una superficie horizontal plana, seca y estable.

2. Lavar y secar las partes

Wash the parts listed below in warm water mixed with vinegar water (this will help to remove the smell from new product), then rinse with clean water, shake dry or air dry thoroughly:

-Filtro de café molido

-Soporte de cápsulas

-Tanque de agua removible

ADVERTENCIA: La parte inferior de la tapa superior y el soporte contiene agujas afiladas. Tenga precaución al manipularlos y durante la limpieza. **NO toque las agujas.**

3. Gregar agua con vinagre

A. Levante el tanque de agua hacia arriba para retirarlo.

B. Abra la tapa del tanque de agua y llénelo con agua pura mezclada con la mitad de agua con vinagre. **No menos de 6 oz y no más de 14 oz (máximo) de agua.**

C. Coloque el tanque de agua y alinee el broche con el orificio, luego presione hacia abajo para que quede paralelo a la parte superior de la máquina.

NOTA:

1. Siempre asegúrese de que haya agua en el tanque de agua antes de usarlo. NO lo use sin agua o con agua caliente.

2. Al levantar el tanque, es normal que se derrame un poco de agua.

3. Cuando lo use por primera vez o después de mucho tiempo sin usar, recomendamos hacer algunas preparaciones con agua mezclada con vinagre hasta que no quede olor.

4. Use solo agua y no utilice otros líquidos, como leche.

5. Cuando use el electrodoméstico por primera vez, puede haber un ligero olor a quemado o a plástico. Esto es normal en un producto nuevo y desaparecerá después de algunos usos.



4. Encender

A. Inserte el enchufe de alimentación en una toma de corriente de 120V CA.

B. Presione la tapa superior hacia abajo hasta la posición de bloqueo para cerrar la tapa. Sin insertar el soporte de cápsulas ni el filtro de café molido.

NOTA:

1. El electrodoméstico tiene una potencia nominal de 1000W. Antes de enchufarlo, asegúrese de que el circuito eléctrico no esté sobrecargado con otros electrodomésticos.

2. NO toque la aguja en la parte inferior de la tapa superior, es afilada.

3. Después de cerrar la tapa superior, verifique nuevamente si está completamente bloqueada.

5. Limpieza de la preparación

A. Después de cerrar la tapa, todos los iconos parpadearán juntos durante 5 segundos. **Cuando los iconos parpadeen secuencialmente, significa que está LISTO.**

B. Instale la bandeja de goteo superior cuando use tazas pequeñas. Coloque el plato de goteo en la ranura de montaje.

C. Presione el icono **"REGULAR"** una vez, deje que el electrodoméstico haga la preparación para la limpieza.

D. Después de la preparación, agregue 14 oz de agua pura en el tanque. Presione el icono REGULAR una vez para hacer otra limpieza.

NOTA:

1.NO debe abrir la tapa superior durante la preparación. Es normal que el electrodoméstico emita vapor caliente durante la preparación.

2.Mantenga despejada el área sobre el electrodoméstico en todo momento.

3.Después de la preparación, NO abra la tapa inmediatamente, tenga cuidado con el vapor.

Preparación de Café

1. Agregar agua

- A. Levante el tanque de agua hacia arriba para retirarlo.
- B. Abra la tapa del tanque de agua y llénelo con agua pura. No menos de 6 oz ni más de 14 oz de agua.
- C. Coloque el tanque de agua y alinee el broche con el agujero, luego presione hacia abajo hasta que quede paralelo a la parte superior de la máquina.

NOTA: Al levantar el tanque, no solo levante la tapa, ya que podría desconectarse.

2. Encender

- A. Inserte el enchufe de alimentación en una toma de corriente de 120V AC y abra la tapa superior.

3. Insertar cápsula o café molido

- A. Seleccione el soporte o filtro:
- El soporte para cápsulas se usa solo para cápsulas K pod.
 - El filtro para café molido se usa solo para café molido.
 - El filtro para café molido se usa solo para café molido. **NO use polvo de cacao**, ya que puede obstruir el filtro si no se disuelve a tiempo, lo que causará que el electrodoméstico se filtre o se dañe.
- B. Al usar el soporte para cápsulas, inserte una cápsula, **presiónela hacia abajo, asegúrese de que la parte inferior de la cápsula esté perforada**, luego insértela en el embudo.

ADVERTENCIA: NUNCA use la cápsula Dolce Gusto para la preparación, ya que dañará el electrodoméstico inmediatamente.

- C. Al instalar en el embudo, **el dispositivo de localización** en el soporte/filtro debe **alinearse con la muesca** del embudo, o la tapa superior no podrá cerrarse.
- D. Al usar el filtro para café molido, agregue la cantidad deseada de café molido, cierre y asegure la tapa, luego insértelo en el embudo.



Preparación de Café

NOTA:

1. **NO llene más allá de la línea de llenado MAX. NO agregue café molido fino. NO compacte el polvo.**

2. Antes de insertar en el embudo, **asegúrese de que la tapa del filtro para café molido esté completamente cerrada**, o el agua o el polvo pueden filtrarse.

3. La parte inferior de la tapa superior y el soporte para cápsulas contienen agujas afiladas. Tenga cuidado y no toque las agujas.

4. Preparación

A. Presione hacia abajo la tapa superior para bloquearla. Asegúrese de que esté completamente bloqueada.

B. Cuando los iconos sigan parpadeando secuencialmente, significa que el electrodoméstico está listo.

C. Seleccione el modo de preparación. El icono seleccionado permanecerá iluminado mientras se prepara.

[Strong] Use 8 oz de agua para preparar una taza de café Strong.

[Over Ice] Use 6 oz de agua para preparar.

(Por favor, agregue primero en su taza cubos de hielo en una proporción 1:1 o más)

[REGULAR] Use toda el agua en el tanque para preparar un Americano clásico.

NOTA:

1. Presione y mantenga presionado el ícono **"REGULAR"** durante 3 segundos para **activar el ciclo de descalcificación**. El agua no se calentará, sino que será bombeada directamente.

2. NO debe abrir la tapa superior durante la preparación. Mantenga el área sobre el electrodoméstico despejada en todo momento.

3. Es normal que el electrodoméstico emita vapor caliente durante la preparación.

4. Después de la preparación, NO abra la tapa inmediatamente, tenga cuidado con el vapor.

5. La función "Over Ice" prepara agua caliente, no agua tibia ni agua helada



Preparación de Café

5. Limpieza

A.Después de la preparación, presione el botón de bloqueo para abrir la tapa superior.

B.Después de que la cápsula o los posos de café se hayan enfriado, sujete las manijas del soporte/filtro y levántelo.

C.Deseche la cápsula o los posos usados, enjuague con agua y deje secar al aire el soporte/filtro.

NOTA:

1.Tenga cuidado con la aguja en el soporte para cápsulas para evitar lesiones.

2.El soporte para cápsulas y el filtro para café molido son aptos para lavavajillas.

3.El soporte para cápsulas/filtro para café molido están calientes después de usar el electrodoméstico, espere a que se enfríen antes de retirarlos.



Descalcificación

1. Descalcificación

Después de 300 preparaciones, el electrodoméstico envía un recordatorio de descalcificación y emitirá 3 pitidos cada vez que se encienda.

La descalcificación regular ayuda a extender la vida útil de su cafetera y previene olores desagradables en su café. Se recomienda descalcificar cada 1-3 meses, dependiendo de la frecuencia de uso.

Antes de comenzar la descalcificación, retire el soporte/filtro del electrodoméstico.

Prepare una taza grande de cerámica, agua tibia a 120°F, agua con vinagre blanco o ácido cítrico.

PASO 1: Conecte el electrodoméstico y cierre la tapa superior. No inserte el soporte para cápsulas ni el filtro para café molido.

PASO 2: Agregue una mezcla de 7 oz de agua tibia y 7 oz de agua con vinagre blanco, o una mezcla de 12 oz de agua tibia y 1 oz de descalcificador a base de ácido cítrico, en el tanque de agua.

PASO 3: Mantenga presionado el ícono **"REGULAR"** durante 3 segundos para iniciar el ciclo de descalcificación.

Después de la preparación, repita los **PASOS 2 y 3** una vez más. Si no se ha realizado la descalcificación durante mucho tiempo, recomendamos repetir el ciclo 3 veces.

PASO 4: Agregue 14 oz de agua pura en el tanque. Presione el ícono **REGULAR** una vez para iniciar un ciclo de limpieza. Si persiste el olor a vinagre, realice un ciclo adicional con agua pura.

Una vez que termine el ciclo de descalcificación, el recordatorio se detendrá y el contador de ciclos de preparación se restablecerá.

CONSEJOS:

1. Usar agua tibia para la descalcificación será más efectivo.
2. El electrodoméstico también puede limpiarse antes de que el contador de ciclos de preparación llegue a 300 ciclos.



Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
Olor a plástico o quemado	Electrodoméstico nuevo y sin usar	Siga los pasos de "Antes del primer uso"; desaparecerá después de algunos usos
No funciona o no enciende	Fallo de funcionamiento	Contáctenos
	No está enchufado / Tomade corriente no energizada	Inserte el enchufe en la toma de corrientet
El café está frío	Se activó un ciclo de descalcificación	Al seleccionar el modo de preparación, presione el ícono una vez y luego suéltelo rápidamente
El recordatorio de limpieza envía una alarma	El contador de ciclos de preparación automáticos alcanzó los 300 ciclos	Descalcifique el aparato siguiendo los pasos de "Descalcificación"
Tiempo de ciclo de preparación aumentado / salida de café lenta	Acumulación de sarro mineral en el sistema de agua	Descalcifique el aparato siguiendo los pasos de "Descalcificación"
El proceso de preparación se detiene antes de completarse	Tapa abierta durante el proceso de preparación	Cierre la tapa y repita seleccionando el modo de preparación.
	No hay suficiente agua	Llene el tanque de agua con agua fresca y reinicie.
	Suministro de energía inestable	Verifique si el enchufe está flojo.
El sabor del café preparado Over Ice no es bueno	Demasiados pocos cubos de hielo	Agregue 6 oz o más de cubos de hielo en la taza
	Los cubos de hielo no están lo suficientemente duros	Use cubos de hielo que estén congelados por más tiempo y a una temperatura más baja
	Consulte "El café está demasiado débil"	Consulte la página 27 "El café está demasiado débil"
El proceso de preparación no comienza	Comando no recibido o agua en la superficie del ícono	Desenchufe y seque el agua, luego reinicie
	Tanque de agua vacío, alarma de escasez de agua	Llene el tanque de agua con agua fresca y colóquelo en su lugar.
	Soporte/Filtro no instalado correctamente	Verifique que el dispositivo de localización en el soporte/filtro esté alineado con la muesca.



Problema	Causa	Solución
El café está demasiado débil	No se usó suficiente café molido	Agregue más café molido. [NO llene por encima de la línea máxima de llenado.]
	Cápsula usada más de una vez	Deseche la cápsula vieja y use una nueva.
	Café molido usado más de una vez	Limpie el filtro para café molido y rellene con café molido fresco.
	Se usó demasiada agua	Reduzca la cantidad de agua utilizada en la próxima preparación.
El café sabe mal	Primer uso o mucho tiempo sin limpiar/descalcificar	Siga los pasos de "Antes del primer uso" y "Descalcificación" en el manual.
	Cápsula/café molido caducado o humedad en el café molido	Reemplace con una cápsula/café molido fresco.
	Se utilizó agua impura	Use agua filtrada, embotellada o purificada.
El agua no sale de la boquilla	Boquilla bloqueada	Revise la boquilla para detectar bloqueos.
	Demasiado café molido en el filtro para café molido	Retire algo de café molido del filtro para café molido.
	Café molido demasiado fino	Limpie el filtro para café molido y rellene con café molido grueso.
	El café molido en el filtro fue compactado	Limpie el filtro para café molido y rellene con café molido sin presionar.
	Cápsula no adecuada	Reemplace con una cápsula K pod.
	Tanque vacío o no instalado correctamente	Llene el tanque de agua con agua fresca y colóquelo en su lugar.
	Parte superior/inferior de la cápsula no perforada por la aguja	Apague el electrodoméstico y reemplace cuidadosamente la cápsula.



Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
Fugas durante el ciclo de preparación	Café molido demasiado fino	Limpie el filtro para café molido y rellene con café molido grueso.
	El café molido en el filtro fue compactado	Limpie el filtro para café molido y rellene con café molido sin presionar.
	Cápsula no adecuada	Reemplace con una cápsula K pod.
	Parte superior/inferior de la cápsula no perforada por la aguja	Apague el electrodoméstico y reemplace cuidadosamente la cápsula.
	Tapa superior o tapa del filtro de café molido no asegurada en su lugar	Verifique que la tapa esté bien cerrada y sin roturas.
	Soporte/Filtro para café molido no instalado correctamente	Verifique que el dispositivo de localización en el soporte/filtro esté alineado con la muesca.
	Tuberías internas de aguade la máquina sueltas o agrietadas	Contáctenos a través de support@sunvivi.com
	Soporte de cápsula/ Filtro para café molido dañado	Reemplace con un soporte de cápsula/filtro para café molido original nuevo.
	Demasiado café molido en el filtro para café molido	Retire algo de café molido del filtro para café molido.
Hay posos de café en la taza	La tapa superior o la tapa del filtro para café no están bloqueadas en su lugar	Verifique que la tapa esté bien cerrada y sin roturas
	El soporte/filtro para café no está instalado correctamente	Verifique que el dispositivo de localización en el soporte/filtro esté alineado con la muesca
	Las cápsulas están perforadas múltiples veces con varios agujeros en la parte superior/inferior	Reemplace con una cápsula nueva y reinicie
	Demasiado café molido en el soporte para café molido	Retire algo de café molido del filtro para café molido.
	Café molido demasiado fino	Limpie el filtro para café molido y rellene con café molido grueso.
	El fondo de la cápsula perforado demasiado profundo	Reemplace con una cápsula nueva y verifique si ocurre nuevamente.



LISTO—**Parpadeo secuencial:** Activado después de que la tapa superior esté completamente cerrada y el modo PROTECCIÓN esté completo.

PROTECCIÓN—**Todas las luces parpadean juntas:**

1. Cuando se abre la tapa superior;
2. Los primeros 5 segundos después de cerrar la tapa.

PREPARANDO—**Iluminación de una sola luz:** Comienza cuando se presiona una vez el ícono STRONG, Over Ice o REGULAR.

DESCALCIFICACIÓN—**El ícono de "REGULAR" parpadea rápidamente:** Activado al presionar y mantener el ícono Classic durante 3 segundos.

SUEÑO—**El ícono de "Over Ice" parpadea lentamente:** Se activa después de 2 minutos de inactividad.



Limpieza y Mantenimiento

Un mantenimiento adecuado garantizará muchos años de servicio de su aparato. Limpie el aparato después de cada uso. El aparato no contiene piezas reparables por el usuario y requiere poco mantenimiento. Cualquier servicio o reparación debe ser realizado únicamente por personal cualificado.

ADVERTENCIA:

- Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar. Deje que todas las partes del aparato se enfríen por completo.
- La parte inferior de la tapa y el portacápsulas contienen agujas afiladas. Tenga precaución al manipularlas y durante la limpieza. No toque las agujas.

NOTA:

- No sumerja el cable de alimentación, el enchufe ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- No utilice limpiadores abrasivos, lana de acero ni estropajos metálicos. Seque bien todas las piezas después de la limpieza, antes de usar o guardar el aparato. Asegúrese de que no entre agua en la carcasa del aparato.
- Retire la bandeja recogegotas con soporte para taza, el portafiltro para café molido y el portacápsulas del aparato. Estas piezas pueden lavarse con agua caliente y jabón.
- Limpie la junta de la aguja en la parte inferior de la tapa con un paño húmedo. No retire la junta.
- Limpie todos los accesorios después de cada uso.
- Limpie la carcasa del aparato, la tapa y el embudo con una esponja o paño húmedo.
- Todos los accesorios desmontables son aptos para lavavajillas.

CONSEJOS:

- 1.Limpie el aparato regularmente. Siempre use agua fresca y fría.
- 2.Guarde el café molido no utilizado en un lugar fresco y seco.
- 3.Después de abrir un recipiente de café molido, resélelo bien y guárdelo en el refrigerador para mantener su frescura.
- 4.Para un sabor óptimo del café, compre granos de café enteros y muéloslos finamente justo antes de preparar el café.
- 5.No reutilice el café molido, ya que esto reducirá mucho el sabor del café.
- 6.No se recomienda recalentar el café, ya que el café desarrollará un sabor inmediatamente después de prepararlo.





Estamos aquí para ayudar.

Garantía del Vendedor de 2 años Incluida



www.sunvivi.com



707-392-8405



support@sunvivi.com