

## 5-ACCESSOIRES

### 1. TIME+ REMOTE

La télécommande Time+ Remote est infrarouge. Il faut donc la pointer sur le diffuseur sur lequel vous souhaitez intervenir.



N.B. La marche forcée fonctionne jusqu'à la prochaine plage de programmation automatique. Une fois celle-ci atteinte, le diffuseur retrouve son cycle de fonctionnement normal

### 2. STATION WIRELESS

L'accessoire Station Wireless est un support mural vous permettant d'accrocher et de sécuriser votre diffuseur VENTURY NEZBU' WIRELESS.

Avant de retirer le VENTURY NEZBU' WIRELESS de son support mural, veillez à retirer le flacon de parfum. Tournez la clé. Le diffuseur peut être retiré.

## 6-CONSEILS D'ENTRETIEN

**ATTENTION :** Toujours mettre l'appareil hors tension avant de procéder à son entretien.

#### **Diffuseur :**

- Nettoyez et dépoussiérez régulièrement votre Diffuseur avec un chiffon Micro fibre.
- Changez régulièrement votre flacon de diffusion par un neuf pour une diffusion optimale
- Si vous n'utilisez pas le diffuseur : Retirez le flacon et fermez le pour éviter que le parfum ne prenne la poussière et se dénature à l'air libre.

## Flacon :

- Changez régulièrement votre flacon de diffusion par un neuf pour une diffusion optimale
- Nettoyer régulièrement votre flacon pour éviter que du parfum ne coule accidentellement dans le diffuseur
- Utiliser un bain d'eau chaude ou de vinaigre pour nettoyer les accessoires en contact avec le parfum comme le silencieux ou le tube de sortie

## 7-QUESTIONS FREQUENTES

### 1. L'appareil fait du bruit mais la fumée ne sort pas de l'appareil.

- Vérifier que l'opercule du flacon soit bien retiré et que les trous ne soient pas obstrués
- Vérifier que les deux pièces formant le silencieux soient bien emboîtées l'une dans l'autre : elles doivent être indissociables. Lors du montage vous devez appuyer les deux éléments ensemble jusqu'à entendre un « **CLIC** ».

### 2. L'appareil ne fonctionne plus.

#### Version ORIGINAL

- Débranchez votre diffuseur. Tourner le séquenceur au maximum de diffusion. Rebranchez l'appareil. Si celui-ci ne se met pas en route après 2 minutes, contacter votre vendeur.

#### Version TIME +

- Vérifier l'heure de l'appareil, cela peut perturber la programmation enregistrée.
- Débrancher l'appareil puis le rebrancher : voir si l'affichage fonctionne
- Utiliser la télécommande pour éteindre et rallumer l'appareil (voir si l'affichage fonctionne juste après l'opération)

#### Version WIRELESS

- Chargez votre diffuseur, votre batterie est peut-être vide.
- Selon le type de programmation présente sur votre diffuseur (TIME ou TIME+), essayez les conseils ci-dessus (Version ORIGINAL, Version TIME +).

#### Version TRAVEL

- Selon le type de programmation présente sur votre diffuseur (TIME ou TIME+), essayez les conseils ci-dessus (Version ORIGINAL, Version TIME +).

## 8-GARANTIE

Nos diffuseurs Ventury bénéficient d'une garantie constructeur de 3 ans.

Pour en bénéficier, enregistrer votre diffuseur sur [idrgrroupe.com](http://idrgrroupe.com) ou consultez la carte de garantie éventuellement jointe ou contactez votre distributeur local. La présente garantie est nulle si l'étiquette portant le numéro de série est enlevée ou effacée.

### Exclusion de la garantie :

- Les dommages, pannes, défaillances ou défauts imputables à des causes d'origine externe (tels chocs, chutes, transports sans protection, orages...).
- Les pannes résultant de la modification de la construction et des caractéristiques d'origine de l'appareil.
- Les pannes affectant les pièces non conformes à celles préconisées par le constructeur.
- Les dommages portant sur des pièces consommables (fusibles, ampoules, etc).
- Les réparations et dommages subis par l'appareil après une réparation effectuée par toutes autres personnes qu'un réparateur agréé par le Vendeur.
- L'utilisation de substances liquides ou aromatiques ne faisant pas partie des produits à diffuser recommandés par le fournisseur.

### Garantie à vie :

Nous proposons des options d'extension de garanties couvrant tous les dommages, pannes et défaillances potentielles de votre produit. Cette extension est modulable sur une période pouvant couvrir l'intégralité du cycle de vie du produit.

Contactez nos experts pour en bénéficier.

IDR Groupe, ses marques et ses filiales, ne pourraient être tenus pour responsables en cas d'utilisations contraires aux instructions fournies et de ce fait, des dégradations du matériel et des performances qui en découleraient. En cas de doute, contactez nos conseillers, soit par téléphone du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures au +33 (0) 4 81 50 01 40 ou depuis notre site internet [www.idrgrroupe.com](http://www.idrgrroupe.com) rubrique Contact.