

STOPP ALARM I DIN LEILIGHET

Korte støt:



Røyk er oppdaget i din boenhet – det er ennå ingen lyd i andre leiligheter.

- 1: Hvis du har kontroll, trykk på knapp innen 60 s. (til du får gul blink).
- 2: Alarm stopper.
- 3: Om røyk ikke er luftet ut innen 2 minutter, starter alarmen på nytt.

Du kan stoppe alarm inntil 3 ganger.

Kontinuerlig lyd:



BRANN! Følg branninstruks.



Koble ut:

Trykk knappen *før røyk er oppdaget* for å koble ut detektorer i din leilighet i forhåndsinnstilt tid. Detektorene kobler automatisk inn igjen.