

INSTRUKTIONSMANUAL

JAPCELL®

FLARE KIT

JCFLAREKIT - 100026504

Brugsvejledning

For at tænde advarselslampe trykker du på tænd-/sluk-knappen på oversiden af advarselslampe. De 9 forskellige driftstilstande kan vælges ved gentagne tryk på tænd-/sluk-knappen. Tryk på tænd-/sluk-knappen i ca. 2 sekunder for at slukke for advarselslampe uanset tilstand.

Tryk 1 for roterende lys	6 timer
Tryk 2 for blitz	14 timer
Tryk 3 for enkelt blink	60 timer
Tryk 4 for skift	3 timer
Tryk 5 for morsekode/SOS	4 timer
Tryk 6 for vedvarende tændt lav	32 timer
Tryk 7 for vedvarende tændt høj	2,5 timer
Tryk 8 for lommelygte med 2 LED-lys	12 timer
Tryk 9 for lommelygte med 4 LED-lys	6,5 timer
Tryk på 10 for at slukke	

Batteritype

Advarselslampe drives med et almindeligt litium-ion-batteri (Model: CR123, 3V inkluderet). For at indsætte eller udskifte batteriet skal begge skruer fjernes, og husdækslet skal åbnes. Brug ikke magt, når du åbner huset, så du undgår at beskadige dækslet. Hvis dækslet ikke kan fjernes uden problemer, skal du bruge en skruetrækker til forsigtigt at løfte de 4 plastfjerspring på kanten af dækslet.

Når batteriet sættes i, skal det vende korrekt (+/-). Når huset er lukket, skal du kontrollere, at gummipakningen ikke er snoet eller presset, da det ville have en negativ indvirkning på advarselslampens stænkvand-tæthed.

Indikatorfunktion

Advarselslampe har 16 stk. LED-lys.

Når du trykker på knappen i 6 sekunder, viser antallet af lysende LED-lys, hvor meget batterikapacitet der er tilbage.

Når 14 eller 16 LED-lys lyser, er batteriet fuldt opladet;

Når 8 LED-lys lyser, er batteriet halvt afladet;

Når 2 LED-lys er tændt eller ikke tændt, har batteriet kun 2/16 strøm-niveau eller intet og skal genoplades.

Data

Genopladeligt litium-ion batteri kapacitet: 1000 mAh, 3,7 V

AC-/DC-oplader: indgangsspænding: 100-240 V; udgangsspænding: 5 V; udgangsstrøm: 1,5 A

Biloplader: indgangsspænding: 12-24V; udgangsspænding: 5V; udgangsstrøm: 1.2A

Medfølgende dele

- 1 - Genopladelig LED-advarselslampe
- 1 - Magnetisk opladningsstation
- 1 - USB til 3,5 mm stik
- 1 - 12 V biloplader til han-USB
- 1 - USB-vægooplader

Opladningsvejledningen

1. Placer lyset med bunden opad på en flad overflade (magnetsiden opad).
2. Placer den magnetiske opladningsstation på den genopladelige LED-advarselslampe, og sørg for at opladningskontakterne sidder korrekt (+ på +) og (- på -).
3. Tilslut den ledning, der svarer til din strømkilde.
 - A. For at oplade fra en computer skal du bruge en USB-ledning.
 - B. For at oplade fra strømforsyning skal du bruge en ekstra USB-væg-oplader og en USB-ledning.
 - C. For at oplade fra køretøjet skal du bruge en biloplader og en USB-ledning.
4. Ved opladning bliver indikatorlampen på den magnetiske opladningsstation rød. Når det er fuldt opladet, bliver den magnetiske opladningsstation grøn.

Bemærk: Opladningen tager ca. 6 timer, når batteriet er helt fladt.

USB til 3,5 mm stik

USB-vægooplader



Advarselslampe

Magnetisk opladningsstation

12V biloplader til han-USB