

Sådan parres dørklokke og dørtryk.

Dette gøres ved at trykke og holde på modtagerens runde knap, indtil du hører "ding-ding", tryk derefter en gang på udendørs klokke-knappen og du vil høre modtageren spille "ding" -lyd, få sekunder senere afspiller modtageren "ding-ding" igen for at forlade parringstilstand. Derefter kan du prøve at trykke på klokke-knappen, dørklokke-modtageren fungerer og kommunikerer nu korrekt.

