

Vedligeholdelse

Ventil: Ventilen bør jævnligt tilses og eventuelt rengøres/afkalkes.

Udskiftning af pakning: Der lukkes for hovedstopphanen. Betjeningsgrebet skrues af. Spindelen skrues løs og trækkes op i sin fulde længde. O-ringene, der sidder på ventilen, som er monteret for enden af spindelen, skiftes ud, og smøres med lidt syrefrit vandhanefedt. Spindelen sættes ned igen og håndtaget monteres.

Er modellen forsynet med stophane, kan denne serviceres på samme måde, ved at skrue spindeltoppen op af dækpladen og trække spindel og ventilglider sammen op gennem dækpladen.

Overflade: For at bevare den smukke silkematte overflade, er FROSTLINE® vandposten overfladebehandlet med olie. Vandposten vedligeholdes ved at smøre overfladen ganske let med rå linolie eller madolie – og ved at gentage behandlingen 1-2 gange årligt.

Garanti

Der ydes 2 års garanti på den leverede enhed. Garantien gælder for materialefejl og fabrikationsfejl, der hindrer vandpostens funktion. Garantien dækker ikke monteringsfejl eller sliddele.

Frostline A/S påtager sig intet ansvar for skader på vandtilførsler som følge af tilbageløb eller tilbagesivning i vandforsyningen. Ligeledes påtager Frostline A/S sig intet ansvar for skader på ejendom, maskiner, dyr, løsøre eller driftstab derunder utilsigtet forbrug af vand eller vandspild forårsaget af dryppende eller hængende ventiler.

Rettigheder

Alle FROSTLINE® produkter er beskyttet af internationale patenter, design og varemærkerettigheder.

Frostline A/S har alle rettigheder til såvel design, funktion samt varemærker. Det er derfor ikke tilladt at kopiere eller eftergøre vore produkter.

PATENT: PCT/DK 006640



Frostsikker Udendørs Vandposte

Duo L 30 Parkvandpost

VVS-nr.: 74.34.80.304
74.34.85.304
74.34.86.304
74.34.87.304

Duo L 9 Parkvandpost

VVS-nr.: 74.34.80.314
74.34.85.314
74.34.86.314
74.34.87.314

Installationsvejledning Service

FROSTLINE A/S • Søndergårdsallé 23 • DK-8700 Horsens
Tlf.: +45 8724 1444 • Fax: +45 8724 3088
www.frostline.dk • e-mail: info@frostline.dk

* Bemærk, ved tilvalg af selvluk-funktion eller stophane gives andet vvs-nr. under samme hovednr.