



## LK Övergångsnippel utv/inv

LK Övergångsnippel kan användas när LK OptiFlow Evo II ska installeras. Övergångsnippeln passar även till LK Fördelarreglering.

| Artikel   | Benämning          | Utförande | Utförande | Dim.                  | Spänning | Förpackning |
|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------|----------|-------------|
| 241 81 60 | LK Övergångsnippel | Gul       | Rak       | G25 lekande x G20 utv | -        | 1/10        |
| 241 96 18 | LK Övergångsnippel | Fkr.      | Rak       | G25 lekande x G25 utv | -        | 1/10        |
| 241 96 17 | Fkr.               | Fkr.      | Vinkel    | G25 lekande x G25 utv |          | 1/10        |

