

Fjernbetjening til juletræer brugsanvisning.

Passer til både varenummer 780-080 + 780-081.

Start med at afmontere standard adapteren og monter den nye adapteren med fjernbetjening.

Beskrivelse af de enkelte knappers funktioner:

On = tænd

OFF = sluk

1 = Gennemløb af de 7 forskellige lyskombinationer.

2= Bølge

3= Langsom blink

4 = langsom gløde

5 = Hurtig/langsom blink

6 = langsom fade

7 = hurtig blink

8 = konstant lys

Going dark = dæmper lyset

Brighten up = øger lyset

Timer funktion:

Tryk 1 gang: lyset er tændt i 6 timer. Slukker i 18 timer og derefter tændt i de næste 6 timer osv.

Tryk 2 gange: lyset er tændt konstant.

Tryk 3 gange: lyset er slukket.

