



## OVERSIGT OVER APPARATETS DELE

1. Låge
2. Glasdrejetallerken
3. Kabinet
4. Låsetapper
5. Ovnrum
6. Drejhjul
7. Aksel
8. Display
9. Micro Power (mikrobølgeeffekt)
10. Preset/Clock/Defrost (ur/optøning)
11. Express (ekspresstilberedning)
12. Pause/Cancel (pause/annuller)
13. Drejeknap

## KLARGØRING AF APPARATET

Hver enkelt apparat er kontrolleret på fabrikken, men for en sikkerheds skyld bør du efter udpakning sikre dig, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten.

Kontrollér, om det har fået synlige skader (f.eks. i form af buler eller lign.), om ovndøren lukker ordentligt, om ovnruden er intakt og om hængslerne er i orden.

Hvis det ser ud til, at apparatet er blevet beskadiget, skal du kontakte den butik, hvor du har købt apparatet, og vente med at tage det i brug, til det er blevet eftersat af autoriserede fagfolk.

Før ibrugtagning skal du kontrollere, at du har fjernet al emballage og alle transportmaterialer fra apparatet, indvendigt og udvendigt.

### Tilslutning af apparatet

The appliance must be connected to a 230 volt AC current, 50 Apparater skal tilsluttes 230 volt vekselstrøm, 50 Hz. Garantien bortfalder ved tilslutning til en forkert spænding. Når strømmen sluttes til apparatet, blinker alle segmenter i displayet 3 gange, og derefter blinker kun “.”.

### Isætning af glasdrejetallerken

Før du tager apparatet i brug, skal du sikre dig, at glasdrejetallerkenen (2) er anbragt korrekt på drejhjulene (6) og akslen (7). Glasdrejetallerkenen skal ligge oven på de tre drejhjul, således at hjulene passer ind i rillen i bunden af glasdrejetallerkenen.

### Indstilling af ur

1. Hold knappen Preset/Clock/ Defrost (10) inde i 3 sekunder. Timetallet begynder at blinke.
2. Drej drejeknappen (13) med eller mod uret for at øge eller reducere timetallet.
3. Tryk på knappen Clock/Defrost. Minuttallet begynder at blinke.
4. Drej drejeknappen med eller mod uret for at øge eller reducere minuttallet.
5. Tryk på knappen Clock/Defrost. Uret er nu indstillet.
6. Hvis der ikke trykkes eller drejes på en knap inden for nogle få sekunder, afsluttes indstillingen automatisk.

## BETJENING AF APPARATET

### Grundlæggende betjening

Anbring de fødevarer, der skal tilberedes, i apparatet, og luk ovndøren.

Vælg tilberedningsfunktion som beskrevet nedenfor, og start apparatet. Når tilberedningstiden er gået, afbrydes apparatet automatisk. Displayet viser "End", og der lyder 3 bip. Bippene gentages hvert tredje minut, hvis du ikke åbner lågen eller trykker på en af knapperne for at afslutte tilberedningen.

Hvis du ikke starter apparatet inden for ca. 2 minutter efter, at du har indstillet tilberedningsprogram og -tid, bipper apparatet én gang, og displayet går tilbage til urvisning.

Tilberedningstiden kan indstilles fra 10 sekunder til 60 minutter.

Tilberedningen kan til enhver tid afbrydes midlertidigt ved at trykke én gang på knappen Pause/Cancel (12). Trykkes to gange på knappen, nulstilles den valgte tilberedningstid og det valgte program.

