

## BRUGERVEJLEDNING TIL ENERGIMÅLER

Energimåler der måler energiforbrug samt kan den også beregne omkostningerne på produktet/produkterne tilsluttet.

### Advarsel

- Sæt aldrig 2 energimålere sammen
- Kun til indendørs brug
- Må ikke tildækkes under brug
- Maks strømforbrug 16A eller 3600 Watt

Energimålerne skal tilsluttes til en stikkontakt for at man kan begynde at indstille måleren.

### Indstilling af prisen pr. kWh

Tryk på MODE-knappen i 3 sekunder for at komme ind i indstillinger.

Du kan skifte mellem cifrene ved at trykke på MODE-knappen.

Du ændrer tallets værdi ved at trykke på UP-knappen.

Når du er færdig med at indstille prisen pr. kWh trykke du igen ca. 3 sekunder på MODE-knappen for at vende tilbage til hoveddisplayet

Ved at trykke på MODE-knappen kan du skifte mellem hoveddisplayet.

W = watt energiforbrug her og nu

V = spænding / volt

Total kWh = samlet energiforbrug

Total € = samlet omkostning i pris

€ kWh = prisen pr. kWh (kan ændres inde i menuen)

€ tegnet i displayet kan desværre ikke ændres til f.eks. DKK eller andre værdier.

RESET-knappen i midten bruges til at resette tællerens Total €, hvis man vil måle på et andet apparat. Kræve noget smalt som f.eks. enden på en papir clips.