



CP-1W/CP-2



Wilfa

Cooking Plate

Norsk – Bruksanvisning

Svensk – Bruksanvisning

Dansk – Betjeningsvejledning

Suomi – Käyttöohje

Engelsk – Operating Instructions

LES ALLE ANVISNINGER FØR BRUK

LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNAN
PRODUKTEN ANVÄNDS

LÆS ALLE VEJLEDNINGER INDEN BRUG

LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

Norsk

Svenska

Dansk

Suomi

English

Les denne bruksanvisningen nøye før du tar apparatet i bruk, og ta vare på den til senere.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER	5
Bruk	7
Rengjøring	7

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les bruksanvisningen nøye før du tar apparatet i bruk.
- Kontroller at nettspenningen tilsvarer den som er angitt på apparatet.
- La aldri apparatet være uten tilsyn mens det er i bruk!
- Senk aldri apparatet ned i vann eller andre vesker. Dette apparatet kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Bruk aldri apparatet i nærheten av varme overflater.
- Trekk alltid ut støpslet når du skal rengjøre apparatet.
- Apparatet skal ikke kobles til timere eller andre fjernstyringssystemer.
- Utvendige overflater kan bli varme når apparatet brukes.
- Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt personer med nedsatte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn av eller har fått anvisninger om sikker bruk av apparatet og er klar over farene forbundet med bruk.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn under 8 år med mindre de er under tilsyn. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.

- Hvis strømledningen er ødelagt, må den skiftes av produsenten, en servicetekniker eller lignende kvalifisert person for å unngå fare.
- Apparatet er kun beregnet for innendørs, ikke-industriell, ikke-kommersiell privat bruk.
- Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten. Slik bruk kan skade både bruker og apparatet.
- Apparatet må aldri løftes i ledningen. Ikke rull strømledningen rundt apparatet (risiko for å ødelegge ledningen).
- Sett apparatet på et plant underlag.
- Apparatet må kjøle ned før det kan lagres eller rengjøres.
- Ikke la ledningen henge over kanten av et bord eller en benk, eller berøre varme overflater.
- Hvis overflaten er sprukket, slå av apparatet for å unngå muligheten for elektrisk støt.
- Forsikre deg om at apparatet aldri kommer i kontakt med brennbare materialer, som gardiner, klut osv, når det er i bruk, da det kan oppstå brann.
- Vær ekstremt forsiktig, da olje- eller fettpreparater kan ta fyr hvis det blir overopphetet.
- Bruk bare apparatet til mat som skal tilberedes.
- Ikke flytt apparatet når gryter eller panner står på det.
- Ikke bruk mer enn 1 time om gangen.

BRUK

- Fjern all emballasje før du bruker kokeplatene.
- Kontroller at spenningen som er merket på produktet er den samme som forsyningsspenningen.
- Velg en passende plassering nær en stikkontakt, på en tørr og jevn overflate.
- Sørg for at bryteren står på "MIN" ("MIN" er vendt oppover). Koble til
- Det usynlige beskyttelsesbelegget må fjernes før du kan bruke apparatet. For å gjøre dette, still bryteren på maksimal innstilling og la den være på i omtrent 4 minutter. Røyk vil utvikle seg, sørg for at rommet er ventilert. Slå av kokeplaten og la den avkjøles helt. Plata er nå klar til bruk.
- Bruk alltid flatbunnskasseroller, som gir god kontakt med kokeplaten. Kasserollbasene bør ideelt sett ha samme størrelse som kokeplaten.
- Velg ønsket temperatur Kokeplaten har forskjellige temperaturinnstillinger. Bruk de nedre varmeinnstillingene ("MIN" til 4) for småkoking og forsiktig oppvarming, og de høye innstillingene 5 til "MAX" for koking
- På grunn av kokeplatenes konstruksjon, kan kokeplata forbli varm selv om den slås av. Dette kan brukes til å holde maten varm i en kort periode.
- Etter bruk, vri temperaturvelgeren til "MIN" og trekk ut apparatet fra stikkontakten.

RENGJØRING

- Før rengjøring, koble fra støpselet og vent til apparatet er avkjølt.
- Tørk av med en fuktig klut.
- Ikke rengjør med slipende skuresvamp eller stålull, da det vil skade overflatebehandlingen.
- Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker.

[illegible]

Tekniske spesifikasjoner:

CP-1W: 220-240V~50-60Hz 1500W

CP-2: 220-240V~50-60Hz 2250W



Denne merkingen viser at produktet ikke må kasseres sammen med vanlig husholdningsavfall. For å unngå skade på miljø og mennesker, er det viktig at dette produktet gjenvinnes. Lever enheten inn til en miljøstasjon eller ta kontakt med butikken hvor du kjøpte det. De kan ta seg av produktet for gjenvinning.



AS WILFA
Industriveien 25
1481 Hagan
Norge

wilfa.no

Läs igenom den här bruksanvisningen före användning och spara den för framtida referens.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR	5
Användning	7
Rengöring.....	7

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten.
- Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med spänningen som anges på apparatens märkskylt.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är igång.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller annan vätska oavsett anledning. Ställ den aldrig i diskmaskinen.
- Använd aldrig apparaten nära heta ytor.
- Apparaten måste vara urkopplad från strömförsörjningen när den ska rengöras.
- Apparaten är inte avsedd att användas med extern timer eller separata fjärrstyrningssystem.
- Temperaturen på apparatens yta kan bli hög när apparaten är i bruk.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder eller äldre och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande en säker användning av produkten och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Låt aldrig barn leka med apparaten.
- Barn kan hjälpa till med rengöring och underhåll av apparaten om de fyllt 8 år och övervakas av ansvarig vuxen. Förvara apparaten och nätkabeln utom räckhåll för barn under 8 år

- Av säkerhetsskäl måste en skadad elkabel bytas ut av tillverkaren, dennes servicerepresentant eller motsvarande.
- Apparaten är endast avsedd att användas inomhus och för hemmabruk. Den är inte avsedd för masstillverkning eller kommersiell användning.
- Använd aldrig tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. De kan medföra en risk både för användaren och för att apparaten tar skada.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra i kabeln. Linda inte kabeln runt apparaten och böj den inte.
- Ställ apparaten på ett bord eller en plan yta.
- Säkerställ att apparaten har svalnat innan du rengör och stoppar undan den för förvaring.
- Låt inte elkabeln hänga ner över en bordskant/bänkskiva eller komma i kontakt med varma ytor.
- Om ytan är sprucken, stäng av hushållsapparaten för att undvika risken för elektriska stötar.
- Säkerställ att apparaten aldrig kommer i kontakt med brandfarliga material som gardiner, dukar o.s.v. när den används eftersom detta kan leda till eldsvåda.
- Var extremt försiktig när du använder olja eller fett vid tillagningen eftersom de kan fatta eld vid överhettning.
- Använd endast apparaten för tillagning av de typer av livsmedel den är avsedd för.
- Flytta inte apparaten när det står kastruller eller stekpannor på den.
- Apparaten får inte vara i drift längre än max 1 timme i sträck.

ANVÄNDNING

- Tag bort allt förpackningsmaterial före användning av plattorna.
- Kontrollera att spänningen som anges på apparatens märkplåt stämmer överens med nätspänningen.
- Placera apparaten på en lämplig torr och jämn yta nära ett eluttag .
- Se till att vredet är i läge "MIN" ("MIN" riktat uppåt). Sätt in stickkontakten i eluttaget.
- Du måste avlägsna den osynliga skyddsbeläggningen innan du kan använda apparaten. För att göra detta vrider du vredet till läget MAX och låter apparaten vara på i ungefär 4 minuter. Rökbildning kommer att uppstå så se till att rummet är välventilerat. Stäng av plattan och låt den svalna helt. Plattan är nu redo att tas i bruk.
- Använd alltid kokkärl med plan botten som är i god kontakt med plattan. Kokkärlets botten bör helst vara av samma storlek som plattan.
- Välj temperatur Plattan erbjuder ett spektrum av temperaturer. Använd de lägre temperaturerna ("MIN" till 4) för att sjuda och försiktig uppvärmning och de höga temperaturerna, 5 till "MAX" för att koka.
- På grund av konstruktionen kommer plattan fortfarande att vara varm ett tag efter att den har stängts av. Restvärmen kan användas för en kort stunds varmhållning av tillagad mat.
- Efter användning, vrid temperaturvredet till "MIN" och dra ut apparatens stickkontakt ur eluttaget.

RENGÖRING

- Före rengöring – dra ut stickkontakten ur eluttaget och låt apparaten svalna.
- Torka av med en fuktad trasa.
- Rengör aldrig apparaten med stålull eller annat repande rengöringsmedel eftersom det skadar ytfinishen.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller annan vätska.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Tekniska data:

CP-1W: 220–240 V~ 50/-60 Hz 1 500 W

CP-2: 220–240 V~ 50/-60 Hz 2 250 W



Denna märkning anger att produkten inte får kastas med vanligt hushållsavfall inom EU. För att förhindra skador på miljö och människor ska produkten lämnas in och återvinnas enligt gällande bestämmelser. Använd produkt kan lämnas på angivna återvinningsanläggningar eller lämnas till din lokala återförsäljare. De kan omhänderta produkten och återvinna den på miljömässigt sätt.



Wilfa Sverige AB
Traktorvägen 6B 4 trp.
226 60 Lund

wilfa.se

Læs denne vejledning grundigt inden brug, og gem den til fremtidig reference.

<i>VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER</i>	<i>5</i>
Anvendelse.....	7
Rengøring.....	7

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs denne vejledning grundigt, før du bruger apparatet.
- Kontroller, at netspændingen svarer til spændingen på apparatet.
- Apparatet skal være under opsyn, når det er i brug.
- Undlad at nedsænke apparatet i vand eller nogen anden væske uanset årsag. Apparatet tåler ikke opvaskemaskine.
- Brug aldrig apparatet i nærheden af varme overflader.
- Tag altid stikket til strømforsyningen ud inden rengøring.
- Apparatet er ikke beregnet til brug sammen med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Overfladen kan blive varm, når apparatet er i brug.
- Apparatet må benyttes af børn fra 8 år og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i brug af produktet på en sikker måde og forstår den risiko, der er forbundet hermed.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn. Apparat og ledning skal opbevares utilgængeligt for børn, der er yngre end 8 år.

- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en fagmand eller en lignende kvalificeret person for at undgå farlige situationer.
- Dette produkt er kun beregnet til indendørs, ikke-industriel, ikke-kommerciel husholdningsbrug.
- Undgå at bruge tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten. Det kan medføre fare for brugeren og risiko for beskadigelse af apparatet.
- Apparatet må aldrig flyttes ved at trække i ledningen. Sno ikke ledningen rundt om apparatet, og buk den ikke sammen.
- Placer apparatet på et bord eller et jævnt underlag.
- Apparatet skal være kølet ned, inden du rengør det, og sætter det væk.
- Ledningen må ikke hænge ud over et bord eller komme i nærheden af varme overflader.
- Hvis overfladen er revnet, skal du slukke for apparatet for at undgå risikoen for elektrisk stød.
- Apparatet må ikke komme i kontakt med brændbare materialer som fx gardiner, klude osv. når det er i brug, da der kan opstå brand.
- Vær meget forsigtig, da olie- eller stegefedt kan bryde i brand, hvis det overophedes.
- Brug kun apparatet til fødevarer, der skal tilberedes.
- Flyt ikke apparatet, mens der står gryder eller pander på det.
- Brug ikke apparatet i mere end 1 time ad gangen.

BRUG

- Fjern emballagemateriale, inden du bruger kogepladerne.
- Kontroller, at spændingen på produktet svarer til netspændingen.
- Vælg en passende placering i nærheden af en stikkontakt, på et tørt og jævnt underlag.
- Kontakten skal stå i "MIN" position ("MIN" vender opad). Sæt stikket i.
- Den usynlige beskyttelsesbelægning skal fjernes, inden du kan bruge apparatet. Det gør du ved at tænde på maksimum indstilling, og lade apparatet være tændt i cirka 4 minutter. Rummet skal være godt ventileret, da der opstår røg. Tænd for kogepladen, og lad den køle helt af. Kogepladen er klar til brug.
- Brug altid kogegrej med flad bund, der har god kontakt med kogepladen. Kogegrejets bund skal helst være samme størrelse som kogepladen.
- Vælg temperatur. Kogepladen har flere temperaturindstillinger. Brug laveste varmeindstilling ("MIN" til 4) til at simre og nænsom opvarmning og den høje indstilling 5 til "MAX" til at koge
- På grund af kogepladens konstruktion, vil der være varme tilbage, efter den er slukket. Den kan anvendes til at holde maden varm i en kort periode.
- Efter brug drejes temperaturknappen til "MIN", og stikket til apparatet tages ud af stikkontakten.

RENGØRING

- Afbryd strømtilførslen og vent, til apparatet er helt afkølet, før det rengøres.
- Tør af med en fugtig klud.
- Undlad at rengøre med skuresvamp eller ståluld, da det vil beskadige overfladens finish.
- Undlad at nedsænke apparatet i vand eller anden væske.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Tekniske specifikationer:

CP-1W: 220-240V~50-60Hz 1500W

CP-2: 220-240V~50-60Hz 2250W



Denne mærkning viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forebygge mulige skader på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald skal produktet genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du anvende retur- og indsamlingssystemet eller kontakte den detailhandel, hvor du har købt produktet. De kan tage imod produktet og sikre miljømæssigt ansvarlig genbrug.



Wilfa Danmark A/S
Havneholmen 29 (BDO)
1561 København V

wilfa.dk

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä vastaisen varalle.

<i>TURVALLISUUSOHJEET</i>	5
Käyttö	7
Puhdistaminen	7

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
- Varmista, että sähköverkon jännite vastaa laitteessa ilmoitettua jännitettä.
- Älä ikinä jätä laitetta päälle ilman valvontaa.
- Älä ikinä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä ikinä aseta laitetta astianpesukoneeseen.
- Älä käytä laitetta kuumien pintojen lähellä.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen puhdistusta.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi erillisellä ajastimella tai kaukosäätimellä.
- Laitteen pinta voi kuumentua käytön aikana.
- Kahdeksan vuotta täyttäneet lapset sekä fyysisesti, henkisesti, aisteiltaan tai tietämykseltään rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai jos heitä on neuvottu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämiseen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa. Säilytä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaaran välttämiseksi vaihdattava valmistajalla, valmistajan valtuuttamassa huoltokorjaamossa tai valtuutetulla ammattilaisella.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön sisätiloissa. Sitä ei ole tarkoitettu teolliseen tai kaupalliseen käyttöön.
- Älä ikinä käytä lisäosia, jotka eivät ole valmistajan suosittelemia. Ne saattavat asettaa käyttäjän vaaraan tai vaurioittaa laitetta.
- Älä siirrä laitetta vetämällä sitä johdosta, vaan tartu aina pistokkeeseen. Älä kieputa johtoa laitteen ympärille tai taita sitä.
- Aseta laite pöydälle tai tasaiselle alustalle.
- Varmista ennen puhdistusta ja varastointia, että laite on jäähtynyt.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai keittiötason reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
- Jos pinnassa on säröjä, sammuta laite sähköiskujen välttämiseksi.
- Tulipalovaaran välttämiseksi varmista, että päälle kytketty laite ei ikinä kosketa verhojen ja liinojen kaltaisten palavia materiaaleja.
- Ole äärimmäisen varovainen, sillä öljy- tai rasvavalmisteet voivat ylikuumentuessaan syttyä tuleen.
- Käytä laitetta vain kypsennettäväksi sopivien ruokien kuumentamiseen.
- Älä liikuta laitetta, kun pata tai kattila on sen päällä.
- Älä käytä laitetta yli 1 tuntia kerrallaan.

KÄYTTÖ

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen keittolevyjen käyttöä.
- Varmista, että tuotteeseen merkitty jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
- Aseta laite sopivaan paikkaan lähelle pistorasiaa kuivalle ja tasaiselle alustalle.
- Varmista, että kytkin on MIN-asennossa (MIN on ylöspäin). Työnnä pistoke pistorasiaan.
- Näkymätön suojapinnoite on poistettava ennen laitteen käyttöä. Poista se asettamalla kytkin maksimiasentoon ja antamalla laitteen olla päällä noin 4 minuuttia. Tämä muodostaa savua, joten huolehdi huoneen ilmanvaihdesta. Katkaise virta keittolevystä ja anna sen jäähtyä kokonaan. Tämän jälkeen keittolevy on käyttövalmis.
- Käytä aina tasapohjaisia kattiloita, joiden pohja koskettaa keittolevyä laajalta alueelta. Ideaalitalanteessa kattilan pohja on saman kokoinen kuin keittolevy.
- Valitse lämpötila. Keittolevyssä on useampi lämpötila-asetus. Alhaisia lämpötila-asetuksia (MIN–4) voidaan käyttää hauduttamiseen ja kevyeen lämmittämiseen, korkeita lämpötila-asetuksia (5–MAX) keittämiseen.
- Keittolevyn rakenteesta johtuen levy on lämmin vielä jonkin aikaa virran poiskytkemisen jälkeenkin. Jäännöslämpöä voidaan käyttää ruoan lämpimänä pitämiseen jonkin aikaa.
- Käytön jälkeen käännä lämpötilakytkin MIN-asentoon ja irrota laite pistorasiasta.

PUHDISTUS

- Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistamista ja odota, että se ehtii jäähtyä.
- Pyyhi kostealla liinalla.
- Älä käytä puhdistamiseen hankaussientä tai teräsvillaa, sillä ne vahingoittavat laitteen pintaa.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

Tekniset tiedot:

CP-1W: 220–240 V~, 50–60 Hz, 1500 W

CP-2: 220–240 V~, 50–60 Hz, 2250 W

Oy Wilfa Suomi Ab myöntää 2 vuoden takuun maahantuomilleen Wilfa-tuotteille. Tämä takuu kattaa tuotteessa ostohetkellä olevat puutteet sekä materiaali- ja valmistevirheet, jotka ilmenevät 2 vuoden kuluessa laskettuna ostopäivästä. Muilta osin noudatamme yleisiä takuehtoja TE-2002. Tämä takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön mukaisiin kuluttajan oikeuksiin.



Tämä merkki osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää EU:n alueella talousjätteen mukana. Tuote on kierrätettävä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, jotta ympäristölle ja ihmisten terveydelle ei aiheudu haittaa. Kierrätä käytetty laite viemällä se keräyspisteeseen tai palauttamalla se tuotteen jälleenmyyjälle. Tällöin se käsitellään ympäristön kannalta turvallisesti.



Oy Wilfa Suomi Ab
Piispansilta 11 C
FI-02230 Espoo

wilfa.fi

Read this manual thoroughly before using and save it for future reference.

<i>IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS</i>	5
Use	7
Cleaning	7

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read these instructions carefully before using the appliance.
- Check that your mains voltage corresponds to that stated on the appliance.
- Never leave the appliance unsupervised when in use.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid for any reason whatsoever. Never place it into the dishwasher.
- Never use the appliance near hot surfaces.
- Before cleaning, always unplug the appliance from the power supply.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- The outer surface may get hot when the appliance is operating.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This product is intended for indoor, non-industrial, non-commercial; household use only.
- Never use accessories which are not recommended by the producer. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
- Never move the appliance by pulling the cord. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
- Place the appliance on a table or flat surface.
- Make sure the appliance has cooled down before cleaning and storing it.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.
- If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
- Make sure the appliance never comes into contact with inflammable materials, such as curtains, cloth, etc. when it is in use, as a fire might occur.
- Be extremely careful, as oil or fat preparations might catch fire when overheated.
- Only use the appliance for food that is supposed to be cooked.
- Do not move the appliance when pots or pans are standing on it.
- Do not operate for more than 1 hour at a time.

USE

- Remove all packaging material before using the cooking plates.
- Check the voltage marked on the product is the same as your supply voltage.
- Select a suitable position close to an electric socket, on a dry and even surface.
- Make sure the switch is in the "MIN" position ("MIN" facing upwards). Plug in.
- The invisible protective coating must be removed before you can use the appliance. To do this, set the switch to the maximum setting and leave switched on for approximately 4 minutes. Smoke will develop, make sure that the room is ventilated. Switch off the cooking plate and allow to cool down completely. The cooking plate is now ready for use.
- Always use flat-bottomed saucepans, which make good contact with the cooking plate. The saucepan bases should ideally be of the same size as the cooking plate.
- Select the temperature. The cooking plate has a range of temperatures. Use the lower heat settings ("MIN" to 4) for simmering and gentle heating and the high settings 5 to "MAX" for boiling
- Due to the cooking plate's construction, residual heat will remain after switching off. This may be used to keep food warm for a short period.
- After use, turn temperature dial to „MIN" and unplug the appliance from electrical outlet.

CLEANING

- Before cleaning, unplug and wait for the appliance to cool down.
- Wipe with a moistened cloth.
- Do not clean with any abrasive scouring pad or steel wool, as this will damage the finish.
- Do not immerse in water or any other liquid.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Technical specifications:

CP-1W: 220-240V~50-60Hz 1500W

CP-2: 220-240V~50-60Hz 2250W



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



AS WILFA
Industriveien 25
1481 Hagan
Norway

wilfa.com



in homes since 1948

CP-1W/CP-2_20_01_A

AS WILFA
Industriveien 25
1481 Hagan
Norway

wilfa.com