

SVENSKA

1. **För att radera de lagrade koderna.** Tryck samtidigt på knapparna A och B tills LED-lampan blinkar (det tar cirka 10 sekunder). Släpp sedan båda knapparna. Koderna kommer att raderas.
2. **Kopiera en kod.** Placera de två fjärrkontrollerna så nära varandra som möjligt. Tryck samtidigt på A-knappen på båda fjärrkontrollerna. Efter några sekunder (cirka 3) börjar LED-lampan blinka kontinuerligt. Släpp båda knapparna. Den nya koden har nu lagrats i er Superior-fjärrkontroll. Upprepa samma procedur för att kopiera de övriga knapparna.
3. **Återställning av kod.** Om er kod skulle raderas kan den återställas. Tryck samtidigt på knapparna C och D tills LED-lampan blinkar (cirka 5 sekunder).

SUOMI

1. **Tallennettujen koodien poistaminen.** Paina samanaikaisesti painikkeita A ja B, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu (noin 10 sekuntia). Vapauta molemmat painikkeet, jolloin koodit poistetaan.
2. **Koodin kopiointi.** Aseta kaksi kaukosäädintä mahdollisimman lähelle toisiaan. Paina samanaikaisesti molempien kaukosäätimien A-painiketta. Muutaman sekunnin kuluttua (noin 3 sekuntia) LED-merkkivalo alkaa vilkkua jatkuvasti. Vapauta molemmat painikkeet. Uusi koodi on nyt tallennettu Superior-kaukosäätimeenne. Toista sama toimenpide muiden painikkeiden kopioimiseksi.
3. **Koodin palautus.** Jos koodi poistuu muistista, sen voi palauttaa. Paina samanaikaisesti painikkeita C ja D, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu (noin 5 sekuntia).

DANSK

1. **Sådan slettes de lagrede koder.** Tryk samtidig på knapperne A og B, indtil LED-lampen blinker (det tager cirka 10 sekunder). Slip derefter begge knapper. Koderne slettes.
2. **Kopiering af en kode.** Hold de to fjernbetjeninger så tæt på hinanden som muligt. Tryk samtidig på A-knappen på begge fjernbetjeninger. Efter få sekunder (ca. 3 sekunder) begynder LED-lampen at blinke konstant. Slip begge knapper. Den nye kode er nu gemt i din Superior-fjernbetjening. Gentag den samme procedure for at kopiere de øvrige knapper.
3. **Gendannelse af kode.** Hvis din kode bliver slettet, kan den gendannes. Tryk samtidig på knapperne C og D, indtil LED-lampen blinker (ca. 5 sekunder).

SVENSKA

4. **För att radera de lagrade koderna.** Tryck samtidigt på knapparna A och B tills LED-lampan blinkar (det tar cirka 10 sekunder). Släpp sedan båda knapparna. Koderna kommer att raderas.
5. **Kopiera en kod.** Placera de två fjärrkontrollerna så nära varandra som möjligt. Tryck samtidigt på A-knappen på båda fjärrkontrollerna. Efter några sekunder (cirka 3) börjar LED-lampan blinka kontinuerligt. Släpp båda knapparna. Den nya koden har nu lagrats i er Superior-fjärrkontroll. Upprepa samma procedur för att kopiera de övriga knapparna.
6. **Återställning av kod.** Om er kod skulle raderas kan den återställas. Tryck samtidigt på knapparna C och D tills LED-lampan blinkar (cirka 5 sekunder).

SUOMI

4. **Tallennettujen koodien poistaminen.** Paina samanaikaisesti painikkeita A ja B, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu (noin 10 sekuntia). Vapauta molemmat painikkeet, jolloin koodit poistetaan.
5. **Koodin kopiointi.** Aseta kaksi kaukosäädintä mahdollisimman lähelle toisiaan. Paina samanaikaisesti molempien kaukosäätimien A-painiketta. Muutaman sekunnin kuluttua (noin 3 sekuntia) LED-merkkivalo alkaa vilkkua jatkuvasti. Vapauta molemmat painikkeet. Uusi koodi on nyt tallennettu Superior-kaukosäätimeenne. Toista sama toimenpide muiden painikkeiden kopioimiseksi.
6. **Koodin palautus.** Jos koodi poistuu muistista, sen voi palauttaa. Paina samanaikaisesti painikkeita C ja D, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu (noin 5 sekuntia).

DANSK

4. **Sådan slettes de lagrede koder.** Tryk samtidig på knapperne A og B, indtil LED-lampen blinker (det tager cirka 10 sekunder). Slip derefter begge knapper. Koderne slettes.
5. **Kopiering af en kode.** Hold de to fjernbetjeninger så tæt på hinanden som muligt. Tryk samtidig på A-knappen på begge fjernbetjeninger. Efter få sekunder (ca. 3 sekunder) begynder LED-lampen at blinke konstant. Slip begge knapper. Den nye kode er nu gemt i din Superior-fjernbetjening. Gentag den samme procedure for at kopiere de øvrige knapper.
6. **Gendannelse af kode.** Hvis din kode bliver slettet, kan den gendannes. Tryk samtidig på knapperne C og D, indtil LED-lampen blinker (ca. 5 sekunder).