

# Geberit AquaClean 5000

DK

Betjeningsvejledning

Geberit AquaClean

WC'et, som rengør dig med vand.

## Integreret betjeningsfelt Geberit AquaClean 5000



### Start og stop <Douche>

Tryk på knappen: Douchearmen kører til positionen og starter douchen. Douchen stopper automatisk efter 20 s.  
Tryk på knappen igen: Douchen stopper.



### <Douchestråle>

Ved at trykke på <+> eller <-> under douchen ændres douchestrålens styrke.  
Der kan vælges mellem 7 trin for douchestrålens styrke.  
Den sidst indstillede styrke gemmes af memoryfunktionen.



### <Varmtvandsbeholder>

Tryk på knappen:

- LED lyser ved **ON** : Varmeanlæg er tændt (fabriksindstilling). Vandtemperaturen er forindstillet til 37 °C.
- LED lyser ved  : Energisparefunktion. Varmeanlægget starter først, når brugeridentifikationen aktiveres. Opvarmningstiden er 3 til 4 min.
- LED lyser ved **OFF** : Varmeanlægget er slukket.



### <Oscillerende douchestråle>

Den oscillerende douchestråle giver en mere effektiv vask. Tryk på knappen: Oscillerende douchestråle aktiveres. Funktionen kan aktiveres før eller under douchen.  
Douchearmen kører ud og trækkes tilbage igen.  
Tryk på knappen igen: Oscillerende douchestråle stopper.  
Memoryfunktionen gemmer den sidst brugte indstilling (aktiveret/deaktiveret).



### <Lugtudsugning>

Ved tændt lugtudsugning starter lugtudsugningen automatisk efter 4 bis 6 s, så snart der sidder en person på WC'et.  
Tryk på knappen: Lugtudsugning tændes eller slukkes.

## Pleje og rengøring

---

### Tilladte rengøringsmidler og -redskaber



Rengøringsmidlerne må godt være svagt sure, f.eks. citronsyre



Rengøringsmidlerne skal helst fortyndes med vand



Rengøringsmidlerne skal være flydende



Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på huden



Rengøringsmidlerne må godt være skummende

---

### Ikke tilladte rengøringsmidler og -redskaber



Rengøringsmidlerne må ikke være i pulverform, f.eks. skurepulver eller skuremiddel



Rengøringsmidlerne må ikke være ætsende, f.eks. koncentreret afløbsrens



Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på øjne og hud



Rengøringsmidlerne må ikke indeholde en høj klorkoncentration



Rengøringsmidlerne må ikke være slibende, som f.eks. sand eller skuremidler



Yderligere oplysninger om pleje og rengøring af Geberit AquaClean 5000 findes i kapitlet "Pleje og rengøring" i denne betjeningsvejledning.

---

## Rengøringsanvisninger til slutkunden

---



## Tilladte rengøringsmidler og -redskaber



## Ikke tilladte rengøringsmidler og -redskaber

