



# Manual de Instruções



Cronômetro Digital Incoterm

CRONÓGRAFO

# CARACTERÍSTICAS DO CRONÓGRAFO

No modo normal, pressione o botão S2 para fazer o cronógrafo entrar em estado de temporização. Se a exibição no visor não é zero, pressione botão S3 para parar o contador e pressione o botão S1 para zerar.

## 1. Função Cronógrafo

Pressione o botão S3 para iniciar o contador. Pressione o botão S3 para parar o contador e pressione o botão S1 para zerar o contador.

## 2. Função de contagem dupla

Pressione o botão S3 para iniciar o contador. Pressione o botão S1 para exibir o primeiro tempo, e em seguida, pressione o botão S1 duas vezes para exibir o segundo tempo. Pressione o botão S3 para parar a contagem e pressione o botão S1 duas vezes para zerar o contador.

## 3. Função dois tempos

Pressione o botão S3 para iniciar o contador. Pressione o botão S1 para exibir o primeiro tempo. Pressione o botão S3 para parar a contagem e pressione o botão S1 para exibir o segundo tempo. Em seguida, pressione S1 para zerar o contador.

## Hora, Data e Alarme

No modo normal, pressione o botão S3 para exibir a data e o dia da semana. Pressione o botão S1 para exibir o tempo de alarme.


## Configuração de data e hora Defina hora e calendário

No modo normal, pressione o botão S2 por três vezes para entrar no modo de configuração de definição de hora e data. Os segundos e a indicação de dia da semana estarão piscando no visor. Pressione o botão S1 para selecionar os segundos, minutos, horas, dia do mês, mês e dia da semana. Pressione o botão S3 para ajustar valores específicos. Para voltar ao modo normal, pressione o botão S2.

**Obs:** Quando estiver ajustando a hora, ao lado da indicação de minutos aparecerá a descrição A/P ou H. A/P indica o sistema de 12 horas, onde A é a indicação de Manhã e P é indicação de Tarde. A descrição H indica o sistema de 24 horas.

## Configuração de Alarme

No modo normal, pressione o botão S2 duas vezes para definir o alarme. A hora e a indicação do dia da semana estarão piscando no visor. Pressione o botão S1 para selecionar horas ou minutos. Pressione o botão S3 para ajustar os valores de alarme desejado. Para voltar ao modo normal, pressione o botão S2.

**Ativar ou desativar o alarme:** No modo normal, mantenha pressionado o botão S1 e utilize o botão S3 para ativar ou desativar. Quando o símbolo de alarme  aparecer, significa que o alarme está ativado. Quando desaparecer, significa que está desativado.

**Ativar ou desativar alarme de hora:** No modo normal, mantenha pressionado o botão S1 e utilize o botão S2 para ativar ou desativar. Quando as indicações gráficas de dias da semana aparecerem no visor, significa que o alarme de hora está ativado. Quando desaparecer, significa que está desativado.

## Substituição da pilha

Quando os segmentos no visor do cronógrafo enfraquecerem ou apagarem, a pilha deve ser substituída. Você pode abrir a tampa traseira para remover a pilha com uma chave Philips. Utilize somente pilhas com as mesmas características e especificações elétricas.

## Notas

- Evitar umidade
- Não deve ser exposto por um longo período ao sol ou a alta luminosidade.
- Evitar contato com substâncias corrosivas.
- Não utilizar em ambientes onde a temperatura é muito baixa ou muito alta.



A INCOTERM garante a qualidade desde produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação.

Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: **Incoterm Indústria de Termômetros LTDA**  
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19  
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470  
[www.incoterm.com.br](http://www.incoterm.com.br)

