



www.  
**incoterm**  
.com.br

# Manual de Instruções



**TERMO-HIGRÔMETRO**  
com temperatura e umidade interna e externa

**MODELO 7664.01.0.00**

# TERMO-HIGRÔMETRO

com temperatura e umidade interna/externa

Este termo-higrômetro digital é um instrumento que permite medir a temperatura interna e externa além da umidade relativa do ar interna e externa. Também armazena as medições máximas e mínimas de temperatura e umidade, desde a última vez em que a memória foi apagada.

1. Abra o compartimento de pilha empurrando a tampa localizada na parte posterior do instrumento para baixo conforme indicado pela seta. Retire a fita de segurança da pilha. O aparelho agora está pronto para uso.
2. Pressione o botão °C/°F para mudar a unidade de temperatura.
3. O visor superior indica a umidade e a temperatura internas. O visor inferior indica a umidade e temperatura dos sensores externos (localizados na ponta do cabo).
4. Exibição dos valores máximo e mínimo e como apagá-los:
  - a. Pressione o botão IN para ler os valores máximo e mínimo da temperatura interna. Mantenha pressionado o botão IN por 2 seg. para apagar o registro.
  - b. Pressione o botão OUT para ler os valores máximo e mínimo da temperatura externa. Mantenha pressionado o botão OUT por 2 seg. para apagar o registro.
5. O termo-higrômetro pode ser fixado na parede ou colocado sobre uma superfície plana usando o apoio dobrável (parte posterior do instrumento).

**Em caso de mau funcionamento, troque ou reencaixe a pilha. Acompanha 1 pilha 1,5V, tipo AAA**

## Especificações Técnicas

Dimensões	101x108x25mm
Peso	150g
Material	Plástico ABS
Comprimento do cabo	± 1m
Alimentação	1 pilha de 1,5V tipo AAA

### Temperatura

Faixa de temperatura interna	-10°C à +60°C
Faixa de temperatura externa	-50°C à +70°C
Resolução int/ext	0,1°C/°F
Exatidão int/ext	±1°C/°F

### Umidade

Faixa da umidade	10% a 99% UR
Resolução	1% UR
Exatidão	±5% UR



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



XXXX

**Importado por: IncoTerm Indústria de Termômetros Ltda**  
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS - CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19  
Tel.: 51 - 3245.7100/ Fax: 51 - 3248.1470  
[www.incoTerm.com.br](http://www.incoTerm.com.br)



**C · A · C**

**IncoTerm**

(51) 3245.7141  
3245.7106

[atendimento@incoTerm.com.br](mailto:atendimento@incoTerm.com.br)

Origem: China